CONDENSING



OIMMERGAS

NÁVOD NA MONTÁŽ A PROGRAMOVÁNÍ





3.015244 Regulátor kaskády a zón THETA

3.015264 Regulátor řízení zóny THETA RS

RFF

3.015245 Prostorový modulační termostat

verze 03/2016

OBSAH:

Vše	obecná bezpečnostní upozornění, elektrické zapojení	3
Svoi	kovnice kotle VICTRIX PRO ErP - komunikace s regulátorem (BUS)	5
Čidla	a, ovládání zón, pohony směšovacích ventilů	6
3.01	5264 - Regulátor řízení zóny THETA RS	7
3.01	5245 - Prostorový modulační termostat RFF	10
3.01	5244 - Regulátor kaskády a zón THETA	14
0	popis svorek regulátoru	15
0	instalace do podpůrného nosiče	16
0	uvedení do provozu	18
0	signalizace chyb a poruchová hlášení	19
0	příklady instalace se samostatným kotlem	20
0	příklady instalace kotlů v kaskádě	22
0	nastavení BUS adresy kotlů VICTRIX PRO ErP	26

Menu regulátoru:

0	ČASOVÝ PROGRAM	27
0	HYDRAULIKA	28
0	SYSTÉM	31
0	TUV	33
0	KONFIGURACE TOPNÝCH OKRUHŮ (nemix; mix-1; mix-2)	35
0	ZDROJ TEPLA	37
0	REGULACE TEPLOTY VRATNÉ VODY	40
0	SOLAR	40
0	PEVNÉ PALIVO	40
0	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ (zásobník)	41
0	NAPÁJENÍ	42
0	KASKÁDA	42
0	BUS	43
0	TEST RELÉ	43
0	ALARMY, KALIBRACE SNÍMAČŮ, ČAS DATUM	44

Tech	Technická data, třída 45					
Třída	a regulátoru teploty dle nařízení Komise v přenesené					
pravo	omoci EU č. 811/2013	45				
Spec	ifikace teplotních čidel	46				
Konfi	igurace a programování	50				
0	popis	51				
0	základní funkce tlačítek a voličů	52				
0	volba režimu	53				
0	popis režimů (prázdniny, absence, návštěva, auto, léto, komfort, útlum, standby)	54				
0	nastavení ekvitermní křivky	55				
0	informace	56				
0	programování - orientační schéma úrovní menu	57				
0	programování časového plánu	59				
0	kopírování hodnot pro usnadnění programování	61				
0	obnova časového plánu	62				
0	konfigurace systému	63				
0	přerušení topení - funkce LÉTO	64				
0	ohřev TUV	65				
0	topné okruhy	66				
0	čas a datum	67				
0	chybová hlášení	68				
0	funkce kominík (test emisí)	69				
0	manuální režim	69				
Solái	rní ohřev	70				
THE	TA WEBCONTROL	75				
3.020	0355 - Interface pro VICTRIX Superior 32 X 2 ErP do kaskády	78				
Graf	pro nastavení ekvitermní křivky	79				

Všeobecná bezpečnostní upozornění

Všechna elektrická zapojení musí být provedena servisním technikem s příslušným oprávněním za dodržení všech platných norem, vyhlášek, nařízení a předpisů.

Elektrické zapojení regulátorů

Pro minimalizaci problémů s elektromagnetickou indukcí dodržujte následující pokyny:

- U kabeláže musí být splněny požadavky ochranné třídy II, tj. kabely pro čidla a síťové kabely NESMÍ být vedeny ve stejném kabelovém kanálu
- Mezi vodiči komunikační linky BUS a vodiči elektrické sítě musí být minimální vzdálenost 2 cm
- Regulátor kaskády a zón musí být připojen k elektrické síti samostatným kabelem
- Regulaci pro řízení zón a regulátor kaskády a zón propojte pomocí dvojžilového kabelu
- Doporučený kabel k propojení regulací : stíněný JYTY 2x0,6 , JYTY 2x1, nebo CYSY 2x0,6 , CYSY 2x1



Při montáži regulace řízení zón je třeba dodržet minimální vzdálenost 40 cm od ostatních elektrických zařízení, jako jsou motory, transformátory, mikrovlnná zařízení, televizory, reproduktory, počítače, mobilní telefony apod.

Minimální vzdálenost od ostatních elektrických zařízení



Mezi regulací pro řízení zón a regulátorem kaskády musí být dodržena minimální vzdálenost 40 cm. Více regulátorů kaskády a zón v zapojení pomocí BUS linky může být instalováno přímo vedle sebe.

Doporučený průřez a délka kabelů

Jako vodiče sběrné datové linky BUS doporučujeme stíněné vodiče: JYTY 2x0,6, JYTY 2x1 popřípadě CYSY 2x0,6, CYSY 2x1 Maximální délka: 50 m Zapojení na kostru stíněných kabelů musí být pouze z jedné strany. Není povoleno zapojit jeden kabel vícekrát na uzemnění. Doporučený průřez vodičů el. napětí 1,5 mm² Doporučený průřez vodičů nízkého napětí (od sond snímání teplot) : 0,5 mm² Maximální délka vodičů nízkého napětí : 100 m

Způsob uzemnění linky BUS

Způsob propojení linek BUS





Svorkovnice kotlů řady VICTRIX PRO ErP

Čidla teploty Kaskáda:

Pro každou kaskádovou instalaci kotlů Immergas je nutné použít HVDT, na jehož výstupu bude osazeno čidlo teploty otopné vody (kód 3.015267).

Směšované větve:

Každá směšovaná topná zóna musí být osazena jedním samostatným čidlem teploty otopné vody (kód 3.015267).

TUV:

Ohřev TUV musí být realizován použitím nabíjecího čerpadla. Pro snímání teploty TUV v zásobníku musí být použito čidlo (kód 3.015268).

Venkovní čidlo:

Pro regulátor THETA se používá venkovní čidlo (kód. 3.024511). V případě instalace samostatného kotle bez regulátoru THETA se použije jiné venkovní čidlo (kód. 3.015266), které se zapojí přímo do kotle.

Poznámka:

Pracovní charakteristika zmíněných čidel je shodná, ale liší se konstrukcí (kromě 3.015266). 3.015267 je čidlo příložné, vybavené páskem pro montáž na trubní rozvody, 3.015268 je čidlo do jímky, 3.024511 v krabičce pro montáž na zeď. V případě, že je např. HVDT vybaven svou jímkou pro instalaci čidla, lze pro snímání teploty otopné vody i čidlo kód 3.015268.

Ovládání zón Základní koncepcí je používání originálních modulačních přístrojů Immergas, buď THETA RS (3.015264), nebo RFF (3.015245). Oba tyto přístroje komunikují s kotlem po sběrnici a umí zprostředkovat zpětnou vazbu teploty prostoru na ekvitermní křivku, přičemž vliv prostoru a související nastavení jsou samozřejmě plně parametrizovatelné v regulátoru THETA pro každou topnou zónu zvlášť. Modulační jednotky THETA RS a THE-TA RFF jsou popsány na dalších stranách tohoto dokumentu.

Pro případ, že by jeden z topných okruhů sloužil pro dodávku energie např. vzduchotechnickému rozvodu, klimatizaci, případně jiné technologii, lze pro aktivaci příslušného okruhu použít variabilní vstup regulátoru THETA. Dodavatel technologie (technik MaR) musí zprostředkovat dvoustavový beznapěťový signál (on/off), kterým bude okruh řízen. V nastavení regulátoru THETA (menu Hydraulika a Systém) potom technik Immergas specifikuje konkrétní vstup regulátoru THETA a definuje příslušný okruh. Pozor - v takovém případě není možné využít časové řízení daného okruhu regulátorem THETA, neboť aktivace vstupu externí technologií je považováno za nadřazený požadavek na dodávku tepla. V základní konfiguraci je regulátor THETA vybaven třemi variabilními vstupy, nicméně jeden je rezervován pro čidlo teploty otopné vody na výstupu z HVDT, proto je možné využít maximálně 2 z nich.

Ventily Pohony ventilů směšovaných zón musí být ovládány tříbodově, napětím 230 V ≈ Délka chodu ventilu může být libovolná, maximálně však 600 sekund, Typicky jsou doporučovány ventily s délkou chodu 120 sekund (nastavení z výroby). Délku chodu pohonu ventilu je vždy nutné nastavit v servisním menu příslušného okruhu (*Topný okruh Parameter 21*)!

Regulátor řízení zóny THETA RS 3.015264

Jednotka řízení zóny je napojena přímo do regulátoru kaskády pomocí dvou vodičů. Multifunkční displej umožňuje jednoduché sledování provozních parametrů, teplot kotle i topného okruhu. Jednotlivé parametry lze upravovat přímo v jednotce řízení zón (není nutná úprava hodnot v regulaci kaskády). Digitální programovatelný klimatický termostat obsažený v jednotce umožňuje změnit hodnoty výstupní vody do topného okruhu, případně úpravu křivky teploty pro řízenou zónu). Na displeji lze také zobrazovat chybová hlášení.



Montáž



• Sejměte přední kryt a upevněte regulaci zón na zvolené místo pomocí dodaných šroubů a hmoždinek.

Protáhněte kabel pro přenos dat zadním vývodem v regulaci.

Doporučené místo montáže:

- 1. Použití bez prostorové sondy pokud sonda snímání vnitřní teploty není aktivována, regulace může být instalována libovolně
- 2. Použití s prostorovou sondou pokud sonda snímání vnitřní teploty je aktivována, musí být regulace v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, ve výšce asi 1,20 1,50 m

Regulátor řízení zóny s aktivní prostorovou sondou <u>nesmí</u> být instalován :

- v místech přímého slunečního svitu
- v blízkosti zařízení, která vydávají teplo (televizory, chladničky, nástěnné lampy, radiátory apod.)
- na stěnách, za kterými jsou instalovány trubky rozvodu topení nebo komíny
- na vnější stěny
- do rohů, výklenků, regálů nebo za záclony (nedostatečné proudění vzduchu)
- v blízkosti vstupních dveří nebo v nevytápěných prostorách
- ve vlhkém prostředí nebo v prostředí s agresivní atmosférou



Zadní díl regulace řízení zón

Před vlastním elektrickým propojením regulátoru řízení zón a regulátoru kaskády je nutné všechna zařízení bezpečně odpojit od elektrické sítě! Elektrické zapojení smí provádět pouze osoba s příslušným oprávněním za dodržení platných norem, předpisů, vyhlášek a nařízení.

Regulátor řízení zón a regulátor kaskády propojte pomocí dvojžilového kabelu.

Je nutné dodržet polaritu svorek A a B!

Při náhodné záměně polarity svorek A a B se na displeji neobjeví žádné zobrazení!

Přiřazení BUS adresy

Zapojení jednoho nebo více regulátorů řízení zón k hlavní kaskádové regulaci proveďte pomocí sběrné datové linky BUS. Protože mezi jednotlivými zařízeními regulace je vedena pouze jedna datová linka, musí být ke každému zařízení přiřazena adresa BUS.

Regulátor kaskád	y a zón	Regulátor řízení zón THETA RS			
Funkce	Adresa BUS	Topné okruhy	Adresa BUS		
	10	Přímý - NEMIX	11		
Hlavní regulátor kaskády	10	Směšovaný 1 - MIX-1	12		
	10	Směšovaný 2 - MIX-2	13		
	20	Přímý - NEMIX	21		
II. Regulátor kaskády	20	Směšovaný 1 - MIX-1	22		
	20	Směšovaný 2 - MIX-2	23		
	30	Přímý - NEMIX	31		
III. Regulátor kaskády	30	Směšovaný 1 - MIX-1	32		
	30	Směšovaný 2 - MIX-2	33		
	40	Přímý - NEMIX	41		
IV. Regulátor kaskády	40	Směšovaný 1 - MIX-1	42		
	40	Směšovaný 2 - MIX-2	43		
	50	Přímý - NEMIX	51		
V. Regulátor kaskády	50	Směšovaný 1 - MIX-1	52		
	50	Směšovaný 2 - MIX-2	53		

Zadání BUS adresy do regulátoru řízení zóny THETA RS 3.015264

První uvedení do provozu

Po dokončení elektrické instalace a prvním zapnutí regulace řízení zón se na displeji objeví následující znaky:

0000000000000000	Test znaků zobrazení
00:00:0 00:00	
THETR RS	identifikace zarizeni
11:02 V 3.0.	Typ Datum SW Verze SW
ADRESA BUS	Vložení adresy BUS
	(viz. tabulka - Adresy BUS)
11	

Po vložení adresy BUS a jejím potvrzením, stisknutím ovládacího tlačítka, bude automaticky zobrazena přiřazená funkce regulátoru



BUS DATA

Přímý okruh - NEMIX Hlavní zařízení Změna BUS adresy

Pro úpravu nastavené BUS adresy postupujte takto:

- Odpojte kabel dat od regulátoru řízení zón
- Stiskněte ovládací otočné tlačítko regulátoru dokud se neobjeví BUS adresa
- Vložte novou BUS adresu a potvrďte



Pokud přiřadíte stejnou BUS adresu dvěma regulátorům, způsobíte chyby v přenosu dat a tím závažné závady v celém regulačním systému.



Prostorový modulační termostat RFF 3.015245



Doporučené místo montáže

Modulační prostorový termostat musí být v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, ve výšce asi 1,20 - 1,50 m.

Termostat nesmí být instalován :

- v místech přímého slunečního svitu
- v blízkosti zařízení, která vydávají teplo (televizory, chladničky, nástěnné lampy, radiátory apod.)
- na stěnách, za kterými jsou instalovány trubky rozvodu topení nebo komíny
- na vnější stěny
- do rohů, výklenků, regálů nebo za záclony (nedostatečné proudění vzduchu)
- v blízkosti vstupních dveří nebo v nevytápěných prostorách
- ve vlhkém prostředí nebo v prostředí s agresivní atmosférou

Montáž

Sejměte přední kryt a upevněte prostorový termostat na zvolené místo pomocí dodaných šroubů a hmoždinek. Protáhněte kabel pro přenos dat zadním vývodem v termostatu.

Elektrické zapojení

Zadní část modulačního prostorového termostatu RFF



Před vlastním elektrickým propojením modulačního termostatu a regulátoru kaskády a zón je nutné všechna zařízení bezpečně odpojit od elektrické sítě! Elektrické zapojení smí provádět pouze osoba s příslušným oprávněním za dodržení platný norem, předpisů, vyhlášek a nařízení. Modulační termostat a regulátor kaskády a zón propojte pomocí dvojžilového kabelu. Doporučený kabel k propojení: JYTY 2x0,6, JYTY 2x1, CYSY 2x0,6, CYSY 2x1



Je nutné dodržet polaritu svorek A a B!

Po zapojení kabelu přenosu dat ke svorkovnici a po nastavení adresy BUS modulačního termostatu (viz. Nastavení adresy BUS), nasaďte znovu přední kryt.

Hlavní funkce

Měření teploty prostředí

Čidlo teploty zabudované v termostatu snímá teplotu prostředí, ve kterém je termostat instalován. Tyto hodnoty zasílá do kotle pomocí bipolárního vedení přenosu dat BUS.

Tlačítko volby jednotlivých režimů (4)

Požadovaný režim lze zvolit pomocí tlačítka 4 - tlačítko musí být stisknuto po dobu cca 3 sekund Aktivní režim je zobrazen rozsvícením příslušné kontrolky LED.

Automatický režim (5)

Topný okruh bude regulován v souladu s časovým programem, který je nastaven v regulátoru kaskády a zón.

Trvalá denní teplota (2)

Topný okruh bude regulován v souladu s teplotou prostředí, která je nastavena v regulátoru kaskády a zón.

Trvalá noční teplota (3)

Topný okruh bude regulován v souladu se sníženou (noční) teplotou prostředí, která je nastavena v regulátoru kaskády a zón.

Regulace požadované teploty

Pomocí ovladače (1) lze upravit požadovanou teplotu v režimu, ve kterém se právě termostat nachází. Otáčením ovladače můžeme upravit hodnotu teploty oproti nastavené teplotě v regulátoru kaskády a zón v rozmezí +/- 6°C.

Otočení ovladače (1) ve směru hodinových ručiček: zvýšení teploty

Otočení ovladače (1) proti směru hodinových ručiček: snížení teploty

Přídavné funkce

Přídavné funkce jsou nastavovány výhradně na regulátoru kaskády a zón, ale jejich aktivace je zobrazena na termostatu RFF. (viz. Tabulka)

Přídavné funkce	Prostorový termostat			
NÁVŠTĚVA	Kontrolka 🔆 bliká			
ABSENCE	Kontrolka 🐧 bliká			
PRÁZDNINY	Kontrolka 🕒 bliká			
STANDBY (POHOTOVOSTNÍ REŽIM)	Všechny kontrolky svítí			





Nastavení BUS adresy

Aby byla možná komunikace mezi modulačním termostatem a regulátorem kaskády a zón, je třeba nastavit vhodnou BUS adresu. Adresa BUS se nastavuje pomocí voliče, který je umístěn uvnitř termostatu.



Nastavení BUS adresy uvedené níže v tabulce platí pouze pro prostorový modulační termostat!

Nelze nastavit více než jeden modulační termostat se stejnou adresou BUS.

V případě nastavení stejné adresy BUS na dva modulační termostaty, dojde k chybám přenosu dat a ke špatné funkci regulace.

Doporučený postup:

Na již připojeném modulačním termostatu RFF nastavte volič pro nastavení adresy BUS nejprve na pozici "0" - tři signalizační LED se nejprve rozsvítí, poté se levá LED rozbliká a zbylé dvě LED budou svítit. Nyní nastavte voličem zvolenou adresu (viz. tabulka níže). Na regulátoru THETA ověřte, zda komunikace probíhá - tlačítkem vstupte do menu informací a otočným voličem najděte zobrazení pokojové teploty daného okruhu (T_POK NEMIX, T_POK MIX-1,...). Ve spodním řádku bude vidět identifikace přístroje (RFF) a aktuálně naměřená pokojová teplota. Pokud na tomto zobrazení stisknete otočný volič a podržíte jej, uvidíte žádanou teplotu prostoru dle aktuálního nastavení (nastavení na regulátoru THETA, zobrazená hodnota zohledňuje případnou korekci, provedenou pomocí otočného ovladače na RFF (viz. pozice 1 na straně 11).

Termostat RFF	Regulátor kaskády a zón		Topné okruhy
Adresa BUS	Číslo	Adresa BUS	
1	1	10	Přímý - NEMIX
2	1	10	Směšovaný 1 - MIX-1
3	1	10	Směšovaný 2 - MIX-2
4	2	20	Přímý - NEMIX
5	2	20	Směšovaný 1 - MIX-1
6	2	20	Směšovaný 2 - MIX-2
7	3	30	Přímý - NEMIX
8	3	30	Směšovaný 1 - MIX-1
9	3	30	Směšovaný 2 - MIX-2
А	4	40	Přímý - NEMIX
В	4	40	Směšovaný 1 - MIX-1
С	4	40	Směšovaný 2 - MIX-2
D	5	50	Přímý - NEMIX
E	5	50	Směšovaný 1 - MIX-1
F	5	50	Směšovaný 2 - MIX-2
0		nevyužito	nevyužito









Zobrazení závad

Závada	Kontrolka 🐧	Kontrolka 🕒	Kontrolka 🔆
Fáze zapnutí / po výpadku proudu	BLIKÁ KRÁTCE	BLIKÁ KRÁTCE	BLIKÁ KRÁTCE
Chyba v nastavení BUS adresy	BLIKÁ	SVÍTÍ	SVÍTÍ
Závada na vedení BUS	SVÍTÍ	BLIKÁ	SVÍTÍ



Nelze nastavit více než jeden modulační termostat se stejnou adresou BUS. V případě nastavení stejné adresy BUS na dva modulační termostaty, dojde k chybám přenosu dat a ke špatné funkci regulace.



Regulátor kaskády a zón THETA 3.015244



Elektrické připojení

Všechny konektory a svorkovnice jsou z regulátoru kaskády vyvedeny v jeho zadní části.

Na zadní straně regulátoru jsou konektory sdruženy v jednotlivých polích s různým barevným označením.

Pole označená MODŘE (X1) - nízké napětí

Pole označená ČERVENĚ (X2, X3, X4) - napětí el. sítě 230 V 50 Hz



V žádném případě nesmí dojít ke kontaktu mezi vodiči v jednotlivých polích regulátoru



Jakmile je na konektorech 21, 22, 2, 6, 12 a 18 síťové napětí, bude mít i terminálový řád X3 a X4 připojení 230 V!

Montáž regulátoru kaskády a zón



Regulátor je uzpůsoben k montáži do podpůrného nosiče kód. 3.015265. Upevněte regulaci otočení dvou bočních patek (1) po směru hodinových ručiček. Demontáž regulátoru proveď te opačným postupem.

Každé síťové vedení s sebou přináší rušivé vyzařování. Spínací procesy v induktivních zátěžích, jako jsou motory, stykače, čerpadla, magnetické ventily atd. způsobují krátkodobé špičky napětí. Tyto špičky se indukují do sousedních signálových nebo sběrnicových vedení a následkem těchto indukcí jsou neočekávaná rušení přístrojů.

Vodiče signálů a sběrnic by měly vést kolmo na vedení silová a s dostatečným odstupem od nich.

Nejlepší ochrany proti rušení dosáhneme při použití dvoužilového kabelu. Obě žíly by měly být vzájemně spleteny. Nejlepších výsledků dosáhneme při použití kabelu s pleteným stíněním, následují kabely stíněné fólií.

Nestíněné kabely podléhají rušení podstatně více. Na rozdíl od kabelů stíněných je odstup 15 - 20 cm NUTNÝ!





POZOR

Červená pole X3 a X4 nejsou pod napětím 230V, dokud nepřivedeme přívodní fáze (L1) na svorky 6 a 12.

Toho je využíváno pro možnost odděleného jištění jednotlivých částí elektrické instalace (každé pole na regulátoru má vlastní jistič => X2, X3, X4).

Svorky nízkého napětí 230 Vac/50 Hz červená pole X2, X3, X4

- 1 Výstup relé (pro zdroj tepla stupeň 1)
- 2 Vstup relé (pro zdroj tepla stupeň 1)
- 3 Čerpadlo přímého topného okruhu NEMIX
- 4 Nevyužito
- 5 Čerpadlo okruhu TUV
- 6 L1 230V/50Hz (napájení svorkového pole X3)
- 7 Směšovací ventil okruhu MIX-1 otevírá
- 8 Směšovací ventil okruhu MIX-1 zavírá
- 9 Čerpadlo směšovaného okruhu MIX-1
- 10 Variabilní výstup relé 1
- **11** Variabilní výstup relé 2
- **12** L1 230V/50 Hz (napájení svorkového pole X4)
- 13 Směšovací ventil okruhu MIX-2 otevírá
- 14 Směšovací ventil okruhu MIX-2 zavírá
- 15 Čerpadlo směšovaného okruhu MIX-2
- 16 N.C. (neosazeno)
- 17 Výstup relé (pro zdroj tepla stupeň 2)
- 18 Vstup relé (pro zdroj tepla stupeň 2)
- 19 Provozní hodiny počítadlo hořáku stupeň 2
- 20 Provozní hodiny počítadlo hořáku stupeň 1
- **21** N (napájení regulátoru THETA 230V/50Hz)
- 22 L1 (napájení regulátoru THETA 230V/50Hz)

Svorky malého napětí modré pole X1

- 23 GND společné (uzemnění pro všechna čidla)
- 24 Zapojení BUS A (termostaty; další THETA)
- 25 Zapojení BUS B (termostaty; další THETA)
- 26 Venkovní čidlo AF
- 27 Čidlo zdroje tepla/kotle *
- 28 Čidlo teploty TUV (nepřímotopný zásobník)
- 29 Čidlo teploty směšovaného okruhu MIX-1
- 30 Variabilní vstup 1 (čidlo teploty výstupu z HVDT)
- **31** Variabilní vstup 2
- 32 Variabilní vstup 3
- 33 Čidlo teploty směšovaného okruhu MIX-2
- 34 Čidlo solárního panelu **
- 35 Čidlo solární nádrže **
- 36 Vstup impulsů **
- 37 Zapojení BUS A (kaskáda kotlů, A = M)
- **38** Zapojení BUS B (kaskáda kotlů, B = O)

Přiřazení BUS adresy

V případě, že bude použit pouze jeden regulátor THETA, bude mu vždy přiřazena adresa BUS 10. Při zapojení více regulátorů THETA najednou musí mít regulátor, zapojený přímo do kotle, BUS adresu 10. Ostatním regulátorům THETA budou přiřazeny adresy s číslováním 20/30/40/50 (nastavení se provádí v servisním menu BUS).

* V případě instalace kotlů Immergas svorku 27 nepoužívat, informace o teplotách jsou z kotlů získávány po BUSu.

** Pouze v případě instalace solárních panelů (podrobnosti v sekci Solární okruh).

Instalace regulátoru do podpůrného nosiče regulace





Nosič regulátoru kaskády a zón je určen pro montáž na stěnu. Součástí sady jsou 3 ks hmoždinek, 3 ks šroubů, konektory zapojení kód. 3.015269 a šablona pro snadné předvrtání otvorů ve zdi. Průměr otvorů ve zdi je 6 mm. Před samotnou montáží nosiče regulace je nutné demontovat boční kryty (2) povolením šroubů (1). Boční kryty se uvolňují tahem do stran! Ve vrchní a spodní části nosiče jsou perforace (3) pro vedení kabeláže k regulaci. Regulátor kaskády a zón (6) se upevňuje do nosiče pomocí šroubů a patek, které jsou součástí regulátoru. Tuto operaci provádějte po připojení všech konektorů do regulátoru! Na konec zasuňte zpět boční kryty (2). V praxi



Zapojení zadního podpůrného panelu s integrovanou konektorovou deskou 3.015265 k regulátoru THETA

	X5	X6			
Č.	popis	schémat Immergas		Č.	popis
1	T2B "B" svorka 25	$_{ ightarrow}$ BUS (THETA slave a přístroje THETA RS RFF)	, ←	1	T2B "A svorka 24
2	GND svorka 23	→ Venkovní čidlo (3.024511)	\leftarrow	2	AF svorka 26
3	GND svorka 23	ightarrow Čidlo teploty kotle (nepoužívá se)	\leftarrow	3	WF/KF svorka 27
4	GND svorka 23	ightarrowČidlo zásobníku TUV	Ļ	4	SF svorka 28
5	GND svorka 23	ightarrow Čidlo směšovaného okruhu č.1	Ť	5	VF1 svorka 29
6	GND svorka 23	ightarrow Volitelný vstup č-1 -> čidlo anuloidu	r ↑	6	VE1 svorka 30
7	GND svorka 23	ightarrow Volitelný vstup č.2	Ť	7	VE2 svorka 31
8	GND svorka 23	ightarrow Volitelný vstup č.3	Ť	8	VE3 svorka 32
9	GND svorka 23	ightarrowČidlo směšovaného okruhu č.2	Ţ	9	VF2 svorka 33
10	GND svorka 23	ightarrowČidlo kolektoru (solar)	\leftarrow	10	KVLF svorka 34
11	GND svorka 23	\rightarrow Čidlo akumulační nádrže (solar)	\leftarrow	11	KSPF svorka 35
12	GND svorka 23	$_{ ightarrow}$ Impulsní vstup pro sumaci energie (solar)	\leftarrow	12	IMP svorka 36

Х7			X8	Základní využití dle		>	(9		X	10
Č.	popis	Č.	popis	schemat Immergas		Č.	popis		Č.	popis
1	Nevyužito	1	-	→ Nevyužito	\leftarrow	1	N viz (X9) svorka 21	\leftarrow	1	viz (X10)
2	Nevyužito	2	DKP svorka 3	→ Čerpadlo přímého okruhu (NEMIX)	\leftarrow	2	N	\leftarrow	2	
3	Nevyužito	3	SLP svorka 5	→ Nabíjecí čerpadlo TUV	\leftarrow	3	N	~	3	
4	Nevyužito	4	svorka 7	Pohon směš.okruhu 1 → otevírá (MIX_1)	\downarrow	4	Ν	Ļ	4	
5	L1 přívodní fáze svorky 22/6/12	5	svorka 8	Pohon směš.okruhu 1 → zavírá	\leftarrow	5	N	~	5	
6	Nevyužito	6	Svorka 9	(MIX-1) Čerpadlo směš.okruhu 1 → (MIX-1)	\leftarrow	6	Ν	~	6	
7	Nevyužito	7	VA1 svorka 10	→ Volitelný výstup č.1	\leftarrow	7	Ν	~	7	
8	Nevyužito	8	VA2	→ Volitelný výstup č.2	\leftarrow	8	N	\leftarrow	8	
9	Nevyužito	9		Pohon směš.okruhu 2 → otevírá	\leftarrow	9	Ν	~	9	
10	Nevyužito		svorka 13	(MIX-2) Pohon směš.okruhu 2	\leftarrow	10	Ν	\leftarrow	10	
11	Nevyužito	10	svorka 14	→ zavira (MIX-2)	\leftarrow	11	Ν	\leftarrow	11	
		11	svorka 15	ightarrow Gerpadio smes.okruhu 2 (MIX-2)	~	12	N	\leftarrow	12	
					\leftarrow	13	N viz (X9) svorka 21	\leftarrow	13	viz (X10)

Samostatná svorkovnice AB A Sběrnice BUS pro kotle THETA svorka 37 -> svorka M kotle B Sběrnice BUS pro kotle THETA svorka 38 -> svorka O kotle

Legenda:

(X5) - pomocná svorkovnice pro čidla a vstupy, resp. sběrnici (signálová nula).

(X6) - sběrnice, čidla a vstupy (malé, bezpečné napětí).

(X7) - vstup napájení 230V 50Hz (ostatní svorky Immergas nevyužívá).

(X8) - výstupní spínané fáze 230V 50Hz (napájení komponent kotelny, respektive řídící fáze při použití stykačů).

(X9) - pomocná svorkovnice (pracovní nula N; jako přívodní použijte svorku č.1, případně svorku č.13).

(X10) - pomocná svorkovnice (zem); jako přívodní použijte svorku č.1, případně svorku č.13).

Uvedení do provozu regulátoru kaskády a zón THETA

Po dokončení elektrické instalace a prvním zapnutí regulace kaskády a zón se na displeji objeví následující znaky:



 ST.
 Y.LIS.
 Ochrana proti zamrznutí

 *
 AKTIVNÍ

Vložení kódu pro úpravu parametrů

Po vložení servisního kódu může oprávněný technik měnit nastavení hodnot regulace.

Pro vložení kódu je třeba stisknout současně na cca 3 vteřiny tlačítka

Dokud se neobjeví na displeji nápis "VSTUPNI KOD"



KALIBR. 5 NIMACU - nastavení korekce čidel

CAL

Signalizace chyb

Porucha, která se vyskytne, je vždy signalizována regulátorem kaskády a zón a je uložena do paměti. Existuje pět různých kategorií poruch:

1 - Signalizace poruch sond

Hodnoty odporu sond, které jsou mimo rozsah měření, jsou pokládány za závadu. Jsou označeny dle jejich použití pomocí chybových kódů 10...20 a podle charakteru závady indexem 0 pro zkrat nebo 1 při přerušení.

2 - Signalizace poruch kotle

Tato chybová hlášení hodnotí příslušný stav zapojení. Jsou uváděny dle modelu a příslušnosti pomocí kódů závad 30...40 a indexy 0,1,2.

3 - Signalizace poruch logiky kontroly

Tato chybová hlášení hodnotí výsledek, který je očekáván od regulace. Dle modelu a dle klasifikace jsou uvedeny pomocí kódů závad 50...60 s indexy 0,1,2.

4 - Signalizace poruch BUS

Tyto signalizace závad se vztahují na chyby adresy BUS, jako jsou zdvojené údaje nebo nerozeznání adres v rámci dat BUS. Dle modelu a klasifikace jsou uvedeny pomocí kódu závad 70 s indexy 0,1.

5 - Signalizace poruch elektronické desky kotle

Tyto signalizace závad pocházejí od elektronické desky kotle a dělí se do dvou bloků. Poruchy s manuálním odblokováním s kódem E-XX nebo dočasné zablokování s automatickým odblokováním s kódem B-XX.

Správa závad

- Závady jsou signalizovány v základním zobrazení regulátoru kaskády
- Závady systému se objevují i informační úrovni s příslušnou hodnotou
- Pokud je třeba, závady jsou přepsány do registru chyb
- Při vhodném nastavení závady aktivují výstup signalizace optického nebo akustického zařízení

Registr signalizace závad

Regulace disponuje registrem závad, kam může být uloženo max. 20 závad. Jednotlivé chyby jsou pak zobrazovány v menu "Alarmy" s datem, hodinou a typem příslušné chyby. Po vstupu do tohoto menu, které je chráněno kódem, se objeví nejnovější chyba, otáčením tlačítka je možné zobrazit všech 20 posledních chybových hlášení.

TABULKA SIGNALIZACE CHYB								
Sondy a variabilní vstupy								
Popis	Typ závady	Kód	Popis	Typ závady	Kód			
Venkovní sonda	Přerušení	10-0	Hořák 2 Není ON					
Venkovní sonda	Zkrat	10-1	Počítadlo hodin	Bez signálu	32-3			
Sonda kotle	Přerušení	11-0	Teplota spalin	Překročena	33-5			
Sonda kotle	Zkrat	11-1	Teplota spalin	Závada	33-8			
Vstupní sonda MIX-1	Přerušení	12-0	Тер	oloty				
Vstupní sonda MIX-1	Zkrat	12-1	Popis	Typ závady	Kód			
Sonda okruhu TUV	Přerušení	13-0	Vstup. teplota kotle	Nedosažena	50-4			
Sonda okruhu TUV	Zkrat	13-1	Vstup. teplota kotle	Překročena	50-5			
Variabilní vstup EV2	Přerušení	14-0	Vstup. teplota TUV	Nedosažena	51-4			
Variabilní vstup EV2	Zkrat	14-1	Vstup. teplota MIX-1	Nedosažena	52-4			
Variabilní vstup EV2	Alarm	14-7	Vstup. teplota MIX-2	Nedosažena	53-4			
Variabilní vstup EV3	Přerušení	15-0	Teplota prostředí	Nedosažena	54-4			
Variabilní vstup EV3	Zkrat	15-1	NEMIX	10000020110	0.1			
Variabilní vstup EV3	Alarm	15-7	Teplota prostředí MIX-1	55-4				
Variabilní vstup EV1	Přerušení	16-0	Teplota prostředí		=			
Variabilní vstup EV1	Zkrat	16-1	MIX-2	Nedosažena	56-4			
Variabilní vstup EV1	Alarm	16-7	BUS	S dat				
Sonda solární nádrže	Přerušení	17-0	Adresa	Kolize adres	70-0			
Sonda solární nádrže	Zkrat	17-1	Signál od T2B	Žádný signál	70-1			
Vstupní sonda MIX-2	Přerušení	18-0	Komunikace s kotli	Žádný signál	70-6			
Vstupní sonda MIX-2	Zkrat	18-1	EPROM	Závada	71-0			
Sonda solárního panelu	Přerušení	19-0	EPROM	Závada	71-1			
Sonda solárního panelu	Zkrat	19-1	Chyby	y kotle				
Hořák 1	Není OFF	30-2	Chyba kotle 0A	Zablokování*	E-XX			
Hořák 1	Není ON	30-3	Chyba kotle 0E	Neblokační*	B-XX			
Hořák 2	Není OFF	31-2	2 * viz. návod VICTRIX PRO ErP					

Příklad instalace - konfigurace pro zapojení samostatného kotle - hydraulické schéma





- B1 Sonda snímání teploty za HVDT (volitelně)
- B2 Čidlo TUV
- B4 Venkovní čidlo 3.015266
- M30 Motor třícestného ventilu
- M2 Čerpadlo topného okruhu (volitelně)

<u>/</u>

Pokud použijete sadu pro připojení nepřímotopného zásobníku TUV (3.023950) musíte jako sondu teploty TUV v boileru použít NTC sondu, která je součástí dodávky této sady! Tuto NTC sondu lze objednat samostatně pod obj. kódem 1.015677. Do kotle na svorky R-H nelze připojit samostatnou NTC sondu snímání teploty TUV (3.015268), která je určená pouze pro kotle instalované v kaskádě a zapojuje se do regulátoru THETA!



Sonda snímání venkovní teploty 3.015266 je určena výhradně pro instalaci k plynovým kotlům VICTRIX PRO ErP v samostatné instalaci!

- 1 Kotle VICTRIX PRO ErP
- 2 Venkovní čidlo 3.024511
- 3 Uzávěr kotle
- 4 Uzávěr s vypouštěním
- 5 Zpětná klapka
- 6 Bezpečnostní sada pro kotle v kaskádě
- 7 Místo pro připojení expanzní nádoby
- 8 Expanzní nádoba
- 9 Stop-ventil plynu není součástí dodávky
- 10 Neutralizační box
- 11 Anuloid HVDT

- 12 Filtr
- 13 Sonda teploty výstupu z HVDT
- 14 Směšovací ventil zóny 1 (MIX-1)
- 15 Sonda teploty zóny 1 (MIX-1)
- 16 Čerpadlo topného okruhu zóna 1 (MIX-1)
- 17 Bezpečnostní termostat*
- 18 Směšovací ventil zóny 2 (MIX-2)
- 19 Sonda teploty zóny 2 (MIX-2)
- 20 Čerpadlo topného okruhu zóna 2 (MIX-2)
- 21 Čerpadlo přímého okruhu zóna 3 (NEMIX)
- 22 Čerpadlo okruhu TUV

- 23 Regulátor kaskády a zón
- 24 Modulační prostorový termostat
- 25 Regulace řízení zóny
- 26 Termostatický směšovací ventil
- 27 Zásobník TUV
- 28 Sonda teploty TUV v boileru
- 29 Sonda teploty TUV v boileru dolní
- 30 Uzávěr vody
- 31 Pojistný ventil zásobníku TUV
- * Instalovat v případě podlahového vytápění

Před kotle nebo za anuloid na zpátečku z topení je nutné instalovat vhodné filtry topení.



Příklad instalace - konfigurace pro zapojení kotlů do kaskády - elektrické schéma

- 1 Čerpadlo přímého okruhu zóna 3 (NEMIX)
- 2 Čerpadlo okruhu TUV
- 3 Sonda teploty TUV v boileru
- 4 Směšovací ventil zóny 1 (MIX-1)
- 5 Čerpadlo topného okruhu zóna 1 (MIX-1)
- 6 Bezpečnostní termostat zóna 1 (MIX-1)

- 7 Sonda teploty zóny 1 (MIX-1)
- 8 Směšovací ventil zóny 2 (MIX-2)
- 9 Čerpadlo topného okruhu zóna 2 (MIX-2)
- 10 Bezpečnostní termostat zóna 2 (MIX-2)
- 11 Sonda teploty zóny 2 (MIX-2)
- 12 Sonda teploty výstupu z HVDT

- 13 Regulace řízení zóny
- 14 Modulační prostorový termostat
- 15 Hlavní vypínač není součástí dodávky
- 16 Venkovní sonda 3.024511
- 17 Regulátor kaskády a zón
- 18 Kotle VICTRIX PRO ErP



Příklad instalace - konfigurace pro zapojení kotlů do kaskády 2x THETA - hydraulické schéma

- Kotle VICTRIX PRO ErP 1
- Kulové uzávěry 2
- Zpětné klapky 3
- Stop-ventil plynu není součástí dodávky 4
- Venkovní sonda 3.024511 5
- 6 Jímka čidla teploměru
- Bezpečnostní sada pro kotle v kaskádě 7
- 8 Bezpečnostní sada pro kotle v kaskádě
- Bezpečnostní sada pro kotle v kaskádě 9
- Bezpečnostní sada pro kotle v kaskádě 10
- Bezpečnostní sada pro kotle v kaskádě 11
- 12 Místo pro připojení expanzní nádoby
- 13 Expanzní nádoba není součástí dodávky
- 14 Sonda teploty výstupu z HVDT
- 15 Filtr topného systému není součástí dodávky

- 16 Anuloid
- Regulátor kaskády a zón 17
- Regulace řízení zóny 18
- 19 Modulační prostorový termostat
- Bezp. termostat zóna 1 (MIX-1) 20

- 31 Sonda teploty TUV v boileru
- 32 Kompenzační ventil není součástí dodávky



Příklad instalace - konfigurace pro zapojení kotlů do kaskády 2x THETA - elektrické schéma



Nastavení BUS adresy kotlů VICTRIX PRO ErP v kaskádě

Konfigurační karta kotle VICTRIX PRO ErP je umístěna v kotli na pravé straně desky maxSys. Pro nastavení adresy je třeba konfigurační kartu z desky vyjmout.







Při instalaci více kotlů do kaskády je nutné nastavit konfigurační karty v kotlích na příslušné adresy BUS. Parametry režimu kaskády se nastavují v regulátoru v menu **KRSKRDR**. Z výroby je komunikační karta nastavena pro samostatný kotel (ADRESA 0). Maximální počet kotlů v kaskádě je 8 (adresy 0 až 7).

PARAMETRY REGULÁTORU THETA

Parametry regulátoru THETA přístupné pro uživatele jsou označené světle zelenou barvou.

Pro zpřístupnění parametrů pro technika je třeba zadat vstupní kód (viz strana 18).

Parametry psané šedým písmem se při použití s kotli VICTRIX PRO ErP nevyužívají.

RESET PARAMETRŮ

Pro resetování parametrů do továrního nastavení stiskněte a držte tlačítka:



• bez zadaného vstupního kódu se resetují pouze uživatelská nastavení

• se zadaným vstupním kódem se resetují všechna nastavení

ČASOVÝ PROGRAM

V této sekci se nastavují časové programy pro topné okruhy NEMIX / MIX-1 / MIX-2 a pro ohřev TUV. Zobrazení jednotlivých okruhů závisí na jejich nastavení (aktivaci) v sekci HYDRAULIKA.

Parametr	Popis
NEMIX	Časový program přímého okruhu
MIX-1	Časový program směšovaného okruhu 1
MIX-2	Časový program směšovaného okruhu 2
TUV	Časový program okruhu ohřevu TUV
STANDCASPROG	Obnovení nastavení programu z výroby (výběr NEMIX / MIX-1 / MIX-2 / TUV / VSE)

HYDRAULIKA

Parametr	Popis	Nastavení z výroby	Pole	Pole regulace / parametry			
02	Výstup čerpadla ohřevu TUV	1	VYP	Bez funkce			
	svorka č. 5 na X3		1	Nabíjecí čerpadlo TUV			
			4	Čerpadlo cirkulace TUV			
			5	Elektrické topné těleso ohřevu TUV			
03	Výstup směšovaného okruhu MIX-1	3	VYP	Bez funkce			
	svorky č. 7-8-9 na X3		2	Přímý okruh - závislý na atmosférických vlivech			
			3	Směšovaný okruh 1 - závislý na atmosférických vlivech			
			6	Směšovaný okruh 1 - konstantní teplotní regulace			
			7	Směšovaný okruh 1 - regulátor pevné hodnoty (pozor nespíná kotle)			
			8	Směšovaný okruh 1 - regulátor zpátečky kotle			
04	Výstup směšovaného okruhu MIX-2	3		Regulační pole stejné jako pro Parametr 03			
	svorky č. 13-14-15 na X4						
05	Výstup čerpadla přímého okruhu NEMIX	2	VYP	Bez funkce			
	svorka č. 3 na X3		2	Přímý okruh - závislý na atmosférických vlivech			
			4	Čerpadlo cirkulace TUV			
			5	Elektrické topné těleso ohřevu TUV			
			6	Přímý okruh - konstantní teplotní regulace			
			10	Nabíjecí čerpadlo kotle			
			11	Čerpadlo okruhu kotle 1			
			12	Čerpadlo okruhu kotle 2			
			13	Všeobecný výstup alarmu			
			14	Časový spínač			
			15	Čerpadlo solárního okruhu			
			21	Paralelní čerpadlo zdroje tepla / kotle			
			27	Odběr z akumulační nádoby solárních panelů			

HYDRAULIKA

Parametr	Popis	Nastavení z výroby	Pole re	Pole regulace / parametry		
06	Variabilní výstup 1 - VA1	VYP	VYP	Bez funkce		
	svorka č. 10 na X4		4	Čerpadlo cirkulace TUV		
			5	Elektrické topné těleso ohřevu TUV		
			9	Čerpadlo by-passu kotle (obtokové čerpadlo kotle)		
			10	Nabíjecí čerpadlo kotle		
			11	Čerpadlo okruhu kotle 1		
			12	Čerpadlo okruhu kotle 2		
			13	Všeobecný výstup alarmu		
			15	Čerpadlo solárního okruhu		
			16	Vyrovnávací čerpadlo zásobníkové nádrže		
			17	Čerpadlo kotle na pevné palivo		
			19	Přestavení ventilu solárního napájení		
			20	Nucený odvod (spotřeba) tepla ze solárních panelů		
			21	Paralelní čerpadlo zdroje tepla / kotle		
			26	Hlavní / primární čerpadlo		
			27	Odběr z akumulační nádoby solárních panelů		
07	Variabilní výstup 2 - VA2	VYP		Regulační pole stejné jako pro Parametr 06		
	svorka č. 11 na X4					

HYDRAULIKA

Parametr	Popis	Nastavení z výroby	Pole r	Pole regulace / parametry				
08 *	Variabilní vstup 1 - VE1	13	VYP	Bez funkce				
	svorka č. 30 na X1		1	Venkovní čidlo 2				
			2	Čidlo kotle 2				
			3	Čidlo zásobníku TUV 2				
			4	Čidlo akumulační nádrže 2				
			5	Spínací kontakt (spínání topných okruhů - SYSTÉM <i>Par. 06</i> až <i>08</i>)				
			6	Vnější vstup alarmu				
			7	Čidlo zpátečky pro směšovací okruh MIX-1				
			8	Čidlo zpátečky pro směšovací okruh MIX-2				
			9	Čidlo zpátečky pro obtokové čerpadlo				
			10	Vnější zablokování kotle				
			11	Vnější spínací modem				
			12	Vnější informace				
			13	Čidlo teploty výstupu z HVDT				
			14	Čidlo zpátečky ze solárních panelů				
			15	Čidlo dálkového vytápění přímého okruhu				
			16	Čidlo teploty spalin				
			18	Čidlo okruhu kotle na pevná paliva				
			19	Čidlo akumulační nádrže 1				
			27	Minimální hodnota vstupu				
09 *	Variabilní vstup 2 - VE2	VYP		Regulační pole stejné jako pro Parametr 08, ale bez Parametru 16				
	svorka č. 31 na X1			(bez snímání teploty spalin)				
10 *	Variabilní vstup 3 - VE3	VYP		Regulační pole stejné jako pro Parametr 08, ale bez Parametru 16				
	svorka č. 32 na X1			(bez snímání teploty spalin)				
11	Nepřímé zvýšení zpátečky přes směšovací ventil	VYP	VYP	Bez funkce				
			ZAP	Aktivováno				
*	A Pro kaskádu kotlů VICTRIX PRO ErP musí být na jednom z variabilních vstupů nastaveno 13 - čidlo teploty výstupu z HVDT							

SYSTÉM

Parametr	Popis	Nastavení z výroby	Pole regulace	/ parametry		
Jazyk	Volba použitého jazyka	CZ	DE	Němčina	NL	Holandština
			GB	Angličtina	CZ	Čeština
			FR	Francouzština	HU	Maďarština
			IT	Italština		
Časový	Počet povolených spínacích časových programů	P1	P1	Povolen pouze je	den časový prog	ram pro každý topný okruh
program			P1-P3	Povoleny tři časo	vé programy pro	každý topný okruh
Režim	Způsob použití regulace - oddělené nebo společné	2	1	Společné nastav	ení regulace pro	všechny topné okruhy
regulace			2	Oddělené nastav	ení regulace pro	jednotlivé topné okruhy
LÉTO	Limitní teplota pro vypnutí kotlů v létě	20 °C	VYP	Bez funkce		
			10°C 30°C	Tvenkovní geom	. > <i>Par LÉTO</i> + 1I	K = vypnutí topných okruhů
05	Teplota proti zamrznutí	0 °C	VYP	Bez funkce		
			-20°C+10°C	Venkovní teplota Při podkročení té	pro aktivaci proti to teploty topné o	mrazové ochrany kruhy v útlumu (ECO) nebo
00	On in a sí handalda í na dul na suariabila í ustur A	1	4			
06	Spinaci kontaktni modul pro variabilni vstup 1	1	1			
			2	Smesovany okru		
	pak zde přiřadíte okruh, který bude VE1 ovládat.		3	Smesovany okru	n MIX-2	
			4		V	
			VSE	Vsechny okruhy		
07	Spínací kontaktní modul pro variabilní vstup 2	1		Regulační pole s	tejné jako pro <i>Pal</i>	rametr 06
	(VE2) - HYDRAULIKA Par 9 = 5					
08	Spínací kontaktní modul pro variabilní vstup 3	1		Regulační pole s	tejné jako pro <i>Pal</i>	rametr 06
	(VE3) - HYDRAULIKA Par 10 = 5					
09	Klimatická zóna	-5 °C	-20°C 0°C	Předpokládaná n	ejnižší venkovní t	eplota
10	Typ budovy	2	1	Lehká konstrukce	e 6 hodin	
	Interval výpočtu geometrické venkovní teploty		2	Střední konstruko	ce 24 hodin	
	viz. str. 48		3	Těžká konstrukce	e 72 hodin	
11	Čas návratu do základního zobrazení	2 min	VYP	Bez automatickél	ho návratu	
			0,5 5 min	Po uplynutí nasta	avené doby autom	natický návrat do zobrazení

SYSTÉM

Parametr	Popis	Nastavení z výroby	Pole regulace	/ parametry
12	Funkce proti zablokování čerpadel a pohonu mixu	ZAP	VYP	Bez funkce
			ZAP	Zapnuto - 1x za 24 hodin na 20 sekund
13	Signalizace chybových hlášení logiky systému	VYP	VYP	Bez funkce
			ZAP	Hlášení poruch nesplnění požadavku (teploty)
14	Automatická funkce SET	ZAP	VYP	Bez funkce
			ZAP	Automatická identifikace sond zapnuta
15 *	Vstupní kód pro technika	1234	0000 9999	Vstupní kód do úrovně INSTALATER
16 *	Kód modelu	18		Typ regulátoru dle kódovací tabulky - nesmí být změněn!
18	Povolení teploty cyklu	ZAP	VYP	Pouze jedna teplota komfortu, nastavení tlačítky 📧 a 💷
			ZAP	V časových programech lze nastavit 3 různé teploty komfortu
19	Režim protizámrazové funkce	VYP	VYP	Trvalá protizámrazová funkce podle parametru 5
			0,5 60 min	Cyklický provoz - běží pouze čerpadla a kotle se spínají na stanovenou dobu pouze pokud teplota v topném okruhu podkročí žádanou prostorovou teplotu, jinak jsou vypnuté
21 *	Regulace RTC	0	- 10 s1 s	Časové hodnoty pro úpravu vnitřního času na regulátoru
			0 s	
			1 s 10 s	
23	Kód zabezpečení proti neoprávněnému zásahu	VYP	0000 9999	Bez zadání kódu nelze na regulátoru provádět žádná nastavení
24	Zobrazení teploty v Fahrenheitech	VYP	VYP	Bez funkce
			ZAP	Zapnuto
27	Automatická signalizace poruch	2	1	Pouze zobrazení na displeji
			2	Signalizace poruchy systémovou regulací
			3	Signalizace poruchy systémovou regulací a zablokování
			4	Signalizace poruchy systémovou regulací, zablokování + alarm
28	Paměť signalizace poruch zdroje tepla	VYP	VYP	Bez funkce
	Paměť zaznamenaných poruch kotlů		ZAP	Zapnuto - zpřístupní sekci ALARMY 2 - poruchy kotlů
29 *	Teplota bez venkovního čidla	0 °C	Teplota pro vyp	počtení křivky bez venkovního čidla (při poruše venkovního čidla)
RESET	Reset parametrů - obnova nastavení z výroby		Neaktivujte, po	kud to není bezpodmínečně nutné
*	OEM			

τυν

Parametr	Popis	Nastavení z výroby	Pole regulace / parametry		
TUV - NOC	Útlumová teplota TUV	40 °C		10°C … komfortní teplota TUV	
LEGIO.	Funkce ochrany proti legionele - DEN	VYP	VYP	Bez funkce	
OCHRANA			Po Ne	Funkce ochrany aktivní v nastavený den	
			All	Funkce ochrany aktivní ve všech dnech v týdnu	
03	Funkce ochrany proti legionele - HODINA	02:00	00:00 23:00		
04	Funkce ochrany proti legionele - TEPLOTA	65 °C		10°C … Max. teplota TUV	
05	Typ měření teploty TUV	1	1	Čidlo teploty TUV	
			2	Termostat TUV (kontakt ON/OFF)	
06	Maximální limit teploty TUV	65 °C		20°C Max. teplota TUV	
07	Provozní režim okruhu TUV	2	1	Paralelní režim všechny okruhy aktivní	
			2	Prioritní režim přednost TUV, topné okruhy zablokované (při ohřevu TUV)	
			3	Podmíněná priorita Tzdroj>TUVkomfortu + ½hysterezeTUV + 10K = všechny okruhy Tzdroj <tuvkomfortu +="" 5k="pouze" td="" tuv<="" ½hysterezetuv=""></tuvkomfortu>	
			4	Paralelní režim závislý na klimatických podmínkách přepínání 2 a 3 dle ochrany proti zamrznutí (SYSTÉM Par 5)	
			5	Prioritní režim s částečným vytápěním 20 min TUV, 10 min TOPENÍ	
			6	Samostatná aktivace prioritního režimu třícestný ventil na přímém okruhu, stejné čerpadlo	
			7	Vnější provoz spínání pouze nabíjecího čerpadla, kotle vypnuté	
08	Funkce proti ochlazování TUV v boileru	VYP	VYP	Funkce neaktivní nabíjecí čerpadlo TUV aktivní vždy	
			ZAP	Funkce aktivní nabíjecí čerpadlo TUV aktivní: Tzdroje>T _{⊤∪v} aktuální + 5K nabíjecí čerpadlo TUV neaktivní: Tzdroje <t<sub>⊤∪vaktuální + 2K</t<sub>	
09	Převýšení při nabíjení TUV	15 K	0 50 K	Teplota nabíjení TUV = T _{TUV} nastavená + <i>Par</i> 9	

TUV	
-----	--

Parametr	Popis	Nastavení z výroby	Pole regulac	e / parametry
10	Spínací diference ohřevu TUV	5 K	2 20 K	Aktivace/deaktivace ohřevu TUV = T _{TUV} nastavená ± ½ Par 10
				hodnota symetricky rozdělena dle žádané teploty
11	Doběh okruhu TUV	1 min.	0 60 min.	Doběh nabíjecího čerpadla TUV
12	Časový program cirkulačního čerpadla TUV	AUTO	AUTO	Aktivní časový program TUV (program dle programu TUV)
			1	P1 - Přímý topný okruh
			2	P2 - Přímý topný okruh
			3	P3 - Přímý topný okruh
			4	P1 - Směšovaný topný okruh 1
			5	P2 - Směšovaný topný okruh 1
			6	P3 - Směšovaný topný okruh 1
			7	P1 - Směšovaný topný okruh 2
			8	P2 - Směšovaný topný okruh 2
			9	P3 - Směšovaný topný okruh 2
			10	P1 - Okruh TUV
			11	P2 - Okruh TUV
			12	P3 - Okruh TUV
13	Interval ECONOMY čerpadla cirkulace TUV	5 min.	0 min hodn	nota Parametru 14
	Pauza			
14	Interval ECONOMY čerpadla cirkulace TUV	20 min.	10 60 min.	
	Trvání periody (doba běhu + pauza)			
17	Provoz kotle během doby doběhu nabíjecího	AUTO	VYP	Kotel vypnut
	čerpadla TUV		AUTO	Kotel zůstává v provozu

Konfigurace přímého okruhu NEMIX / směšovaného okruhu MIX-1 / směšovaného okruhu MIX-2

Parametr	Popis	Nastavení NEMIX	Nastavení MIX-1	Nastavení MIX-2	Pole regulace / parametry
ECONOMIK	Typ útlumového režimu POKLES / ECO	ECO	ECO	ECO	ECO Režim s vypnutím
MOD					POKL Režim se sníženou teplotou
SKLON KŘIVKY	Typ otopné soustavy (exponent) viz. str. 47	1.3	1.1	1.1	 1.00 10.00 (radiátory, podlahový okruh, sol. panely) 1.1 Pozvolně rostoucí ekvitermní křivka - podlahové systémy 1.3 Standardně rostoucí ekvitermní křivka - radiátory 2.0 Rychle rostoucí ekvitermní křivka - teplovzdušné vytápění >3.0 Velmi rychle rostoucí ekv. křivka - vysoká startovní teplota
03	Aktivace prostorové jednotky	VYP	VYP	VYP	VYP Vypnuto
	THETA RS nebo RFF				1 Aktivní prostorové čidlo
					2 Aktivní prostorové čidlo, ovládání zablokované
					3 Pouze zobrazení teploty v místnosti - bez vlivu na křivku
04	Prostorový faktor	VYP	VYP	VYP	VYP
	Odchylka prostorové teploty=paralelní posun křivky Čím vyšší hodnota tím větší reakce na rozdíl mezi aktuální a žádanou teplotou (větší posun křivky). pozor: příliš vysoké hodnoty mohou vest ke kolísání prostorové teploty				10 500 % citlivost příklad: Tžádaná = 22 °C Taktuální = 20 °C $\Delta T = 20 - 22 = -2 \text{ K}$ Par 4 = 200 % Tupravená = Tžádaná - [(ΔT x citlivost)/100] Tupravená = 22 - [(- 2 x 200)/100] = 26 °C okruh je vytápěn jako kdyby požadovaná prostorová teplota byla 26 °C PR prostorový regulátor aktivní (pouze s THETA RS)
05	Adaptace topné křivky	VYP	VYP	VYP	VYP Vypnuto ZAP Zapnuto
06	Předstih zapnutí vytápění	VYP	VYP	VYP	VYP Vypnuto 1 8 h
07	Limitní teplota vytápění	VYP	VYP	VYP	VYP Vypnuto
	Funkce letní vypnutí pro topný okruh				0,5 … 40 K deaktivace: Totopné vody <tprostoru +="" <i="">Par 7 aktivace: Totopné vody>Tprostoru + <i>Par 7</i> + 2K</tprostoru>
08	Mez teploty v místnosti proti zamrznutí	5 °C	5 °C	5 °C	5 30 °C
09	Funkce prostorové jednotky	VYP	VYP	VYP	VYP Vypnuto
	THETA RS nebo RFF				0,5 … 5 K topný okruh se vypne: Taktuální>Tžádaná + <i>Par</i> 9 topný okruh se zapne: Taktuální <tžádaná +="" <i="">Par 9 - 0,5 K</tžádaná>

Konfigurace přímého okruhu NEMIX / směšovaného okruhu MIX-1 / směšovaného okruhu MIX-2

Parametr	Popis	Nastavení NEMIX	Nastavení MIX-1	Nastavení MIX-2	Pole regulace / parametry		
10	Přiřazení venkovní sondy (AF)	0	0	0	0 Regulace dle střední hodnoty AF 1+ AF 2		
	pouze v případě použití dvou venkovních sond				1 Regulace dle hodnot AF 1 (venkovní sonda 1)		
					2 Regulace dle hodnot AF 2 (venkovní sonda 2)		
11	Nastavení konstantní teploty	20 °C	20 °C	20 °C	10 95 °C Pouze pro konstantní teplotní regulaci		
12	Minimální výstupní teplota	20 °C	20 °C	20 °C	10 °C Max. teplota (<i>Par 13</i>)		
13	Maximální výstupní teplota	85 °C	45 °C	45 °C	Min. teplota (<i>Par 12</i>) 90 °C		
14	Paralelní posun teploty topné vody	0	0	0	- 5 … + 20 K navýšení teploty kotlů		
15	Doběh čerpadla topného okruhu	3 min.	3 min.	3 min.	0 60 min.		
16	Funkce vysoušení	VYP	VYP	VYP	VYP Vypnuto		
	viz. strana 49				1 Funkce vysoušení dle DIN 4725 odst. 4		
					2 Funkce vysoušení podlahy		
					3 Kombinace 1 a 2		
17	Mez teploty vratné vody	90 °C	90 °C	90 °C	10 90 °C		
18 *	Proporcionální regulační pásmo Xp		2	2	1 50 % K		
19 *	Vzorkovací čas směšovacího ventilu Ta		20	20	1 600 s		
20 *	Integrální časová konstanta Tn		270	270	1 600 s		
21	Délka provozu pohonu ventilu		120	120	1 600 s		
22 *	Funkce koncové pozice pohonu ventilu		1	1	1 Konstantní řídící signál v koncové pozici		
					 Řídící signál potlačen v koncové pozici (pohon je bez proudu) 		
23 **	Proporcionální regulační pásmo Xp regulátoru PR	8	8	8	1 100 % K		
24 **	Integrální časová konstanta Tn regulátoru PR	35	35	35	5 240 min.		
25	Režim prázdniny	STBY	STBY	STBY	STBY Vytápění vypnuto		
					POKL Vytápění sníženou teplotou		
VO-JMENO	Název topného okruhu	nevyplněno	nevyplněno	nevyplněno	00000 ZZZZZ		
*	OEM						
**	Parametry přístupné pouze na regulátoru řízení zóny THETA RS v referenční místnosti - Parametr 04 = PR						
ZDROJ TEPLA

Parametry v této úrovni se vztahují na typ kotle a na příslušné funkce ovládání. Zobrazení jednotlivých parametrů závisí na zvoleném typu kotle!

Parametr	Popis	Nastavení z výroby	Pole regulace / parametry
01 *	Typ zdroje tepla / kotle	5	VYP Bez zdroje tepla / kotle
			1 Olej / plyn 1. stupeň
			2 Olej / plyn 2. stupně
			3 Olej / plyn 2 x 1 stupeň
			4 Modulovaný hořák
			5 Kondenzační kotel
02	Ochrana kotle při náběhu	VYP	VYP Vypnuto
			1 Ochrana při náběhu dle min. nastavené teploty
			2 Ochrana při náběhu dle venkovní teploty
			3 Oddělená ochrana při náběhu
03	Minimální teplota kotle	5 °C	5 °C Maximální teplota (Parametr 04)
04	Maximální teplota kotle	85 °C	Minimální teplota 95 °C
05	Režim minimální limitní teploty kotle	1	1 Minimální limitní teplota při požadavku vytápění
			2 Omezená minimální limitní teplota
			3 Neomezená minimální limitní teplota
06	Režim sondy kotle	1	1 Vypnutí hořáku v případě poruchy
			2 Vnější vypnutí hořáku
			3 Inicializace hořáku v případě poruchy
07	Minimální doba provozu hořáku	2 min.	0 20 min.
08	Zapínací diference hořáku 1	6 K	1. stupeň: 2 30 K
			2. stupeň: 2 (<i>Parametr 09</i> - 0,5 K)
09	Zapínací diference hořáku 2	8 K	(<i>Parametr 08</i> + 0,5 K) 30 K
10	Časový posun sepnutí 2. stupně	0	0 0 = 10 s
			0 60 min
*	Pro kotle řady VICTRIX PRO ErP musí být Paramet	tr 01 nastaven na hodn	otu 5 !

ZDROJ TEPLA

Parametry v této úrovni se vztahují na typ kotle a na příslušné funkce ovládání. Zobrazení jednotlivých parametrů závisí na zvoleném typu kotle!

Parametr	Popis	Nastavení z výroby	Pole regulace / parametry
11	Režim aktivace 2. stupně	2	1 Neomezená aktivace po dobu fáze náběhu
			2 Druhý stupeň se zapne se zpožděním dle hodnoty v Parametru 10
12	Režim nabíjení TUV		1 Nabíjení TUV 2. stupněm se zpožděním
	1. stupeň nebo 2. stupeň		2 Neomezené nabíjení TUV 1. a 2. stupněm
			3 Nabíjení TUV pouze 1. stupněm
13	Čas dřívějšího náběhu čerpadla kotle	2 min.	0 10 min.
14	Doběh čerpadla kotle	2 min.	0 60 min.
15	Doběh plnícího nebo primárního čerpadla	2 min.	0 60 min.
16 *	Sledování teploty spalin	VYP	VYP Pouze zobrazení teploty spalin
			0 60 min. Vypne kotel pokud je překročena teplota (<i>Par 17</i>) po daný čas
			STB Vypne kotel pokud je překročena teplota spalin (Par 17)
17 *	Limitní teplota spalin	200 °C	50 500°C
19	Proporcionální regulační pásmo modulace Xp	5 % / K	0,1 50 % / K
20	Vzorkovací čas modulace Ta	20 s	1 600 s
21	Integrální časová konstanta modulace Tn	180 s / °C	1 600 s / °C
22	Doba běhu modulace	12 s	1 600 s
23	Doba stabilizace	60 s	1 900 s
24	Startovací výkon	70 %	1 100 %
25	Maximální hodnota venkovní teploty	VYP	VYP Žádná funkce
			- 20 … + 30°C Po překročení nastavené hodnoty dojde k vypnutí kotlů. Pozor! Kotle se nezapnou ani na ohřev TUV - nezaměňovat se SYSTÉM - Par LÉTO!
26 **	Paralelní posun teploty kotle	10 K	0 60 K Pokud není dosažena žádaná teplota za HVDT tak umožňuje navýšení
	pouze při instalaci kotlů v kaskádě		požadavku na aktivních kotlích o hodnotu v <i>Par 26</i> tak, aby se oddálilo spuštění dalšího kotle (aby další kotel nespínal kvůli každému malému požadavku).
*	Pouze s čidlem teploty spalin		
**	Lze použít pouze v kaskádě kotlů		

ZDROJ TEPLA

Parametry v této úrovni se vztahují na typ kotle a na příslušné funkce ovládání. Zobrazení jednotlivých parametrů závisí na zvoleném typu kotle!

Parametr	Popis	Nastavení z výroby	Pole regulace / parametry
27	Minimální limitní teplota topného okruhu	36 °C	5 °C BTmin Platí pouze v případě, že Parametr 02 = 3
28	Spínací diference minimální limitní	4 K	2 20 K Platí pouze v případě, že <i>Parametr 02</i> = 3
	teploty topného okruhu		
29	Nucený odvod tepla z kotle	VYP	VYP Bez funkce
			1 Odvod tepla do zásobníku TUV
			2 Odvod tepla do topného okruhu
			3 Odvod tepla do akumulační nádrže
30 *	Maximální limitní teplota	110 °C	Minimální limitní teplota 110 °C
31 *	Minimální nabíjecí doba	VYP	VYP Bez funkce
			1 10 min
34	Mez výkonu režimu vytápění	100 %	50 100 %
35	Mez výkonu režimu ohřevu TUV	100 %	50 100 %
37	Počítadlo doby provozu	AUTO	VYP Bez funkce
			AUTO Automatický režim
			1 Pouze při požadavku
			2 Nezávislá funkce
RESET ST- 1	Reset počítadla doby provozu a počtu		
	startů 1. stupně		
RESET ST- 2	Reset počítadla doby provozu a počtu		
	startů 2. stupně		
*	OEM		

Menu regulace teploty vratné vody

Parametry v této úrovni se vztahují na typ kotle a na příslušné funkce ovládání. Zobrazení jednotlivých parametrů závisí na zvoleném typu kotle! K činnosti dochází jen po aktivaci příslušných parametrů v hydraulické sekci!

Parametr	Popis	Nastavení z výroby	Pole regulace / parametry
01	Nastavení min. teploty vratné vody	20 °C	10 90 °C
02	Vypínací diference	2 K	1 20 K (pouze při provozu čerpadla by-passu)
03	Doběh čerpadla by-passu	1 min.	0 60 min. (pouze při aktivaci čerpadla by-passu)

SOLAR - sekce regulace solárního systému

Parametry v této úrovni se vztahují na speciální nastavení pro aplikace solární energie a na příslušné funkce ovládání. K činnosti dochází jen po aktivaci příslušných parametrů v hydraulické sekci (viz. **Solární okruh** strana 70 - včetně parametrů).

PEVNÉ PALIVO - sekce pro kotel na pevné palivo

Parametry v této úrovni se vztahují na speciální nastavení pro regulaci kotle na pevná paliva a na příslušné funkce ovládání. K činnosti dochází jen po aktivaci příslušných parametrů v hydraulické sekci!

Parametr	Popis	Nastavení z výroby	Pole regulace / parametry
01	Minimální teplota	60 °C	20 80 °C
02	Maximální teplota	90 °C	30 100 °C
03	Spínací diference	10 K	(Vypínací diference + 3 K) 20 K
04	Vypínací diference	5 K	2 K (Spínací diference - 3 K)
05	Útlum kotle	VYP	VYP Bez funkce
			2 180 min

ZÁSOBNÍK - sekce pro akumulační / vyrovnávací nádrž

Parametry v této úrovni se vztahují na speciální nastavení pro regulaci akumulační nádrže a na příslušné funkce ovládání. K činnosti dochází jen po aktivaci příslušných parametrů v hydraulické sekci!

Parametr	Popis	Nastavení z výroby	Pole regulace / parametry
01	Minimální teplota	20 °C	5 °C Maximální teplota - Parametr 02
02	Maximální teplota	80 °C	Minimální teplota 95 °C
03	Paralelní posun teploty kotle	8 K	-10 80 K
04	Přepínací diference	2 K	1 70 K
05	Nucený odvod tepla	VYP	VYP Bez funkce
			1 Odvod tepla do zásobníku TUV
			2 Odvod tepla do topného okruhu
06	Prodloužený čas chodu - spínací diference	10 K	(Vypínací diference + 2 K) 30 K
07	Prodloužený čas chodu - vypínací diference	50 K	1 K (Spínací diference - 2 K) 50 K
08	Ochrana náběhu vyrovnávacího okruhu	ZAP	VYP Bez funkce
			ZAP Ochrana náběhu vyrovnávacího okruhu - aktivní
09	Ochrana proti ochlazení během nabíjení	ZAP	VYP Bez funkce
			ZAP Ochrana proti ochlazení vody v nádrži - aktivní
10	Režim akumulačního / vyrovnávacího	1	1 Řízení nabíjení pro vytápění a TUV
	okruhu		2 Řízení nabíjení pro vytápění bez TUV
			3 Řízení vybíjení pro vytápění a TUV
			4 Řízení vybíjení pro vytápění bez TUV
			5 Řízení nabíjení dle TUV
			6 Řízení vybíjení dle kotle
11	Doba doběhu čerpadla akumulační nádrže	0 min.	0 60 min.

NAPÁJENÍ SVLF - regulace teploty výstupu topné vody za HVDT

Parametry v této úrovni se vztahují na typ kotle a na příslušné funkce ovládání. Zobrazení jednotlivých parametrů závisí na zvoleném typu kotle! K činnosti dochází jen po aktivaci příslušných parametrů v hydraulické sekci!

Parametr	Popis	Nastavení z výroby	Pole regulace / parametry
01	Proporcionální regulační pásmo Xp	5% / K	0,0 50,0 % / K
02	Vzorkovací čas Ta	20 s	1 600 s
03	Integrální časová konstanta Tn	180 s	1 600 s

KASKÁDA - sekce konfigurace zapojení kotlů do kaskády

Parametry v této úrovni se vztahují na zapojení více kotlů do kaskády. Volba je možná pouze tehdy, pokud je zapojeno více kotlů v na sběrnici regulátoru THETA.

Parametr	Popis	Nastavení z výroby	Pole regulace	e / parametry		
01	Spínací diferenciál	10 K	0,5 30 K	Diferenciál pro aktivaci / deaktivaci dalšího kotle. Hodnota symetricky rozdělena: ½ <i>Par 1</i> pro aktivaci a ½ <i>Par 1</i> pro deaktivaci		
02 *	Zpoždění zapnutí v kaskádě	0 min.	0 200 min.	Další kotel v kaskádě se sepne, když bude teplota primární topné vody menší než Ttopné vody žádaná - (½ x <i>Par 1</i>) a uplyne čas zadaný v <i>Par</i> 2.		
03 *	Zpoždění vypnutí v kaskádě	0 min.	0 60 min.	Naposledy aktivovaný kotel se vypne, když bude teplota primární topné vody větší než Ttopné vody žádaná + (½ x <i>Par 1</i>) a uplyne čas zadaný v <i>Par 3</i> .		
04	Omezení výkonu kotlů při náběhu kaskády	65 %	10 100 % výkonu	Výkon kotlů je limitován <i>Par 4</i> dokud nejsou uvolněny všechny kotle. Kotle najedou na 100 % výkonu až po uvolnění všech kotlů.		
05	Zpětné řazení kotlů v kaskádě	VYP	VYP	Bez funkce		
			1 240 h	Po uplynutí intervalu dojde ke změně pořadí kotlů. (změní se <i>Par 6</i>) První kotel bude poslední, poslední první atd…		
06	Určení prvního kotle v kaskádě	1	1 n	n = max. počet instalovaných kotlů		
07	Kotle pro špičkové zatížení	VYP	VYP	Bez funkce		
			2 n	Kotle od zadané BUS adresy - pouze pro špičkové zatížení		
08	Změna výchozího výkonu v kaskádě	VYP	VYP	Bez funkce		
			ZAP	Možnost změny pořadí kotlů při použití <i>Par 7</i>		
09	Zapnutí rychlého ohřevu TUV	VYP	VYP	Bez funkce		
			1 n	Při ohřevu TUV použije pouze počet kotlů daný <i>Par</i> 9		
*	Časy v Par 2 a Par 3 se mění dynamicky dle rozdílu mezi aktuální a žádanou teplotou otopné vody (větší rozdíl = kratší čas)					

BUS - sekce konfigurace BUS dat

Parametr	Popis	Nastavení z výroby	Pole regulace / parametry
01	BUS ADRESA - adresa BUS regulace THETA	10	10, 20, 30, 40, 50
02	BUS PRIORITA	2	1 Úprava parametrů všech okruhů *
	Aktivace regulace přímého okruhu - NEMIX		2 Úprava pouze parametrů přímého okruhu
03	BUS PRIORITA	2	1 Úprava parametrů všech okruhů *
	Aktivace regulace směšovaného okruhu MIX-1		2 Úprava pouze parametrů směšovaného okruhu 1
04	BUS PRIORITA	2	1 Úprava parametrů všech okruhů *
	Aktivace regulace směšovaného okruhu MIX-2		2 Úprava pouze parametrů směšovaného okruhu 2
*	Při použití regulátoru řízení zóny THETA RS		

TEST RELÉ - sekce testů relé

Parametry v této úrovni se vztahují na testy relé a jejich funkční kontrolu.

Parametr	Popis	Nastavení z výroby	Pole regulace / parametry	
01 *	Test zdroje tepla / kotle	VYP	VYP - ZAP - VYP	
02	Test čerpadla přímého kruhu - NEMIX	VYP	VYP - ZAP - VYP	
03	Test čerpadla směšovaného kruhu MIX-1	VYP	VYP - ZAP - VYP	
04	Test pohonu směšovaného kruhu MIX-1	STOP	STOP - OTEVŘÍT - STOP - ZAVŘÍT - STOP	
05	Test čerpadla směšovaného kruhu MIX-2	VYP	VYP - ZAP - VYP	
06	Test pohonu směšovaného kruhu MIX-2	STOP	STOP - OTEVŘÍT - STOP - ZAVŘÍT - STOP	
07	Test nabíjecího čerpadla TUV	VYP	VYP - ZAP - VYP	
08	Test variabilního výstupu 1 - VA1	VYP	VYP - ZAP - VYP	
09	Test variabilního výstupu 2 - VA2	VYP	VYP - ZAP - VYP	
*	Pouze pro kotle ON/OFF - kotle VICTRIX PRO ErP otestujte tlačítkem měření emisí			

ALARMY - sekce hlášení poruch regulátoru ALARMY 2 - sekce hlášení poruch kotle (musí být aktivní SYSTÉM Parametr 28)

Parametr	Popis	Nastavení z výroby	Pole regulace / parametry
01	Hlášení poruchy 1		Poslední hlášení poruchy
02	Hlášení poruchy 2		Předposlední hlášení poruchy
03	Hlášení poruchy 3		Třetí poslední hlášení poruchy
	Hlášení poruchy		
20	Hlášení poruchy 20		Dvacáté poslední hlášení poruchy
PARA RESET *	Vymazání seznamu chybových hlášení		
*	OEM		

KALIBRACE SNÍMAČŮ - sekce pro kalibraci čidel

Parametr	Popis	Označení	Nastavení z výroby	Pole regulace / parametry
01	Venkovní sonda	AF	0 K	- 5 + 5 K
02	Čidlo kotle	WF	0 K	- 5 + 5 K
03	Čidlo TUV	SF	0 K	- 5 + 5 K
04	Čidlo na výstupu do topení 1	VF1	0 K	- 5 + 5 K
05	Čidlo na výstupu do topení 2	VF2	0 K	- 5 + 5 K
06	Čidlo solárního panelu	KVLF	0 K	- 5 + 5 K
07	Čidlo zásobníku - solar	KSPF	0 K	- 5 + 5 K
08	Variabilní vstup 1	VE1	0 K	- 5 + 5 K
09	Variabilní vstup 2	VE2	0 K	- 5 + 5 K
10	Variabilní vstup 3	VE3	0 K	- 5 + 5 K

ČAS - DATUM

Parametr	Popis	Nastavení z výroby	Pole regulace / parametry
CAS	Nastavení času		00:00 - 24:00
ROK	Nastavení roku		2000 - 2099
DEN-MES	Nastavení dne a měsíce		1.1 31.12.
ZMĚNA CASU	Automatická změna letního a zimního času	ZAP	ZAP Automatická změna
			VYP Bez funkce

Technická data

Regulátor kaskády a zón THETA

Napájecí napětí	230 V (+6 / -10 %)
Nominální frekvence	50 - 60 Hz
Příkon	Max. 5,8 VA
Rozhraní BUS	T2B 12V / 150 mA
Teplota prostředí	0 50 °C
Teplota skladu	-25 60 °C
Stupeň elektrického krytí	IP 30
Třída ochrany dle EN 60730	II
Třída ochrany dle EN 60529	III
Třída software	A
Elektromagnetické emise	EN 55014 (1993)
Imunita	EN 55104 (1995)
Shoda s nařízením	89 / 336 / EU
Rozměry (d x v x h)	144 x 96 x 75 mm
Materiál	ABS s antistatickou úpravou, obtížně hořlavý
Nominální proud	6 A
Pojistka	6,3 A
Max. zatížení kontaktu výstup. relé	2 A

Regulátor řízení zóny THETA RS

Napájecí napětí	Prostřednictvím BUS dat Nízké bezpečné napětí dle EN 60730
Příkon	Max. 300 mW
Rozhraní BUS	T2B
Teplota prostředí	0 50 °C
Teplota skladu	-25 60 °C
Stupeň elektrického krytí	IP 20
Třída ochrany dle EN 60730	Ш
Kontrolováno dne	EN 60 730
Doporučený kabel zapojení	JYTY 2 x 1
Maximální délka kabelů	50 m
Uložení dat do paměti	Min. 5 let
Přesnost vnitřních hodin	+/- 2 s / den
Displej	Alfa-numerická obrazovka se symboly
Hmotnost	сса 150 g
Rozměry (d x v x h)	90 x 138 x 28 mm
Materiál	ABS s antistatickou úpravou, obtížně hořlavý

Třída regulátoru teploty dle nařízení Komise v přenesené pravomoci EU č. 811/2013.

Třída	Příspěvek k sezónní energetické účinnosti	Popis
V	+ 3 %	Regulátor kaskády a zón THETA
VI	+ 4 %	Regulátor kaskády a zón THETA + Venkovní sonda
VIII	+ 5 %	Regulátor kaskády a zón THETA + 3 prostorové přístroje

Hodnoty odporů čidel

Odpor	Odpor čidla KTY pro AF, WF/KF, SF, VF1, VF2, VE1(bez nastavení AGF), VE2, VE3, KSPF							
°C	kΩ	°C	kΩ	°C	kΩ	°C	kΩ	
- 20	1.386	0	1.630	20	1.922	70	2.786	
- 18	1.393	2	1.658	25	2.000	75	2.883	
- 16	1.418	4	1.686	30	2.080	80	2.982	
- 14	1.444	6	1.714	35	2.161	85	3.082	
- 12	1.469	8	1.743	40	2.245	90	3.185	
- 10	1.495	10	1.772	45	2.330	95	3.290	
- 8	1.522	12	1.802	50	2.418	100	3.396	
- 6	1.549	14	1.831	55	2.507			
- 4	1.576	16	1.862	60	2.598			
- 2	1.603	18	1.892	65	2.691			

	Odporové hodnoty PT 1000 čidlo pro VE1 (nastavení AGF), KVLF						
°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
0	1000.00	80	1308.93	140	1535.75	280	2048.76
10	1039.02	85	1327.99	150	1573.15	300	2120.19
20	1077.93	90	1347.02	160	1610.43	320	2191.15
25	1093.46	95	1366.03	170	1647.60	340	2261.66
30	1116.72	100	1385.00	180	1684.65	360	2331.69
40	1155.39	105	1403.95	190	1721.58	380	2401.27
50	1193.95	110	1422.86	200	1758.40	400	2470.38
60	1232.39	115	1441.75	220	1831.68	450	2641.12
70	1270.72	120	1460.61	240	1904.51	500	2811.00
75	1289.84	130	1498.24	260	1976.86		

Měřící rozsahy

Název	Označení	Typ čidla	Rozsah měření
Venkovní sonda	AF	KTY	-50 °C 90 °C
Čidlo kotle	KF	KTY	-50 °C 125 °C
Čidlo na výstupu do topení 1	VF1	KTY	-50 °C 125 °C
Čidlo na výstupu do topení 1	VF2	KTY	-50 °C 125 °C
Čidlo TUV	SF	KTY	-50 °C 125 °C
Čidlo solárního panelu	KVLF	PT1000	-50 °C 210 °C
Čidlo zásobníku - solar	KSPF	KTY	-50 °C 125 °C
Variabilní vstup 1	VE1	KTY PT1000	-50 °C 125 °C -50 °C 500 °C
Variabilní vstup 2	VE2	KTY	-50 °C 125 °C
Variabilní vstup 3	VE3	KTY	-50 °C 125 °C

Digitální vstupy

Název	Označení	Typ vstupu	Rozsah měření
Počítadlo impulzů	Imp	Nízké napětí	≤ 10 Hz
Provozní hodiny počítadla - 1.st	BZ1	230 V	VYP, ZAP
Provozní hodiny počítadla - 2.st	BZ2	230 V	VYP, ZAP



Ekvitermní křivka

Ekvitermní křivka

- t př výstupní teplota do topného systému t zp teplota zpátečky z topného systému
- Exponent ovlivňuje vypočítanou ekvitermní křivku (exponenciální fce)
- Shodné nastavení, pouze odlišný koeficient = výsledná teplota otopné vody rozdílná
- Čím vyšší exponent, tím větší "prohnutí"; lze zohlednit ztráty objektu při venkovních teplotách, při kterých je teplota otopné vody nízká exponent zvedne teplotu hlavně v této oblasti
- Prohnutí významnější pouze v přední části křivky dále téměř lineární průběh



Těžká konstrukce (72 h) masivní těleso, silné zdivo THETA bude reagovat pomaleji a méně na změny venkovní teploty.

Střední konstrukce (24 h)

smíšené těleso, kombinace materiálů s různou mírou akumulace

THETA bude reagovat na změnu venk. teploty středně rychle.

Lehká konstrukce (6 h)

lehké těleso, kombinace materiálů spíše bez akumulačních schopností

THETA bude reagovat rychleji a více na změny teploty

t₀ = čas vypnutí vytápění (resp. přechodu do útlumu)

Objekt vychládá v závislosti na vnějších atmosférických podmínkách (t_{venkovní}) a dle svého tepelného obsahu (akumulace tepla tělesem objektu)

- Čas pro dosažení prostorové teploty je příliš dlouhý (nedotápění) parametr snížit
- Prostorová teplota kolísá překmity požadované teploty parametr zvýšit

Parametr 16 = 1 - Funkce vysoušení dle DIN 4725 odst. 4

První 3 dny topí na 25 °C, dále na maximální nastavenou teplotu okruhu (nejvýše 55 °C).



Parametr 16 = 2 - Funkce vysoušení podlahy

První den topí na 25 °C a postupně každý den zvyšuje o 5 °C až na maximální nastavenou teplotu okruhu (nejvýše 55 °C). Před koncem cyklu se teplota opět snižuje o 5 °C za den.



1. den	25 °C	515. den	max. teplota
2. den	30 °C	16. den	35 °C
3. den	35 °C	17. den	30 °C
4. den	40 °C	18. den	25 °C

Parametr 16 = 3 - Kombinace nastavení 1 a 2

Vystřídá nastavení 1 a 2. Začíná vysoušením dle DIN 4725 odst. 4 a poté pokračuje vysoušením podlahy.



REGULÁTOR KASKÁDY A ZÓN THETA



REGULÁTOR ŘÍZENÍ ZÓNY THETA RS



- 1 Ovladač pro volbu a potvrzení 2 Požadovaná denní teplota prostoru

- a) Požadovana defini teplota prostoru
 b) Požadovaná noční teplota prostoru
 4) Požadovaná teplota TUV
 5) Tlačítko volby funkce
 6) Tlačítko pro nastavení ekvitermní křivky
 7) Tlačítko informací
- 8 Tlačítko měření emisí a manuální funkce
- 9 Displej

POPIS

Používané symboly :



- otočením vlevo se hodnoty snižují

- otočením vpravo se hodnoty zvyšují



- krátce stisknout: hodnoty se uloží do paměti

Ovládací tlačítka

Displei

Ovladač pro volbu a potvrzení a tlačítka označená symboly funkcí velmi usnadňují programování. Každá editovaná hodnota na displeji **bliká** a může být změněna pomocí otočného tlačítka.

Pokud otočné tlačítko stisknete na cca 3 vteřiny, vstoupíte do úrovně programování. V případě, že editovaná funkce (hodnota) nebude uložena do paměti pomocí otočného tlačítka, po 60 vteřinách bude editovaná funkce (hodnota) automaticky uložena do paměti.



- dlouze stisknout: umožňuje vstup do úrovně programování



ramování Regulátor je vybaven velkým LCD displejem. Všechna zobrazení jsou k dispozici ve více jazycích (PARAMETRY/SYSTÉM/JAZYK). Při prvním oživením regulace, nebo po přerušení dodávky el. proudu na displeji proběhne cyklus automatické diagnostiky. Na konci cyklu bude krátce zobrazen typ zařízení a verze softwaru.

Základní zobrazení

Regulátor v základním zobrazení udává den v týdnu, datum, hodinu a aktuální teplotu topné vody v kotli, nebo teplotu prostředí (regulátor zóny)

Den, datum, hodina, aktivní režim



uložit

VOLBA REŽIMU PRO VYTÁPĚNÍ A OKRUH TUV



Tímto tlačítkem bude zvolen režim požadované funkce pro vytápění a okruh TUV. Ve spodní části displeje bude symbol ukazovat na aktuální režim. Stisknutím tlačítka se rozbliká právě aktivní režim. Ostatní režimy mohou být zvoleny a aktivovány pomocí ovládacího tlačítka.



Zařízení vypnuté po dobu trvání dovolené	Přerušit vytápění	Prodloužit vytápění	Režim vytápění AUTOMATICKÝ	Pouze TUV LÉTO	Trvalé vytápění DENNÍ TEPLOTA	Trvale snížené vytápění NOČNÍ TEPLOTA	Zařízení vypnuté ochrana proti zamrznutí aktivní
PRRZONINY DO 05.11 C A Y O A CO PRÁZDNINY DO	RBSENCE DO □ ☆Y. @ ▷ ☆ (*) ABSENCE DO	NRVSTEVR DD 23:20 D ♣ ¥ • © & ☆ € © NÁVŠTĚVA DO	57. 4.LI5. 09 10:45 <u>56.5℃</u> □&Y•© ★★©	LET0 10:45 _56.5℃ □ ♣ ፻∿ © ট≁ 茶 ແ එ	KONFORT NOD <u>10:45 56.5℃</u> □ \$¶\$•9 5* \$* (* (*)	ECONOMIK MOD 10:45 56.5 <u>°</u> C □ \$ \$.9 \$ \$ \$ € (()	<u>STRNDBY</u> 10:45 <u>56.5°</u> С АТ. © С→ А С () РОНОТОVOSTNÍ
Aktuální datumaktuální datum + 250 dní. Přepnutí na předchozí režim v 0.00 hodin v datum nastaveného návratu. Okruh TUV deaktivován s ochranou proti zamrznutí <u>Předčasný návrat:</u> Stiskněte tlačítko a nastavte požadovaný režim pomocí otočného tlačítka	Rozsan nastaveni: P1: Přerušení vytápění až do následujícího rozvrhu zapnutí (viz. sekce [RS PR[]5RR]]) 0.5 - 24 hod: Krátké přerušení vytápění až do stanovené doby Předčasný návrat: Stiskněte tlačítko a nastavte požadovaný režím pomocí otočného tlačítka	Rozsan nastaveni: P1: Prodloužení vytápění až do následujícího rozvrhu zapnutí (viz. sekce <i>LRS PRUGRRI</i> ?) 0.5 - 24 hod: Krátké prodloužení vytápění až do stanovené doby Předčasné vypnutí: Stiskněte tlačítko a nastavte požadovaný režím pomocí otočného tlačítka	Nastaveni CASU: (viz. sekce <i>CR5 PR06RRI</i>)) Automatický provoz vytápění a výroby TUV dle teplot a stanovených programů. Samostatné programování sekce <i>CR5 PR06RRI</i> (viz. příslušná kapitola)	Nastavení CASU: (víz. sekce CR5 PR0GRRM) Automatický provoz výroby TUV dle teploty a stanovených programů. Vytápění přerušeno s ochranou proti zamrznutí. Samostatné programování sekce CR5 PR0GRRM (viz. příslušná kapitola)	výroby TUV dle nastavených teplot. Pro vytápění platí nastavená DENNÍ teplota	vytápění a výroby TUV dle nastavených snížených teplot.	Zarizeni trvale vypnuto, ochrana proti zamrznutí aktivní.

NASTAVENÍ EKVITERMNÍ KŘIVKY

Tlačítko pro nastavení ekvitermní křivky topných okruhů s vnější sondou. Nastavením křivky se tepelný výkon zařízení řídí dle aktuálních klimatických podmínek. Sklon křivky udává, o kolik stupňů se změní teplota primárního okruhu kotle na každý stupeň zvýšení nebo snížení venkovní teploty. Venkovní teplota je snímána pomocí instalované venkovní sondy. Návrat do základního zobrazení opětovným stisknutím tlačítka *tx* nebo automaticky po 60 vteřinách.



INFORMACE		AN AN	Vstup do úrovně INFC)	
	0-	τ_νε	пкоині 0.2°С		
	Příklad zobrazen	í Venkov	ní teplota	Příklad zobrazení	
	RUTO DEN NEMIX ZRP	AUTO DEN Stav funkce přímého okruhu - NEMIX	TEPLOTA MIN / MAX Venkovní teplota Min. a max. teplota za 24 hodin	VEN MIN/MAX 0.2°C 9.1°C	Stisknutím tlačítka (i) mohou být vyvolány informace o všech teplotách a provozních parametrech zařízení.
	RUTO DEN MIX-1 <u>ZRP</u>	AUTO DEN Stav funkce směšovaného okruhu MIX-1	KOTEL / ZDROJ TEPLA Teplota top. vody v kotli	 	
	servopohom MIX-1 STOP	SERVOPOHON Servopohon směšovaného okruhu MIX-1	TEPLOTA Teplota okruhu TUV	τυν <u>51.2°C</u>	 Otáčením ovladače po směru hodinových ručiček budou uvedeny: teplota rozvodu (aktuální a nastavená) funkce a hodnoty variabilních vstupů
	пито Den MIX-2 ZRP	AUTO DEN Stav funkce směšovaného okruhu MIX-2	TEPLOTA Výstup. teplota směšovaného okruhu 1	ו אות צססע_ ד <u>34.9°C</u>	 data počítadel spotřeby (pro zobrazení nastavených hodnot stiskněte ovladač)
	SERVOPOHON MIX-2 OTV	SERVOPOHON Servopohon směšovaného okruhu MIX-2	TEPLOTA Výstup. teplota směšovaného okruhu 2	אמע אינסטע_ד <u>30.7°C</u>	
					Otáčením ovladače proti směru hodinových ručiček budou uvedeny pro každý topný a sanitární okruh: režim funkce (PRÁZDNINY, ABSENCE, NÁVŠTĚVA, AUTO)
	RUTO DEN TUV ZRP	AUTO DEN Stav funkce okruhu TUV	TEPLOTA PROSTREDI Teplota prostředí přímého okruhu s aktivní prostor. sondou	т_рок неліх 15.2°С	 program časovač (P1, P2, P3 dle aktivace) funkce čerpadel (VYP, ZAP) funkce směšovacího ventilu (OTEVŘENÝ - STOP - UZAVŘENÝ)
	ZOROJ TEPLA RDR-O VYP	KOTEL / ZDROJ TEPLA Stav provozu kotle	TEPLOTA PROSTŘEDÍ Teplota prostředí směšovaného okruhu 1 s aktivní prost. sondou	т_рок_міх і <u>14.8°C</u>	Mimo to bude zobrazeno:
	VOLIT VYST 1 O CER ZRP	Variabilní výstup 1 Stav čerpadla	TEPLOTA PROSTŘEDÍ Teplota prostředí směšovaného okruhu 2 s aktivní prost. sondou	Т_РОК МІХР 21.4°С	 stav kotle teplota prostředí stav variabilního výstupu VA1 stav variabilního výstupu VA2 stav případného zapojeného modemu na variabilní vstup

PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU TEPELNÉ REGULACE





Parametry regulace

Vstupem do úrovně programů se vždy jako první objeví ČAS PROGRAM. Všechny další úrovně:

- HYDRAULIKA
- SYSTÉM
- TUV
- PŘÍMÝ OKRUH NEMIX
- SMĚŠOVANÝ OKRUH 1 MIX-1
- SMĚŠOVANÝ OKRUH 2 MIX-2
- ZDROJ TEPLA
- NAPAJENI
- BUS
- DATUM HODINY

mohou být zvoleny přímo pomocí otočného tlačítka. Zvolená úroveň BLIKÁ. Hodnoty se mění otáčením tlačítka, uložení změněných hodnot se prování krátkým stisknutím otočného tlačítka. Návrat do menu proběhne stisknutím tlačítka Návrat na základní zobrazení provedete tlačítkem 6-0

- 1 Nastavení / seřízení času a datumu
- 2 Programování časových rozvrhů
- 3 Konfigurace systémových parametrů regulace
- Nastavení provozních parametrů okruhu TUV 4
- 5 Nastavení provozních parametrů přímého okruhu - NEMIX
- Nastavení provozních parametrů směšovaného okruhu MIX 1 6
- Nastavení provozních parametrů směšovaného okruhu MIX 2 7
- Nastavení aktuálního času 8
- Volba jednotlivých okruhů NEMIX, MIX-1, MIX-2, TUV 9
- 10 Volba jazyka
- Útlumová teplota TUV 11
- 12 Volba režimu regulace - ECO / POKL
- Volba režimu regulace ECO / POKL 13
- Volba režimu regulace ECO / POKL 14
- Nastavení aktuálního roku 15
- Den (Po-Ne), topný okruh, funkce KOPÍROVAT 16
- 17 Výběr z časových programů P1, P2, P3 -
- 18 Aktivace ochrany proti legionele
- Určení typu vytápěcího okruhu (podlaha, radiátory, konvektory) 19
- Určení typu vytápěcího okruhu (podlaha, radiátory, konvektory) 20
- 21 Určení typu vytápěcího okruhu (podlaha, radiátory, konvektory)
- 22 Nastavení aktuálního dne a měsíce
- 23 Začátek vytápění pro zvolený okruh
- 24 Nastavení typu regulace jednotlivých okruhů
- Nastavení automatické změny letní zimní čas 25
- 26 Konec vytápění pro zvolený okruh
- 27 Letní provoz, mezní hodnota vytápění
- 28 Teplota pro zvolený okruh
- 29 Obnovení továrního nastavení - RESET







Program časového rozvrhu P1

Okruh	Den	Vytápění od	
Všechny okruhy NEMIX,MIX-1,MIX-2	Po - Ne	6.00 - 22.00	
Okruh TUV	Po - Ne	5.00 - 22.00	

Program časového rozvrhu P2

Okruh	Den	Vytáp	oění od
Všechny okruhy NEMIX,MIX-1,MIX-2	Po - Čt Pá So - Ne	6.00 - 08.00 6.00 - 08.00 7.00 - 23.00	16.00 - 22.00 13.00 - 22.00
Okruh TUV	Po - Čt Pá So - Ne	5.00 - 08.00 5.00 - 08.00 6.00 - 23.00	15.30 - 22.00 12.30 - 22.00



OBNOVA ČASOVÉHO ROZVRHU : vymazání upravených časových programů

Stiskněte tlačítko cca na 3 vteřiny

Zvolte úroveň programování časového režimu

OK

Základní zobrazení

ST. 4.LIS. '09

CRS PROGRAM

16:32

63.5°C

KONFIGURACE SYSTÉMU

Nastavení parametrů **SYSTEM**



Vstup do úrovně: dle schématu Výstup bez úprav: tlačítkem (and nebo automaticky po 60 vteřinách

Úpravy : upravte zvolené parametry, které blikají pomocí otočného tlačítka a potvrďte stisknutím tohoto tlačítka

Volba jazyka				
Možnosti nastavení:	IT = Italsky FR = Francouzsky	GB = Anglicky DE = Německy	PL = Polsky CZ = Česky	NL = Holandsky HU = Maďarsky
Nastavení z výroby :	CZ = Česky			

Program časového režimu

Rozsah nastavení: P1, P2, P3

Nastavení z výroby : P1

Tento parametr udává počet možných intervalů vytápění. Při nastavení P1 je k dispozici pouze jeden. Při nastavení P1 - P3 jsou k dispozici tři.

Režim regulace

Rozsah nastavení: 1 = společná regulace všech zón 2 = nezávislá regulace jednotlivých zón

Nastavení z výroby : 2

Volba 1: Režim funkce zvolený tlačítkem 🥌 (PRÁZDNINY, ABSENCE, NÁVŠTĚVA, AUTO atd.)

a teploty nastavené tlačítky 💷 a 💷. Teploty platí pro všechny okruhy topení (NEMIX, MIX-1, MIX-2)

Volba 2: Režim funkce a nastavení teploty mohou být volně zvoleny pro každý okruh zvlášť.

Proto dříve, než nastavíte požadovaný režim, je třeba zvolit příslušný okruh dle následujícího schématu.



PŘERUŠENÍ PROVOZU - LETNÍ PROVOZ



Letní provoz

Rozsah nastavení: VYP, od 10 do 30 °C Nastavení z výroby : 20 °C

další parametr



Tento parametr stanovuje minimální hodnotu topení a přeruší automaticky jeho funkci, když venkovní teplota překročí nastavenou hodnotu. Během letního přerušení provozu budou čerpadla všech okruhů topení aktivovány na 20 vteřin denně, případné směšovací ventily budou krátce otevřeny (ochrana proti zablokování).

Nastavením parametru na VYP, je funkce letního provozu DEAKTIVOVÁNA. Funkce letního provozu neovlivňuje funkci okruhu TUV.

Obnovení parametrů (RESET)



Touto funkcí se mohou obnovit nastavené hodnoty z výroby, které byly uživatelem upraveny v úrovni programování. Neplatí pro: ČAS - DATUM, ROZVRHY FUNKCE



Jestliže funkce obnovy bliká (SET), stiskněte ovládací tlačítko na 5 vteřin, dokud nedojde k návratu do základního zobrazení.





Obnovení hodnot smí provádět pouze vyškolený technik. Nepoužívejte funkci obnovení výchozího nastavení pokud to není nezbytně nutné!

TUV - NASTAVENÍ PARAMETRŮ OKRUHU





Aktivace funkce ochrany proti legionele

Rozsah nastavení: VYP, Po - Ne, všechny dny

Nastavení z výroby : VYP

Při aktivaci této funkce se ve stanovený den či dny zásobník TUV bude natápět po určitou dobu nad teplotu 65 °C. Při nastavení VYP nebude tato funkce AKTIVNÍ. Jiné časové rozvrhy pro funkci ochrany proti legionele mohou být nastaveny pouze vyškoleným servisním technikem.



vytápěn na základě stanovených teplot (viz. Kapitola nastavení teplot)

další parametr



Nastavení: POKL

Toto nastavení je vhodné pro budovy s nedostatečnou tepelnou izolací. Čerpadlo topného okruhu zůstává v provozu. Teplota nikdy neklesne pod minimální nastavenou hodnotu

NASTAVENÍ TYPU TOPNÉHO SYSTÉMU



Rozsah nastavení: 1.0 - 10.0

Nastavení z výroby : 1.30 (1.10)

Tento parametr se vztahuje na typ topného systému a musí být přizpůsoben dle způsobu použití: podlahové vytápění, radiátory, konvektory atd. Hodnota parametru stanoví exponent klimatické křivky.

Hodnoty	Použití
1.10	Křivka pro podlahové vytápění nebo nízkoteplotní topné okruhy
1.30	Křivka pro topné okruhy s radiátory
2.0 - 3.0	Křivka pro topné okruhy s konvektory
3.0 - 10.0	Speciální křivka pro teplovzdušné vytápění s vysokou provozní teplotou



CHYBOVÁ HLÁŠENÍ



Výstup do topného okruhu MIX-1

Příklad chybového hlášení od sondy teploty na výstupu do topného okruhu MIX-1

Kód chyb 10 - 20 s indexem 0 nebo 1 (zkrat nebo přerušení)



Kotel - tepelné zařízení

Příklad chybového hlášení od kotle

Kód chyb 30 - 40 s indexem 2 - 5

Regulace je vybavena rozsáhlou autodetekční funkcí. Signalizace chyb má vždy prioritu oproti ostatním údajům. Objevuje se v základním zobrazení regulace.

V případě signalizace chyb je třeba vždy upozornit servisního technika!



Okruh TUV

Příklad chybového hlášení logiky ovládání (není dosažen nastavený set point - funkce regulace)

Kód chyb 50 - 60 s indexem 2 - 4



BUS DAT

Příklad chybového hlášení bus dat (chyba adresy bus dat)

Kód chyb 70 s indexem 0 nebo 1

REŽIM TEST EMISÍ



Po stisknutí příslušného tlačítka uvedete kotel do režimu měření emisí (kominík). Kotel se automaticky nastaví na maximální teplotu topného okruhu a okruhu TUV. Doba trvání režimu měření emisí je 20 minut.

Při režimu měření emisí bude teplota okruhu TUV nastavena na maximální teplotu. Pokud nastavíte příliš vysokou teplotu hrozí nebezpečí popálení!

Aktuální teplota v kotli

Čas do konce režimu měření emisí (kominík)



Opětovným stisknutím tlačítka předčasně ukončíte režim měření emisí

MANUÁLNÍ FUNKCE (nastavení výstupní teploty z kotle do topného okruhu)



Pokud bude tlačítko stlačeno po dobu delší než je 5 vteřin, regulátor se nastaví do manuálního režimu. Teplota kotle bude nastavena pomocí otočného tlačítka. Všechna čerpadla budou aktivována. Směšovací ventily nebudou elektricky aktivovány. Je možné je však nastavit manuálně, v případě potřeby.

Návrat zpět na dříve zvolený režim se provede novým stisknutím tlačítka



SOLÁRNÍ OKRUH

Příklad použití regulátoru THETA - 2x kotel, 2x směšovaný topný okruh, 1x příprava TUV včetně solárního okruhu

Princip zapojení regulátoru THETA pro řízení:

- 2 kotlů VICTRIX Superior 32 X 2 ErP
- 2 směšovaných topných okruhů
- 1 okruhu TUV včetně
- 1 okruhu SOLAR (včetně případného měření energie)

Fialová

Teplotní čidla, komunikace s kotli po sběrnici BUS, napájení silových prvků



Volitené - doplnění o průtokoměr s impulsním výstupem a čidlo zpátečky okruhu SOLAR



Červeně - napájení 230 VAC. Uvedený popis svorek odpovídá níže uvedené parametrizaci a schématu.



Â

POZOR

Červená pole X3 a X4 nejsou pod napětím 230V, dokud nepřivedeme přívodní fáze (L1) na svorky 6 a 12.

Toho je využíváno pro možnost odděleného jištění jednotlivých částí elektrické instalace (každé pole svůj jistič => X2, X3, X4)

Svorky nízkého napětí 230 Vac/50 Hz červená pole X2, X3, X4

- 1 Výstup relé (pro zdroj tepla stupeň 1)
- 2 Vstup relé (pro zdroj tepla stupeň 1)
- 3 Cirkulační čerpadlo TUV
- 4 Nevyužito
- 5 Nabíjecí čerpadlo okruhu TUV
- 6 L1 230V/50Hz (napájení svorkového pole X3)
- 7 Směšovací ventil okruhu MIX-1 otevírá
- 8 Směšovací ventil okruhu MIX-1 zavírá
- 9 Čerpadlo směšovaného okruhu MIX-1
- 10 Variabilní výstup relé 1 čerpadlo sol.okruhu
- 11 Variabilní výstup relé 2
- 12 L1 230V/50 Hz (napájení svorkového pole X4)
- 13 Směšovací ventil okruhu MIX-2 otevírá
- 14 Směšovací ventil okruhu MIX-2 zavírá
- 15 Čerpadlo směšovaného okruhu MIX-2
- 16 N.C. (neosazeno)
- 17 Výstup relé (pro zdroj tepla stupeň 2)
- 18 Vstup relé (pro zdroj tepla stupeň 2)
- 19 Provozní hodiny počítadlo hořáku stupeň 2
- 20 Provozní hodiny počítadlo hořáku stupeň 1
- 21 N (napájení regulátoru THETA 230V/50Hz)
- 22 L1 (napájení regulátoru THETA 230V/50Hz)

Svorky malého napětí modré pole X1

- 23 GND společné (uzemnění pro všechna čidla)
- 24 Zapojení BUS A (termostaty; další THETA)
- 25 Zapojení BUS B (termostaty; další THETA)
- 26 Venkovní čidlo 3.024511 AF
- 27 Čidlo zdroje tepla/kotle *
- 28 Čidlo teploty TUV (nepřímotopný zásobník)
- 29 Čidlo teploty směšovaného okruhu MIX-1
- 30 Čidlo teploty zpátečky sol.okruhu (volitelně)
- 31 Variabilní vstup 2 čidlo anuloidu
- 32 Variabilní vstup 3
- 33 Čidlo teploty směšovaného okruhu MIX-2
- 34 Čidlo solárního panelu (PT1000) **
- 35 Čidlo solární nádrže **
- 36 Vstup impulsů (volitelně)
- 37 Zapojení BUS A (kaskáda kotlů)
- 38 Zapojení BUS B (kaskáda kotlů)

Přiřazení BUS adresy

V případě, že bude použit pouze jeden regulátor THETA, bude mu vždy přiřazena adresa BUS 10. Při zapojení více regulátorů THETA najednou musí mít regulátor, zapojený přímo do kotle, BUS adresu 10. Ostatním regulátorům THETA budou přiřazeny adresy s číslováním 20/30/40/50 (nastavení se provádí v servisním menu BUS).

* V případě instalace kotlů Immergas svorku 27 nepoužívat, informace o teplotách jsou z kotlů získávány po BUSu.

** Pro správnou funkci solárního okruhu musí být použita čidla KVLF (34) a KSPF (35)

Požadované nastavení - Menu HYDRAULIKA

Parametr	Popis	Nastavení	Popis
02	Výstup čerpadla ohřevu TUV	1	Nabíjecí čerpadlo TUV
03	Výstup směšovacího okruhu MIX-1	3	Ekvitermně řízený okruh
04	Výstup směšovacího okruhu MIX-2	3	Ekvitermně řízený okruh
05	Výstup čerpadla přímého okruhu NEMIX	4	Čerpadlo cirkulace TUV
06	Variabilní výstup 1	15	Čerpadlo solárního okruhu
07	Variabilní výstup 2	VYP	Nevyužito
08	Variabilní vstup 1	14	Čidlo zpátečky ze solárního okruhu
09	Variabilní vstup 2	13	Čidlo za HVDT (anuloidem)
10	Variabilní vstup 3	VYP	Nevyužito
11	Nepřímé zvýšení zpátečky přes směš.ventil	VYP	Nevyužito

MENU HYDRAULIKA

Nastavení parametrů v menu odpovídá výše uvedenému schématu zapojení (strana 70) a popisu svorek (strana 71)

Dostupná parametrizace menu SOLAR

Parametr	Popis	Nastavení z výroby	Pole regulace / parametry
01	Spínací diference	10 K	(<i>Parametr 2</i> plus 3 K) 30 K Rozdíl mezi teplotou kolektoru a zásobníku pro sepnutí čerpadla. Nastavení musí být alespoň o 3 K vyšší, než je nastavení <i>Parametru 2</i>
02	Vypínací diference	5 K	2 K … (<i>Parametr 1</i> mínus 3 K) Rozdíl mezi teplotou kolektoru a zásobníku pro vypnutí čerpadla. Nastavení musí být alespoň o 3 K nižší, než je nastavení <i>Parametru 1</i>
03	Minimální čas provozu čerpadla solárního okruhu	3 min.	0 60 min. Čerpadlo bude aktivní minimálně po nastavený interval, bez ohledu na případné dosažení nastavené vypínací diference.
04	Maximální limitní teplota solárního panelu	120 °C	70 250 °C Parametr pro ochranu solárních kolektorů - při překročení nastavené teploty bude zapnuto čerpadlo solárního okruhu. Po ochlazení o 5 K pod nastavenou mez pokračuje provoz dle nastavení.
Dostupná parametrizace menu SOLAR ... pokračování

Parametr	Popis	Nastavení z výroby	Pole regulace / parametry
05	Maximální limitní teplota solárního zásobníku	75 °C	20 … 110 °C Při překročení nastavené teploty se vždy vypne čerpadlo solárního kolektoru (<i>Par 4</i> deaktivován!). Opětovná aktivace čerpadla nastane při poklesu o 10 K vůči nastavené hodnotě. Vždy zohledněte umístění čidla zásobníku (teplota vody v zásobníku nad úrovní čidla je vždy vyšší).
06	Typ provozního režimu	2	 Prioritní režim solárního okruhu Během nabíjení solárem není požadavek posílán kotli. Pokud je kotel aktivní, bude vypnut až po dokončení topného cyklu.
			2 Paralelní režim solárního systému Během nabíjení solárem je povolen požadavek na kotel - možný současný provoz zdrojů.
			3 Prioritní nabíjení zásobníku TUV Během nabíjení solárem je blokován požadavek kotli na ohřev TUV.
			4 Prioritní režim akumulační nádrže Během nabíjení solárem je blokován požadavek kotli na ohřev akumulační nádrže.
07	Doba útlumu kotle / zdroje tepla Platí pouze pro prioritní režimy (<i>Par 6 = 1,3,4</i>)	VYP	 VYP Žádná funkce; 0,5 24 h Ochrana proti cyklování soláru s kotlem. Po vypnutí solárního čerpadla (dle <i>Par 2</i>) následuje Doba útlumu (<i>Par 7</i>), teprve poté je uvolněn případný ohřev kotlem.
08	Přepnutí z prioritního do paralelního režimu Platí pouze pro prioritní režimy (<i>Par 6 = 1,3,4</i>)	VYP	 VYP Žádná funkce; 1 30K Funkce se mírně liší dle nastaveného typu priority (<i>Par 6</i>): Prioritní režim solárního okruhu Pokud během nabíjení klesne teplota v zásobníku pod mez {žádaná T_{TUV} - Par 8}, přepne se provoz do paralelního režimu (povolen požadavek na kotel). Prioritní mód se opět aktivuje po zvýšení teploty v zásobníku nad mez, která je vypočtena ze žádané teploty TUV a spínací diference pro TUV (viz menu TUV). Prioritní nabíjení zásobníku TUV Pokud během nabíjení klesne teplota TUV v zásobníku pod mez {žádaná T_{TUV} - Par 8}, bude prioritní mód deaktivován až do opětovného dosažení žádané teploty TUV. Příklad: Žádaná teplota TUV = 60 °C, <i>Parametr 8</i> = 10 K, kotel bude uvolněn při ochlazení na teplotu 60 °C - 10 K = 50 °C. Aktivace prioritního módu po dosažení žádané teploty TUV. Prioritní nabíjení akumulační nádrže Pokud během nabíjení klesne teplota v akum.nádrži pod mez {<i>i zádaná T_{TUV}</i> + <i>navýšení nádrže</i>) - <i>Par 8</i>}, bude prioritní mód deaktivován až do opětovného

Dostupná parametrizace menu SOLAR ... pokračování

Parametr	Popis	Nastavení z výroby	Pole regulace / parametry
09	Tepelná bilance	VYP	VYP Bez funkce
	Výpočet předané tepelné energie (musí být nastaveny i <i>Parametry 11, 12</i> a <i>13</i>) $W = (V/60) * r_w * c_w * \Delta T$ $W = energie [kW]; V = objemový průtok [l/h];r_w= hustota teplonosného média [kg/l];c_w = měrná tepelná kapacita [kJ/kg.K];\Delta T=rozdíl teplot výstup/zpátečka z kolektoru[K]$		 Tepelná bilance dle zadaného průtoku Pro výpočet je použit průtok solárního teplonosného média, který je nastaven technikem jako konstanta (pro instalace bez reálného měření aktuálního průtoku) Tepelná bilance dle reálného průtoku Pro výpočet je použita hodnota aktuálního průtoku okruhem, která je měřena pomocí vhodného průtokoměru s impulsním výstupem (výstup měřidla zapojený na svorky č.23 a 36 regulátoru THETA; frekvence max. 10 kHz, U = 5 Vdc).
10	RESET tepelné bilance	SET	Stlačením otočného voliče dojde k vynulování naměřené tepelné bilance.
11	Průtok solárním okruhem	0,0	0,0 30 [l/min] nebo [l/impuls]
	Musí být aktivní tepelná bilance - <i>Parametr</i> 9		 Fyzikální rozměr parametru se liší dle nastavení <i>Parametru 9</i>): Tepelná bilance dle zadaného průtoku Při nastavení <i>Par 9</i> na hodnotu 1 se průtok zadává jako konstanta (litry/minutu). Průtok nesmí být nastaven na 0, bez zadání výpočet nefunguje (násobení nulou nepřípustné). Tepelná bilance dle reálného průtoku Při nastavení <i>Par 9</i> na hodnotu 2 se zadává impulsní číslo použitého měřidla (litry/impuls)
12	Hustota kapaliny	1,05 kg/l	0,8 … 1,2 kg/l
	Musí být aktivní tepelná bilance - Parametr 9		Zadejte hustotu teplonosného média v solárním okruhu
13	Tepelná kapacita kapaliny	3,6 KJ/kg.K	2,0 5,0 KJ/kg.K
	Musí být aktivní tepelná bilance - Parametr 9		Zadejte měrnou tepelnou kapacitu teplonosného média v solárním okruhu
14	Definitivní vypínací teplota	150 °C	 VYP Bez funkce; 90 210 °C Funkce k zabránění odlučování plynů z teplonosného média solárního okruhu. Tento parametr nuceně vypíná čerpadlo solárního okruhu při dosažení nastavené teploty. (opak <i>Parametru 4</i>, který zajišťuje nucené zapnutí čerpadla) Je možné použít jen tam, kde to umožňuje výrobce kolektoru.

THETA WEBCONTROL 3.024244

Popis zařízení

WebControl je ve své podstatě komunikační interface, který zajišťuje převod interní komunikační sběrnice regulátoru THETA na ethernetové rozhraní. Zapojení přístroje Web-Control do vnitřní sítě (LAN) umožňuje přistupovat na regulátor THETA přes webový prohlížeč. Tak lze nastavovat a prohlížet veškeré uživatelské a případně i servisní parametry regulátoru THETA vzdáleně přes PC.

WebControl je rovněž možné zaregistrovat na portálu výrobce (zdarma), což umožňuje zasílání poruchových hlášení regulátoru THETA na servisní e-mail. Rozhraní portálu je však dostupné pouze v německém a anglickém jazyce a servisní hlášení jsou posílána pouze v jazyce německém. Protože je však pro vzdálenou obsluhu primárně důležité dozvědět se o poruše včas, lze této služby využít, na základě e-mailu provést standardní připojení přímo na IP adresu WebControlu a nahlédnout poruchu standardně v českém jazyce v menu Alarmy.

Kompatibilita s regulátory THETA

WebControl je plně kompatibilní s regulátory THETA s firmware 3.0. K regulátorům se starším firmware (2.1; 2.3) nelze WebControl připojit.

Předpoklady pro řádnou funkci

Připojení:

- síťové napájení přístroje WebControl (230VAC)
- připojení do komunikační sítě (LAN, případně směrování portů pro WAN)
- dvoužilové připojení na sběrnici regulátoru THETA

Nastavení komunikace:

- v rámci LAN přidělená IP adresa, znalost masky a brány sítě
- konektivita a přidělená statická IP adresa pro obsluhu v rámci Internetu

Obsluha:

- PC s OS Windows XP a vyšším
- libovolný internetový prohlížeč s nainstalovaným softwarem JAVA verze 1.6 a vyšší (Javu poskytuje společnost Oracle; viz www.oracle.com nebo www.java.com)



Napájení

WebControl vyžaduje síťové napájení 230 VAC ±10 %, 50/60 Hz.

Napájecí vodiče připojte na svorky označené "230 V", které naleznete v levé spodní části přístroje. Fázový vodič připojte do levé svorky (jištěno pojistkou T1000mA), pracovní nulu do pravé svorky při čelním pohledu. Viz obrázek níže.

Komunikace BUS

Komunikační vodiče připojte na svorky označené písmeny "A" a "B", které naleznete v pravé spodní části přístroje. Svorka "A" odpovídá svorce č. 24 (BUS A) regulátoru THETA, svorka "B" odpovídá svorce č. 25 (BUS B). Doporučujeme použít stíněný sdělovací kabel (například *J*-*Y*(*St*) *Y* 2×0.6). Viz obrázek níže.

Komunikace Ethernet

Pro připojení použijte přiložený ethernetový patch kabel, případně použijte jiný standardní ethernetový kabel v přímém zapojení. Nikdy nepoužívejte křížený kabel! Standardizovaný konektor RJ45 je v pravé spodní části přístroje. Viz obrázek níže.



Komunikace s WebControl

Pro řádnou funkci v rámci PC sítě musí být pro WebControl vyhrazena statická IP adresa. Dále musí být známa konfigurace sítě, tedy tzv. maska a výchozí brána sítě. Tyto tři údaje je nutné nastavit, jinak nebude WebControl viditelný v síti.

IP adresa a konfigurace sítě

Pro správnou funkci je nutné znát následující údaje: IP adresu, Masku sítě, Výchozí bránu

Nastavení je vhodné provést přes rozhraní regulátoru THETA.

Po fyzickém propojení přístroje WebControl s regulátorem THETA a připojení k napájení vstupte do programovací úrovně regulátoru (úroveň konfiguračních menu, viz návod k použití regulátoru THETA). Nalistujte menu *WEBCONTROL* a postupně zadejte údaje, poskytnuté správcem sítě, tedy IP adresu (*IP*), masku sítě (*SUB*) a výchozí bránu (*GRTE*).

Ověření komunikace - přihlášení do WebControl

Po zadání údajů spusťte v PC (připojeném do stejné sítě) internetový prohlížeč a do adresního řádku prohlížeče napište nastavenou IP adresu. Pokud jste nastavili správně všechny síťové údaje,

zobrazí se na monitoru následující přihlašovací formulář:

Nyní se můžete přihlásit. Vyplňte uživatelské jméno (první políčko) a heslo (druhé políčko).

<u>n</u>	<u> </u>	Uživatelské jméno: Heslo:	EBV EBV
R			

Uživatelské jméno a heslo je samozřejmě možné později změnit - buď zadáním přes rozhraní regulátoru THETA, nebo přímo přes webový formulář, vygenerovaný ve Web-Control.

Pokud se přihlášení zdařilo, zobrazí prohlížeč úvodní obrazovku WebControl:



Webové rohraní

Po úspěšném přihlášení do webového rozhraní se lze volně pohybovat mezi jednotlivými nastaveními regulátoru THETA. Nejprve je však nutné vybrat konkrétní regulátor - kliknutím na číslo v levé horní části vyberte konkrétní regulátor (ty jsou číslovány od 1 do 5, přičemž číslo 1 odpovídá BUS adrese 10, číslo 2 adrese 20 atd.)

Po výběru konkrétního regulátoru se objeví seznam aktuálně přístupných menu pro parametrizaci, respektive jsou zobrazeny i symboly, odpovídající fyzickým tlačítkům na regulátoru (tlačítka slouží pro nastavení základních parametrů). Vpravo nahoře je možné změnit jazykové rozhraní regulátoru, případně se odhlásit. Viz obrázek:

		DE IGB IFR IT INLIES PT HUICZ PLIRO RUITR SEINO BG Logout
N 233BVVC- T3.0 NEMIX MIX-1 RS MIX-2	1 > N 2338WC-T3.0	
- <u> -</u>		
CAS. PROGRAM	10	
SYSTEM SYST	0	
TUV TUV	0	
NEMIX OKRUH NEMIX	0	
MIX. OKRUH-1 MIX-1	0	
WEBCONTROL	0	
CAS-DATUM	0	

Podrobnější informace naleznete v návodu na WEBCONTROL.

Interface pro zapojení kotlů VICTRIX Superior 32 X 2 ErP do kaskády 3.020355

Interface 3.020355 slouží k převodu komunikačního protokolu IMG BUS do komunikačního protokolu používaného regulátorem kaskády a zón THETA. Je určen pro zapojení s plynovými kondenzačními kotli Immergas VICTRIX Superior 32 X 2 ErP a regulátoru THETA (včetně souvisejícího příslušenství). Každý kotel v kaskádě musí mít svůj vlastní interface 3.020355, který bude určovat adresu kotle. Maximální počet kotlů v kaskádě je 8 (dáno počtem dostupných adres).

Detail připojení



Z kotlů VICTRIX Superior 32 X 2 ErP odstraňte klemu ze svorek 40 a 41, a nastavte do režimu ZIMA.

Každému kotli přiřaďte unikátní BUS adresu pomocí dipových přepínačů dle obrázků 1A v případě kaskády složené pouze z kotlů VICTRIX Superior 32 X 2 ErP, nebo dle obrázku 1B v případě společné instalace v kaskádě s kotli VICTRIX PRO ErP.

Adresace











U

