

DOMINUS

vzdálené ovládání kotlů Immergas řady SUPERIOR 2021



OBCHODNÍ PREZENTACE



DOMINUS

Vzdálené ovládání kotle


IMMERGAS



Wi-Fi modul

Instalace ke kotli

Připojení k domácí Wi-Fi síti



Google Play

App Store


Aplikace pro mobilní telefon / tablet

Volně ke stažení pro iOS a Android



DOMINUS

Instalace ke kotlům řady SUPERIOR 2021



Připojení ke kotli řady SUPERIOR 2021

- Wi-Fi modul DOMINUS lze namontovat do určeného místa ve spodním krytu kotle SUPERIOR 2021
- Napájení je zajištěno přímo z kotle



DOMINUS

Vzdálené ovládání

Kotel řady SUPERIOR 2021

+

Bezdrátová zónová centrála s bezdrátovou sondou
(nahrazuje bezdrátovou modulační řídicí jednotku)

+

Wifi modul DOMINUS

=

Úplná vzdálená správa vytápění i ohřevu TUV



Wi-Fi modul DOMINUS
3.026273

Bezdrátová zónová centrála



Bezdrátová sonda



3.030908
(centrála + 1x sonda)



DOMINUS

Vzdálené ovládání

Kotel řady SUPERIOR 2021

+

Hydraulický zónový rozdělovač DIM ErP

+

Bezdrátová zónová centrála s bezdrátovou sondou
pro každý topný okruh (max celkem 3)


+

Wifi modul DOMINUS

=

Úplná vzdálená správa
topných okruhů (každý nezávisle)
i ohřevu TUV

IMMERGAS



DIM ErP

Bezdrátová zónová centrála



3.030908
(centrála + 1x sonda)



Bezdrátové sondy



3.030906
(1x sonda)



3.030906
(1x sonda)



Wi-Fi modul DOMINUS
3.026273



DOMINUS

Aplikace




Jednoduchá instalace

Čeština (pro kotle Superior 2021 v přípravě)

Snadné nastavení Wi-Fi modulu pomocí průvodce v aplikaci

Není potřeba „pevná“ IP adresa



DOMINUS

Aplikace – hlavní zobrazení

Aplikace

IMMERGAS

Připojeno

Mode OFF

Zone 1: 21.0 °C, Room set point: 20.0 °C

Zone 2: 20.8 °C, Room set point: 5.0 °C

DHW: 46 °C, Set: 55 °C

Provozní režim kotle

Výběr zóny

TUV

Zóny

Displej kotle SUPERIOR 2021

Provozní režim kotle

TUV

1 21.0° 2 21.0°

55°C Boost

62°C

20°C

Uterý 05/04/2022 - 08:18


TUV probíhá



DOMINUS

Aplikace – informace o Zóně 1

Aplikace



Displej kotle SUPERIOR 2021

Zona 1 - Informace	
Teplota prostředí	21.0 °C
Nastavení t. prostředí	20.0 °C
Provozní stav	A-KOMFO
Stav prost. termostatu	Sepnutý
Nastavená teplota topení	0 °C
Zarizení	[...]



DOMINUS

Aplikace – parametry Zóny 1

Aplikace

Časový program

Nastavení Zóny 1

Set Comfort Heat	20.0 °C
Set Eco Heat	16.0 °C
Set temperature in manual	30.0 °C
Set Flow	78 °C
Offset Flow	0 °C
Zone mode	Auto

Displej kotle SUPERIOR 2021

Zona 1 - Nastaveni

Rezim provozu Auto

Nastaveni AUTO - komfort 20.0 °C

Nastaveni AUTO - utlum 16.0 °C

Zona 1 - Regulace

OFFSET klimaticke krivky 0 °C


Nastaveni max teploty 78 °C



DOMINUS


Aplikace – časový program Zóny 1

Aplikace



Nastavení kalendářů

Displej kotle SUPERIOR 2021




Přiřazení kalendáře ke konkrétnímu dnu



DOMINUS

Aplikace – nastavení kalendáře (časový program)

Aplikace



Displej kotle SUPERIOR 2021



Nastavení časových úseků





IMMERGAS

