


VICTRIX Superior 32 kW / VICTRIX Superior 32 kW X

čerpadlo GRUNDFOS UPRO 15-70 AO HB



- A = Výtlačná výška oběhového čerpadla při rychlosti č. 3 (s uzavřeným by-passem kotle; šroub by-passu utažen).
B = Výtlačná výška oběhového čerpadla při rychlosti č. 2 (s uzavřeným by-passem kotle; šroub by-passu utažen).
C = Výtlačná výška oběhového čerpadla při rychlosti č. 1 (s uzavřeným by-passem kotle; šroub by-passu utažen).
D = Výtlačná výška oběhového čerpadla při rychlosti č. 3 (šroub by-passu utažen o 1,5 otáčky z otevřené polohy).
E = Výtlačná výška oběhového čerpadla při rychlosti č. 2 (šroub by-passu utažen o 1,5 otáčky z otevřené polohy).
F = Výtlačná výška oběhového čerpadla při rychlosti č. 1 (šroub by-passu utažen o 1,5 otáčky z otevřené polohy).