

USER'S MANUAL

Návod k montáži a použití

Instalatér

Uživatel

Servis

CZ

1.044623CZE



 **IMMERGAS**

MAGIS PRO 4-6-9 V2



OBSAH

Vážený zákazník,	4
Všeobecná upozornění	5
Používané bezpečnostní symboly	6
Osobní ochranné prostředky	6
1 Instalace vnitřní jednotky	7
1.1 Popis výrobku	7
1.2 Upozornění k instalaci	7
1.3 Hlavní rozměry vnitřní jednotky	11
1.4 Minimální instalační vzdálenosti	12
1.5 Ochrana proti zamrznutí	13
1.6 Skupina připojení vnitřní jednotky	14
1.7 Hydraulické připojení	15
1.8 Připojení chladicího potrubí	16
1.9 Elektrické připojení	16
1.10 Prostorové chronotermostaty (volitelné příslušenství)	20
1.11 Sondy okolní teploty a vlhkosti MODBUS (volitelné příslušenství)	21
1.12 Dálkový panel zóny (volitelné příslušenství)	22
1.13 Dominus (volitelné příslušenství)	23
1.14 Měřič vlhkosti ON/OFF (volitelné příslušenství)	23
1.15 Venkovní sonda (volitelné příslušenství)	24
1.16 Nastavení tepelné regulace	25
1.17 Plnění zařízení	26
1.18 Provozní limity	27
1.19 Uvedení vnitřní jednotky do provozu (zapálení)	28
1.20 Oběhové čerpadlo UPM3	29
1.21 Oběhové čerpadlo UPM4	30
1.22 Volitelné sady	31
1.23 Hlavní součásti	32
2 Návod k použití a údržbě	33
2.1 Všeobecná upozornění	33
2.2 Čištění a údržba	34
2.3 Ovládací panel	35
2.4 Použití systému	36
2.5 Signalizace poruch a anomálií	39
2.6 Menu Parametry a informace	47
2.7 Vypnutí vnitřní jednotky	51
2.8 Obnovení tlaku v topném systému	51
2.9 Vypuštění kotle	52
2.10 Ochrana proti zamrznutí	52
2.11 Dlouhodobá nečinnost	52
2.12 Čištění pláště kotle	52
2.13 Definitivní deaktivace	52
2.14 Použití dálkového panelu zóny (volitelné příslušenství)	52
3 Pokyny pro údržbu a počáteční kontrolu	53
3.1 Všeobecná upozornění	53
3.2 Počáteční kontrola	54
3.3 Roční kontrola a údržba kotle	54
3.4 Údržba baterií	55
3.5 Hydraulické schéma	56
3.6 Elektrické schéma	57
3.7 Filtr systému	65

3.8	Případné poruchy a jejich příčiny	65
3.9	Programování elektronické desky.....	66
3.10	Nastavení parametrů před zapnutím	77
3.11	Funkce chránící před zablokováním čerpadla	77
3.12	Funkce proti zablokování trojcestného ventilu	77
3.13	Funkce proti zamrznutí	77
3.14	Fotovoltaická funkce.....	77
3.15	Funkce zakázání venkovní jednotky.....	77
3.16	Řízení přepínacích ventilů (léto / zima).....	77
3.17	Funkce ochrany proti bakterii Legionella (pokud je připojena jednotka kotle).....	78
3.18	Funkce automatického odvětrání	78
3.19	Funkce přehřívání.....	78
3.20	Funkce vytápění podlahy.	79
3.21	Funkce odvlhčení	80
3.22	Funkce testovacího režimu venkovní jednotky	80
3.23	Funkce Spustit čerpadlo venkovní jednotky	80
3.24	Funkce pufru při přehřívání	80
3.25	Funkce nočního režimu	80
3.26	Funkce korekce žádané hodnoty systému.....	80
3.27	Funkce voliče vytápění/chlazení	81
3.28	Funkce recirkulace užitkového okruhu	81
3.29	Demontáž pláště	82
4	Technické údaje	85
4.1	Tabulka technických údajů.....	85
4.2	Energetický štítek Magis Pro 4 V2 (v souladu s Nařízením 811/2013)	87
4.3	Energetický štítek Magis PRO 6 V2 (v souladu s nařízením 811/2013)	89
4.4	Energetický štítek Magis PRO 9 V2 (v souladu s nařízením 811/2013)	91
4.5	Energetický štítek Magis PRO 4 V2 ve spojení se Super Trio Top (v souladu s nařízením 811/2013)	93
4.6	Energetický štítek Magis PRO 6 V2 ve spojení se Super Trio Top (v souladu s nařízením 811/2013)	95
4.7	Energetický štítek Magis PRO 9 V2 ve spojení se Super Trio Top (v souladu s nařízením 811/2013)	97
4.8	Parametry pro vyplňování informačního listu sestavy.....	99

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku společnosti Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí. Jako zákazník společnosti Immergas se můžete za všech okolností spolehnout na autorizované středisko technické pomoci, které je vždy dokonale připraveno zaručit vám stálý výkon vašeho zařízení. Pečlivě si přečtěte následující stránky: můžete v nich najít užitečné rady ke správnému používání přístroje, jejichž dodržování Vám zajistí ještě větší spokojenost s výrobkem Immergas.

V případě potřeby zásahu a běžné údržby se obraťte na autorizovaná technická asistenční střediska: mají originální komponenty a mohou se pochlubit specifickou přípravou prováděnou přímo výrobcem.

Topné systémy musí být podrobeny pravidelné údržbě a plánované kontrole energetické účinnosti v souladu s platnými národními, regionálními nebo místními předpisy.

Společnost **IMMERGASS.p.A.**, se sídlem via Cisa Ligure 95 42041 Brescello (RE), prohlašuje, že její procesy projektování, výroby a po-prodejního servisu jsou v souladu s požadavky normy **UNI EN ISO 9001:2015**.

Pro podrobnější informace o značce CE na výrobku zašlete výrobcí žádost o zaslání kopie Prohlášení o shodě a uveďte v ní model zařízení a jazyk země.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za tiskové chyby nebo chyby v přepisu a vyhrazuje si právo na provádění změn ve své technické a obchodní dokumentaci bez předchozího upozornění.



VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Tento návod obsahuje důležité informace určené:

instalatérovi (část 1);

uživateli (část 2);

servisnímu technikovi (část 3).

Pro pokyny týkající se venkovní kondenzační jednotky AUDAX PRO V2 viz příslušný návod k obsluze;

- Uživatel je povinen si pečlivě přečíst pokyny uvedené v části pro něj vyhrazené (část 2).
- Uživatel je povinen omezit zásahy do zařízení výhradně na takové, které jsou povoleny v příslušné části.
- **Jakákoli operace prováděná na tepelném čerpadle (například nastavení, kontrola, instalace a první uvedení do provozu) musí být prováděna pouze pověřeným personálem a/nebo držitelem technické nebo odborné kvalifikace, která jej opravňuje k provádění dané činnosti, a který se zúčastnil výcvikového kurzu uznaného příslušnými orgány. Jedná se zejména o pracovníky specializované na systémy vytápění a klimatizace a kvalifikované elektrikáře, kteří, díky své odborné přípravě a svým dovednostem a zkušenostem, jsou odborníky na instalaci a správnou údržbu topných, chladičů a klimatizačních systémů.**
- O instalaci zařízení je třeba požádat oprávněný a odborně kvalifikovaný personál.
- Návod k použití je nedílnou a důležitou součástí výrobku a musí být předán uživateli i v případě jeho dalšího prodeje.
- Návod je třeba pozorně pročíst a pečlivě uschovat, protože všechna upozornění obsahují důležité informace pro Vaši bezpečnost ve fázi instalace i používání a údržby.
- Zařízení musí být projektováno kvalifikovanými odborníky v souladu s platnými předpisy a v rozměrových limitech stanovených zákonem. Instalace a údržba musí být provedena v souladu s platnými předpisy, podle pokynů výrobce, a to kvalifikovaným servisním technikem s patřičnou autorizací, osvědčením a oprávněním s odbornou kvalifikací, což znamená, že musí jít o osoby se zvláštními odbornými znalostmi v oblasti zařízení, jak je stanoveno zákonem.
- Nesprávná instalace nebo montáž zařízení a/nebo součástí, příslušenství, sad a zařízení Immergas může vést k nepředvídatelným problémům, pokud jde o osoby, zvířata, věci. Pečlivě si přečtěte pokyny provázející výrobek pro jeho správnou instalaci.
- Tento návod obsahuje technické informace vztahující se k instalaci produktů Immergas. Z hlediska dalších informací, vztahujících se na instalaci produktů (zjednodušeně: bezpečnost na pracovišti, ochrana životního prostředí, prevence úrazů na pracovišti), je nezbytné respektovat předpisy platných norem a předepsané pracovní postupy.
- Všechny výrobky společnosti Immergas jsou chráněny vhodným přepravním obalem.
- Materiál musí být uskladňován v suchu a chráněn před povětrnostními vlivy.
- Neúplné produkty se nesmí instalovat.
- Údržbu musí provádět autorizovaný technický personál, například autorizované středisko technické pomoci, které v tomto ohledu představuje záruku kvalifikace a profesionality.
- Zařízení se smí používat pouze k účelu, ke kterému bylo výslovně určeno. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a potenciálně nebezpečné.
- Na chyby v instalaci, provozu nebo údržbě, které jsou způsobeny nedodržením platných technických zákonů, norem a předpisů uvedených v tomto návodu (nebo poskytnutých výrobcem), se v žádném případě nevztahuje smluvní ani mimosmluvní odpovědnost výrobce za případné škody, a příslušná záruka na kotel zaniká.
- V případě anomálie, poruchy nebo nedokonalého provozu musí být spotřebič deaktivován a musí být zavolána kvalifikovaná společnost (například autorizované středisko technické asistence, která má specifickou technickou přípravu a originální náhradní díly). Zabraňte tedy jakémukoli zásahu nebo pokusu o opravu.

POUŽÍVANÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY



OBEČNÉ NEBEZPEČÍ

Přísně dodržujte všechny pokyny uvedené vedle piktogramu. Nedodržení pokynů může způsobit rizikové situace s možnými vážnými následky na zdraví obsluhy či uživatele a/nebo vážné škody na majetku.



NEBEZPEČNÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

Přísně dodržujte všechny pokyny uvedené vedle piktogramu. Symbol označuje elektrické komponenty zařízení nebo v tomto návodu označuje kroky, které mohou způsobovat rizika úrazu elektrickým proudem.



VAROVÁNÍ PRO INSTALAČNÍHO TECHNIKA

Před instalací výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití.



MATERIÁLY SNÍZKOU HOŘLAVOSTÍ

Symbol označuje, že zařízení obsahuje materiál s nízkou hořlavostí.



UPOZORNĚNÍ

Přísně dodržujte všechny pokyny uvedené vedle piktogramu. Nedodržení pokynů může způsobit rizikové situace s možnou újmou na zdraví obsluhy či uživatele a/nebo lehké škody na majetku.



POZOR

Před provedením jakékoliv operace se seznámte s pokyny k použití zařízení a pečlivě je dodržujte. Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek funkční poruchy zařízení.



INFORMACE

Označuje užitečná doporučení nebo doplňující informace.



UZEMNĚNÍ

Symbol označuje místo zařízení pro připojení k uzemnění.



LIKVIDACE ODPADU

Uživatel je povinen nevyhazovat zařízení na konci jeho životnosti jako komunální odpad, ale předat jej do příslušných sběrných středisek.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY



OCHRANNÉ RUKAVICE



OCHRANA OČÍ



OCHRANNÁ OBUV

1 INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY

1.1 POPIS VÝROBKU.

Magis Pro 4-6-9 V2 je tepelné čerpadlo sestávající z:

- vnitřní jednotka Magis Pro (od této chvíle bude tato jednotka označována pouze jako vnitřní jednotka);
- venkovní motokondenzační jednotka Audax Pro 4-6-9 V2 (od této chvíle dále jen venkovní jednotka).

Výrobek Magis Pro V2 je považován za plně funkční, pouze pokud jsou obě jednotky správně napájeny a vzájemně propojeny.

Vnitřní jednotka byla navržena pouze pro nástěnné instalace, pro zimní a letní klimatizaci (a pro produkci teplé užitkové vody pro domácnosti a podobné použití, pokud je připojena jednotka kotle).

Pro normální fungování musí být spojen s následujícími venkovními jednotkami:

- venkovní motokondenzační jednotka Audax Pro 4 V2;
- venkovní motokondenzační jednotka Audax Pro 6 V2;
- venkovní motokondenzační jednotka Audax Pro 9 V2.

Dodržujte veškeré předpisy týkající se bezpečnosti a používání obou zařízení.

1.2 UPOZORNĚNÍ K INSTALACI



Technik, který provádí instalaci a údržbu zařízení, musí povinně používat osobní ochranné prostředky stanovené příslušnými platnými právními předpisy.



Místo instalace kotle a příslušenství Immergas musí mít vhodné vlastnosti (technické a konstrukční), které umožňují (vždy za podmínek bezpečnosti, účinnosti a přístupnosti):


- instalaci (podle technických právních předpisů a technických norem);
- servisní zásahy (včetně plánované, pravidelné, běžné, mimořádné údržby);
- odstranění (až do venkovního prostředí na místo, určené pro nakládku a přepravu přístrojů a komponentů), jakož i jejich případné nahrazení odpovídajícími přístroji a/nebo komponenty.



Zedř musí být hladká, tedy bez výstupků nebo výklenků, které by k němu umožnily přístup zezadu. Není projektován pro instalaci na podstavce nebo podlahu (Obr. 1).



Instalace musí být provedena ve shodě s platnými normami, platným zákonem a s dodržováním místních technických předpisů, obecně je doporučeno využívat osvědčené technické postupy.



OK

1



Zařízení pracuje s chladivem R32.

Chladivo je BEZ ZÁPACHU.



Věnujte zvýšenou pozornost

Před instalací a při jakémkoli druhu činnosti související s chladicím potrubím se přísně řiďte návodem k obsluze venkovní motokondenzační jednotky Audax Pro V2.



Chladivo R32 patří do kategorie chladiv s nízkou hořlavostí: třída A2L podle normy ISO 817.



Zaručuje vysoký výkon se sníženým dopadem na životní prostředí. Nový plyn snižuje potenciální dopad na životní prostředí o jednu třetinu ve srovnání s R410A, méně ovlivňuje globální oteplování (GWP 675).



Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené zařízeními odebranými z jiných systémů, ani za případný nesoulad těchto zařízení.



Pouze odborně kvalifikovaná a autorizovaná firma může provádět instalaci zařízení Immergas.



Zkontrolujte provozní podmínky všech částí, které jsou pro instalaci relevantní porovnáním hodnot uvedených v této příručce.



V případě instalace sady nebo údržby zařízení vždy nejprve vyprázdněte okruh systému, abyste předešli ohrožení elektrické bezpečnosti zařízení (Odst. 2.9).

Vždy odpojte zařízení od napětí a v závislosti na typu zásahu snižte tlak a/nebo jej v obvodech zařízení vynulujte.



Před instalací kotle je vhodné zkontrolovat, zda bylo dodáno vše kompletně a neporušeně. Pokud byste o tom nebyli přesvědčeni, obraťte se okamžitě na dodavatele.

Prvky balení (skoby, hřebíky, umělohmotné sáčky, pěnový polystyrén apod.) nenechávejte dětem, protože pro ně mohou být možným zdrojem nebezpečí.

Pokud je zařízení umístěno mezi nábytkem, musí být dostatek místa pro běžnou údržbu; minimální instalační vzdálenosti jsou uvedeny na Obr. 4.



V blízkosti zařízení se nesmí nacházet žádný hořlavý předmět (papír, látka, plast, polystyren atd.).



Z výše uvedených důvodů se rovněž nedoporučuje umísťovat pod vnitřní jednotku nábytek, bytové doplňky atd.



Je zakázán jakýkoliv zásah do zařízení, který není výslovně uveden v této části příručky.



V libovolné konfiguraci neinstalujte vnitřní jednotku a venkovní jednotku v nadmořských výškách přesahujících 2000 m.

Pokyny pro instalaci



tato vnitřní jednotka může být nainstalována na vnější zdi na částečně chráněném místě.

Pod částečně chráněným místem se rozumí takové místo, kde vnitřní jednotka není vystaven přímým klimatickým vlivům (déšť, sníh, krupobití atd.).



Tento typ instalace je možný v případě, když ji umožňuje platná legislativa země určení kotle. Kotel musí být nainstalován v prostředí, ve kterém teplota nemůže klesnout pod 0 °C.



Neinstalujte na vertikální projekci varných desek.



Neinstalujte v místnostech/prostorech, které jsou součástí společných obytných prostorů budovy, vnitřních schodišť nebo jiných prvků, představujících ústupové cesty (např. mezipatrové odpočívadla, vstupní haly).



Neumisťujte v blízkosti zdrojů tepla.

Vnitřní jednotku lze kombinovat s jinými výrobky Immergas a instalovat do vnější stěny pomocí příslušného zapuštěného rámu Solar Container nebo ve vnitřních aplikacích mimo zeď v Domus Container.



Dávejte pozor, abyste nevytvářeli jiskry tímto způsobem:

- Neodstraňujte pojistky, když je výrobek zapnutý.
 - Pokud je výrobek zapnutý, neodpojujte napájecí zástrčku ze zásuvky.
- Doporučujeme umístit vývod ve zvýšené poloze. Kabely umísťte tak, aby se nekroutily.**



Instalace sady s vestavěným rámem do stěny musí vnitřní jednotce poskytnout stabilní a pevnou oporu.

Sada rámu pro vestavění zajišťuje vhodnou oporu pouze tehdy, je-li namontována podle pokynů uvedených na příslušném ilustračním návodu (a podle správného technického provedení).

Rám pro vestavění vnitřní jednotky není nosný rám a nemůže nahradit zdivo, které bylo odstraněno, je proto zapotřebí zkontrolovat správné umístění vnitřní jednotky uvnitř zdi.

Z bezpečnostních důvodů, aby nedocházelo k eventuelním únikům tepla, je zapotřebí zaizolovat prostor kolem vnitřní jednotky, vestavěné do zdi.



Instalace vnitřní jednotky na stěnu musí poskytnout stabilní a pevnou oporu samotnému zařízení.

Hmoždinky (dodávané sériově s vnitřní jednotkou) jsou určeny výhradně k instalaci vnitřní jednotky na stěnu. Adekvátní oporu mohou zaručit, pouze pokud jsou správně instalovány (podle technických zvyklostí) do stěn z plného nebo poloplného zdiva. V případě stěn z děrovaných cihel nebo bloků, příček s omezenou statikou nebo zdiva jiného, než je výše uvedeno, je nutné nejdříve přistoupit k předběžnému ověření statiky opěrného systému.



Tyto přístroje slouží k ohřevu vody na teplotu nižší, než je bod varu při atmosférickém tlaku.



Musí být tedy připojené k topnému systému odpovídajícímu jejich charakteristikám a výkonu.



Tepelná úprava akumulčního zásobníku Immergas proti bakteriím Legionella (pouze pokud je připojena jednotka kotle a pokud ji lze aktivovat speciální funkcí na přednastavených systémech regulace teploty).



Zásobník TUV musí být instalován v prostředí, kde teplota nemůže klesnout pod 0 °C.



Ochrana proti bakterii Legionella může být aktivována, pokud je nainstalován elektrický odpor TUV (volitelné příslušenství); Programování funkce ochrany proti bakterii Legionella se provádí přímo z ovládacího panelu kotle.

Během této fáze teplota vody uvnitř zásobníku překračuje 60°C s relativním rizikem popálení.

Mějte pod kontrolou tuto úpravu užitkové vody (a informujte uživatele), aby nedošlo k vzniku nepředvídatelných poškození osob, zvířat, věcí.

Je možné popřípadě namontovat termostatický ventil na výstupu teplé užitkové vody, aby se zabránilo opaření.



Zařízení je zkonstruováno tak, aby pracovalo také v režimu chlazení.

Pokud v průběhu léta může produkce chlazené vody narušovat a poškodit systémy vhodné pouze pro vytápění, je nutné přijmout nezbytná opatření, aby nedocházelo k náhodnému vniknutí chlazené vody do topného systému.



Minimální požadovaný obsah vody v systému je 30 litrů, jinak je nutné instalovat inerciální zásobník (volitelně).

Pro správné fungování systému zkontrolujte, zda minimální průtok za provozních podmínek nikdy neklesne pod 500 l/h.




Pokud je cirkulace v každé smyčce vytápění místnosti řízena dálkově ovládanými ventily, je důležité, aby byl zaručen minimální obsah vody (30 litrů), i když jsou všechny ventily zavřené.

Pokud je cirkulace v každé nebo některých smyčkách vytápění místnosti řízena dálkově ovládanými ventily, je důležité, aby byl zaručen minimální průtok, i když jsou všechny ventily zavřené. V systému je nutné mít vždy otevřenou smyčku (by-pass nebo nezasaženou zónu), aby bylo možné provádět některé funkce, jako je například funkce proti zamrznutí.




Nerespektování výše uvedeného povede k osobní zodpovědnosti a ztrátě záruky.

Umístění výrobního štítku



1.3 HLAVNÍ ROZMĚRY VNITŘNÍ JEDNOTKY



3

Výška (mm)		Šířka (mm)	Hloubka (mm)	
760		440	250	
PŘIPOJENÍ				
CHLADÍČÍ LINKA		UŽITKOVÁ VODA	TOPENÍ	
LP	GP	RR	R - M	RU - MU
SAE 1/4"	SAE 5/8"	G 1/2"	G 3/4"	G 3/4"

Vysvětlivky (obr. 3):

- V - Elektrické připojení
- RR - Plnění systému
- RU - Zpátečka ze zásobníku TUV
- MU - Výstup ze zásobníku TUV
- R - Zpátečka z topného systému
- M - Výstup do topného systému
- LP - Chladicí potrubí - stav kapaliny
- GP - Chladicí potrubí - stav plynu


INSTALATÉR

UŽIVATEL

SERVIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

1.4 MINIMÁLNÍ INSTALAČNÍ VZDÁLENOSTI



Vysvětlivky (obr. 4):

- A - 450 mm
- B - 350 mm
- C - 30 mm
- D - 30 mm
- E - 350 mm

4

1.5 OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ

Minimální teplota -5°C

Vnitřní jednotka je standardně vybavena funkcí proti zamrznutí, která aktivuje venkovní jednotku, když teplota vody uvnitř klesne pod 4°C.



Za těchto podmínek je vnitřní jednotka chráněna proti zamrznutí až do okolní teploty -5°C.



V případě, že je vnitřní jednotka instalována na místě, kde teplota klesá pod -5°C, může dojít k jejímu zamrznutí.

Abyste zabránili riziku zamrznutí, řiďte se následujícími pokyny:



Užívání glykolu v nesprávné koncentraci může ohrozit správný provoz zařízení.



Pro dobu trvání a případnou likvidaci nemrznoucí kapaliny postupujte podle pokynů dodavatele.

- chraňte topný okruh před zamrznutím zavedením kvalitní nemrznoucí kapaliny do okruhu, vhodné výslovně pro použití v topných systémech a se zárukou od výrobce, že nedojde k poškození výměníku a dalších součástí vnitřní jednotky. Nemrznoucí směs nesmí být zdraví škodlivá. Je nezbytné dodržovat pokyny výrobce samotné nemrznoucí kapaliny, pokud jde o požadované procento s ohledem na minimální teplotu, při které chcete systém uchovat.
- materiály, ze kterých je topný okruh vnitřní jednotky Immergas proveden, odolávají nemrznoucím kapalinám na bázi etylglykolu a propylglykolu (pokud jsou roztoky připravovány podle pokynů).
- Je třeba připravit vodný roztok s třídou potencionálního znečištění vody 2 (EN 1717: 2002) nebo v souladu s platnými místními předpisy.

Minimální teplota -15°C

Chraňte sifon pro odvod kondenzátu a plnicí potrubí systému před zamrznutím pomocí příslušenství, které lze dodat na vyžádání (sada proti zamrznutí) a které se skládá z elektrického odporu, jeho kabeláže a regulačního termostatu (pečlivě si přečtěte návod k montáži obsažený v balení sady příslušenství).



Za výše uvedených podmínek a po doplnění soupravy proti zamrznutí je zařízení chráněno proti zamrznutí až do teploty -15°C.

Ochrana proti zamrznutí vnitřní jednotky (jak při -5°C, tak při -15°C) je zajištěna, pouze pokud:

- vnitřní jednotka a venkovní jednotka jsou správně vzájemně propojeny a připojeny k napájecím obvodům;
- jednotky jsou neustále napájeny;
- vnitřní jednotka není v režimu „Off“;
- jednotky nejsou v anomálii (Odst. 2.5);
- podstatné součásti jednotek a/nebo sady proti zamrznutí nejsou poškozeny.

Z důvodu účinnosti záruky jsou vyloučeny škody způsobené přerušáním dodávky elektřiny a nedodržením obsahu předchozích stránek.




V případě instalace vnitřní jednotky na místech, kde teplota klesá pod 0°C, je nutná izolace přípojek užitkového okruhu (pokud je připojena jednotka kotle).



Systémy protimrazové ochrany popsané v této kapitole slouží výhradně k ochraně vnitřní jednotky. Přítomnost těchto funkcí a zařízení nevylučuje možnost zamrznutí částí okruhů mimo vnitřní jednotku.

1.6 SKUPINA PŘIPOJENÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY

- Hydraulická připojovací jednotka se standardně dodává spolu s Magis Pro V2. Provedte hydraulické připojení, jak je znázorněno níže, přičemž dbejte na ochranu přívodního a vratného potrubí systému pomocí odpovídajících dodaných izolačních plášťů.
- Nástěnná připojovací jednotka pro obvod R32 se dodává jako volitelná sada, připojte obvod podle pokynů uvedených v návodu k použití venkovní jednotky.



Sada hydraulického připojení zahrnuje (Obr. 5):

- N°1 - Expanzní nastavitelné hmoždinky
- N°2 - Podpěrné háky vnitřní jednotky
- N°1 - Zpětná trubka pro zásobník TUV G 3/4" (RU)
- N°1 - Přívodní trubka pro zásobník TUV G 3/4" (MU)
- N°1 - Trubka pro plnění systému G 1/2" (RR)
- N°1 - Kulový kohout G 1/2" (RR)
- N°1 - Zpětná trubka systému G 3/4" (R)
- N°1 - Přívodní trubka systému G 3/4" (R)
- N°1 - Kulový kohout G 3/4" (M)
- N°2 - Izolační plášť pro systémové trubky (R - M)
- N°4 - Teleskopická tvarovka G 3/4" (RU - MU - R)

Těsnění, šrouby a těsnicí O-kroužky

Nástěnná připojovací sada pro obvod R32 (Volitelné příslušenství) zahrnuje:

- N°1 - Trubka pro chlazení při kapalném stavu SAE 1/4" (LP)
- N°1 - Trubka pro chlazení při plynném stavu SAE 5/8" (GP)


Již namontováno na modulu:

- N°1 - Uzavírací kohout systému s filtrem G 3/4" (R)

1.7 HYDRAULICKÉ PŘIPOJENÍ



Před připojením vnitřní jednotky a za účelem zachování platnosti záruky pečlivě opláchněte topný systém (potrubí, topná tělesa atd.) speciálními mořicími nebo odvápnovacími prostředky, schopnými odstranit všechny zbytky, které by mohly ohrozit správné fungování vnitřní jednotky.



Vysvětlivky (obr. 6):

- V - Elektrické připojení
- RR - Plnění systému
- RU - Zpátečka ze zásobníku TUV
- MU - Výstup ze zásobníku TUV
- R - Zpátečka z topného systému
- M - Výstup do topného systému
- LP - Chladicí potrubí - stav kapaliny
- GP - Chladicí potrubí - stav plynu

Platné technické normy stanovují povinnost úpravy vody otopných a vodovodních systémů, z důvodu ochrany všech součástí topné soustavy a kotle před usazeninami (např. vodní kámen), tvorbou kalů a jinými škodlivými usazeninami.

Hydraulické připojení musí být provedeno úsporně s využitím přípojek na šabloně vnitřní jednotky.



Výrobce neodpovídá za případné škody, způsobené vložením automatických plnicích systémů jiné značky.

Za účelem splnění požadavků stanovených příslušnou normou EN 1717, vztahující se ke znečištění pitné vody, se doporučuje použití sady IMMERGAS se zpětnou klapkou, určenou k instalaci na přívodu studené vody do vnitřní jednotky. Rovněž se doporučuje, aby teplosná kapalina (např. voda + glykol) přiváděná do primárního okruhu vnitřní jednotky (topný a/nebo chladicí okruh) patřila do kategorie 2 definované v normě EN 1717.



Pro prodloužení životnosti a zachování výkonných charakteristik kotle se doporučuje nainstalovat sadu „dávkovače polyfosfátů“ tam, kde vlastnosti vody mohou vést k vytvoření usazenin vápníku.

1.8 PŘIPOJENÍ CHLADICÍHO POTRUBÍ

Pokud jde o připojení chladicího potrubí, je nutné dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k venkovní jednotce. Provedte připojení přímo na přípojky ve vnitřní jednotce nebo použijte sadu zadního výstupu (volitelné příslušenství).

1.9 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Vnitřní jednotka má stupeň ochrany IPX4D, elektrické bezpečnosti je dosaženo pouze tehdy, je-li dokonale připojeno k efektivnímu uzemňovacímu systému, provedenému podle požadavků současných bezpečnostních norem.



Výrobce odmítá jakoukoli zodpovědnost za škody na zdraví či věcech způsobené chybějícím zapojením uzemnění vnitřní jednotky a nedodržením odpovídajících norem CEI.

Připojovací kabely musí respektovat připravenou trasu.

Pro seskupení jednotlivých kabelů (max. 1,5 mm²) ve spodní svorkovnici použijte 3 kabelové spony, které nejsou součástí dodávky. Použijte příslušné kabelové průchodky (d) na levé straně, přičemž dbejte na to, aby každá kabelová průchodka vedla maximálně 2 více-pólové kabely (max. 3 x 1 mm²).

Na obrázku 7 jsou zobrazeny kabely jako indikace v hypotetickém připojení, pro připojení podle vašich potřeb viz níže uvedené pokyny.

Otevření prostoru pro připojení ovládacího panelu

Fig. 7.

Chcete-li provést elektrické připojení, otevřete svorkovnici kotle podle následujících pokynů.

1. Demontujte přední panel.
2. Demontujte kryt.
3. Odšroubujte šrouby (a).
4. Sejměte kryt (b) z ovládacího panelu (c).

Nyní je možné přistoupit ke svorkovnici.

Vždy si ověřte, zda elektrické připojení odpovídá maximálnímu příkonu, který je uveden na výrobním štítku vnitřní jednotky.

Vnitřní jednotky jsou vybavené vhodným přívodním kabelem typu „X“ bez zástrčky.



Napájecí kabel musí být připojen k síťovému napájení 230V~ ±10% / 50Hz při dodržení polarizace L-N a uzemnění; na tomto napájení musí být v souladu s instalačními předpisy instalováno všesměrové odpojení s kategorií přepětí třídy III.



Současně s jističem musí být vždy instalován i proudový chránič typu A.



Pokud je napájecí kabel poškozen, obraťte se na autorizovanou společnost (například autorizované středisko technické pomoci) o výměnu, abyste předešli jakémukoli riziku. Pro jeho výměnu se obraťte na kvalifikovanou společnost (např. autorizované středisko technické pomoci), abyste zabránili všem rizikům.

Napájecí kabel se musí vést po předepsané trase (Obr. 7).

Pokud je nutné vyměnit pojistky na elektronických kartách, musí tuto operaci provést také kvalifikovaný personál: použijte pojistku F3.15A H250V na regulační kartě.

Pro hlavní přívod z elektrické sítě do plynového kondenzačního kotle není dovoleno použití adaptérů, sdružených zásuvek nebo prodlužovacích kabelů.

Provedte různá elektrická připojení podle vašich potřeb (Obr. 8, 9).

Elektrické připojení venkovní jednotky

Vnitřní jednotka musí být kombinována s venkovní jednotkou prostřednictvím připojení ke svorkám F1 a F2, jak je znázorněno na schématu zapojení (Obr. 9). Vnitřní jednotka je napájena 230 V, nezávisle na venkovní jednotce.


Nakonfigurujte parametry vnitřní jednotky, jak je uvedeno v odstavci (Odst. 3.9).

Instalace fotovoltaického systému

Připojení výrobku k fotovoltaickému systému zvýhodňuje použití venkovní jednotky, když fotovoltaické panely pracují. Provedte připojení jak je znázorněno (Obr. 8).

Odvlhčovače

Provedte připojení jak je znázorněno (Obr. 9). Pro dokončení připojení je nutné vložit volitelnou sadu Karta 2 relé.



7


INSTALATÉR

UŽIVATEL

SERVIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Schéma elektrického zapojení vertikální svorkovnice.



8

Prostřednictvím konfigurovatelné sady reléového rozhraní (volitelné příslušenství) lze také v systému spravovat 3. zónu (smíšenou).

V tomto případě bude nutné připojit oběhové čerpadlo zóny 3, jak je znázorněno na obrázku (M10-3).


Případný odvlhčovač v zóně 3 bude řízen pomocí konfigurovatelné sady reléového rozhraní, ke které bude připojen také směšovač v zóně 3.

Svorka 87		
0V	Zavřený	Zima
230V	Otevřený	Léto s chlazením

Vysvětlivky (obr. 8):

- 1 - Otevřený/Zavřený
- 2 - Zavřený
- 3 - Otevřený
- 4 - 2-bodový ventil
- 5 - 3-bodový ventil
- E15 - Integrovaný odpor TUV
- E16 - Integrovaný odpor systému
- K15 - Relé integrovaného odporu TUV

- E16 - Relé integrovaného odporu systému
- M10-1 - Oběhové čerpadlo zóna 1 (volitelné příslušenství)
- M10-2 - Oběhové čerpadlo zóna 2 (volitelné příslušenství)
- M10-3 - Oběhové čerpadlo zóny 3 (volitelné příslušenství)
- M31-2 - Směšovací ventil zóna 2 (volitelné příslušenství)
- M52 - Třicestný ventil vytápění chlazení (volitelné příslušenství)
- S39 - Fotovoltaický vstup
- S41 - Zakázání venkovní jednotky



Vysvětlivky (obr. 9):

- A13 - Správce systému (volitelné příslušenství)
- A16-1 - Odvlhčovač zóny 1 (volitelné příslušenství s kartou správce odvlhčovače)
- A16-2 - Odvlhčovač zóny 2 (volitelné příslušenství s kartou správce odvlhčovače)
- A17-1 - Sonda vlhkosti zóny 1 (volitelné příslušenství)
- A17-2 - Sonda vlhkosti zóny 2 (volitelné příslušenství)
- A17-3 - Sonda vlhkosti zóny 3 (volitelné příslušenství)
- A23 - Venkovní jednotka
- A32-1 - Dálkový panel zóny 1 (volitelné příslušenství)
- A32-2 - Dálkový panel zóny 2 (volitelné příslušenství)
- A32-3 - Dálkový panel zóny 3 (volitelné příslušenství)
- B2 - Sonda zásobníku (volitelné příslušenství)
- B3-1 - Sonda náběhu zóny 1 (volitelné příslušenství)
- B3-2 - Sonda náběhu zóny 2 (volitelné příslušenství)
- B3-3 - Sonda náběhu zóny 3 (volitelné příslušenství)

- B4 - Venkovní sonda (volitelné příslušenství)
- B13 - Sonda vytápění (volitelné příslušenství)
- E7-2 - Bezpečnostní termostat nízkoteplotní zóny 2 (volitelné příslušenství)
- E7-3 - Bezpečnostní termostat nízkoteplotní zóny 3 (volitelné příslušenství)
- R8 - Odpor blokování funkce zásobníku
- S20-1 - Termostat prostředí zóny 1 (volitelné příslušenství)
- S20-2 - Termostat prostředí zóny 2 (volitelné příslušenství)
- S20-3 - Termostat prostředí zóny 3 (volitelné příslušenství)
- S36-1 - Vlhkoměr zóny 1 (volitelné příslušenství)
- S36-2 - Vlhkoměr zóny 2 (volitelné příslušenství)
- S36-3 - Vlhkoměr zóny 3 (volitelné příslušenství)
- S44 - Volič Vytápění/Chlazení
- X40-1 - Místek prostorového termostatu zóna 1
- I - Servisní konektor

Odvlhčovače A16-1 a A16-2 lze připojit až po instalaci reléové desky 2 (volitelné příslušenství).

Před elektrickým připojením prostorového termostatu zóny 1 odstraňte můstek X40-1.

Vstupy TA, 40-1 atd. ... musí být elektricky odděleny; např.: jeden ovladač nesmí ovládat více vstupů.

Pokud je A13 přítomen, zařízení zóny nesmí být připojeny.

Prostorové termostaty zóny 2, zóny 3 a kontakt S44 nelze instalovat současně.

Současně nelze instalovat následující sondy:

- Sonda vytápění;
- Sonda zóny 3

TECHNICKÉ ÚDAJE

SERVIS

UŽIVATEL

INSTALATÉR

1.10 PROSTOROVÉ CHRONOTERMOSTATY (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

Vnitřní jednotka je určena k instalaci časovaného termostatu prostředí, který je k dispozici jako volitelné příslušenství. Všechny programovatelné termostaty Immergas jsou připojitelné pomocí dvoužilových vodičů. Přímo k zařízení lze připojit maximálně 3 regulátory teploty. Pečlivě si přečtěte pokyny k montáži a obsluze, které jsou součástí návodu ke konkrétnímu termostatu.



Před provedením jakéhokoli elektrického připojení vypněte elektrické napájení.

Digitální termostat Immergas On/Off.

Programovatelný termostat umožňuje:

- nastavit dvě hodnoty teploty prostředí: jednu denní (teplota comfort) a jednu noční (snížená teplota);
- nastavit týdenní program se čtyřmi zapnutími a vypnutími denně;
- zvolit požadovaný stav provozu mezi různými možnými alternativami:
 - manuální provoz (s nastavitelnou teplotou);
 - automatický provoz (s nastaveným programem);
 - nucený automatický provoz (momentální modifikace teploty automatického programu).

Programovatelný termostat je napájen 2 alkalickými bateriemi 1,5V typu LR 6.

Elektrické připojení chronotermostatu On/Off (Volitelné příslušenství).



Níže uvedené operace se provádějí po odpojení kotle od elektrické sítě.

Zapnutí/vypnutí termostatu nebo chronotermostatu prostředí: musí se připojit ke svorkám 40-1 / 41 odstraněním klemy X40-1 pro zónu 1 a 40-2 / 41 pro zónu 2 a 40-3 / 42 pro zónu 3.

Ujistěte se, že kontakt termostatu On/Off je „beznapěťový“, tedy nezávislý na síťovém napětí. V opačném případě by se poškodila elektronická deska kotle.

Připojení musí být provedeno na svorkovnici uvnitř ovládacího panelu zařízení (Obr. 9).



V případě použití dálkového panelu zóny nebo jakéhokoli časovaného termostatu On/Off je uživatel povinen zajistit dvě oddělená vedení podle platných norem vztahujících se na elektrické zařízení.

Žádné potrubí vnitřní jednotky nesmí být nikdy použito jako uzemnění elektrického nebo komunikačního zařízení.


Ujistěte se, aby k tomu nedošlo ještě před elektrickým zapojením vnitřní jednotky.

1.11 SONDY OKOLNÍ TEPLOTY A VLHKOSTI MODBUS (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

Sonda teploty a vlhkosti se používá k detekci okolní vlhkosti a výpočtu relativního rosného bodu úpravou výstupní teploty během chladičí fáze.

Proveďte připojení zařízení, jak je znázorněno na (Obr. 9);

Konfigurační tabulka spínače DIP-Switch



DIP 1-5 (adresa)	ON 1 2 3 4 5	Zóna 1 (adresa 131)
	ON 1 2 3 4 5	Zóna 2 (adresa 132)
	ON 1 2 3 4 5	Zóna 3 (adresa 133)
DIP 6-7 (Typ)	ON	Modbus 1 - 8 - E - 1
DIP 8 (Rychlost)	ON	9600 bit/s

INSTALATÉR

UŽIVATEL

SERVIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

1.12 DÁLKOVÝ PANEL ZÓNY (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

Toto vzdálené zařízení se používá k nastavení požadovaných hodnot a zobrazení hlavních informací o zóně, pro kterou bylo nakonfigurováno.

Provedte připojení zařízení, jak je znázorněno na (Obr. 9);



Po skončení zapojení vypněte a znovu zapněte napětí přístroje.

Pro správnou konfiguraci zařízení nastavte následující parametry:

Servisní menu -> Konfigurace zařízení	
Adresa slave: Adresa, která má být nakonfigurována na základě zóny, ve které je zařízení nainstalováno	Zóna 1 = 41
	Zóna 2 = 42
	Zóna 3 = 43
Přenosová rychlost	9600
Paritní bit	Sudé
Zastavovací bit	1
Kontrola tepelného čerpadla	NE

S dálkovým panelem zóny s revizí firmwaru rovnou nebo vyšší než 2.00:

- položka „Kontrola tepelného čerpadla“ již není k dispozici;
- lze povolit modulaci pokojové sondy;
- lze povolit regulaci rosného bodu.



pro správné fungování je třeba nainstalovat klemu na termostat zóny přiřazené k panelu.
V příslušném případě lze tuto klemu vyměnit za bezpečnostní termostat.



Po připojení dálkového panelu se doporučuje restartovat zařízení.

1.13 DOMINUS (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

Systém lze ovládat na dálku pomocí volitelné sady Dominus.

Provedte připojení zařízení, jak je znázorněno na (Obr. 9);

Pro aktivaci zařízení Dominus je třeba:

- nastavit spínač Dip: OFF-OFF-OFF-ON;
- na ovládacím panelu nastavit parametr A30 = ON;
- nakonfigurovat profil aplikace zařízení Dominus na Magis Pro-Combo V2.



Firmware Dominus je třeba aktualizovat minimálně na verzi 2.02.

Další informace naleznete v příslušném návodu.

1.14 MĚŘIČ VLHKOSTI ON/OFF (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

Je možné požádat o odvlhčování pomocí měřiče vlhkosti.

Provedte připojení zařízení, jak je znázorněno na (Obr. 9);

1.15 VENKOVNÍ SONDA (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

Ve venkovní jednotce je sériová venkovní sonda, kterou lze použít jako venkovní sondu tepelného čerpadla.

V případě, že je venkovní jednotka umístěna v oblasti, která není vhodná ke čtení teploty, je vhodné použít další venkovní sondu (Obr. 10) která je dostupná jako sada volitelného příslušenství.

Pro umístění venkovní sondy konzultujte příslušný ilustrační návod.

Pro správné fungování volitelné sondy je třeba ji připojit dle potřeby (Obr. 9) a následně ji aktivovat (odst. 3.9).



Po aktivaci sondy odpojte a obnovte napětí v zařízení.

Přítomnost venkovní sondy umožňuje automaticky nastavit teplotu přívodu do systému podle venkovní teploty, aby bylo možné upravit vytápění nebo chlazení dodávané do systému.


Výstupní teplota do systému je stanovena nastavením menu „Tepelná regulace“ a menu „Uživatel“ pro hodnoty offsetu podle křivek uvedených v diagramu (Obr. 1.16).



V případě, že je systém rozdělen do dvou nebo tří zón, vypočte se teplota přívodu na základě zóny s nejvyšší teplotou ve fázi vytápění a nejnižší teploty ve fázi chlazení.

Elektrické připojení venkovní sondy musí být provedeno na svorkách 38 a 39 na svorkovnici umístěné v ovládacím panelu vnitřní jednotky (Obr. 9).







V případě poruchy je po odstranění a obnovení napětí venkovní teplota automaticky detekována venkovní sondou přítomnou na venkovní jednotce.



1.16 NASTAVENÍ TEPELNÉ REGULACE

Nastavením parametrů v menu „Tepelná regulace“ je možné upravit provozní režim systému.

Křivky (Obr. 11, 12, 13, 14, 15, 16) ukazují výchozí nastavení v různých provozních režimech dostupných jak s venkovní sondou, tak bez ní.



INSTALATÉR

UŽIVATEL

SERVIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vysvětlivky (obr. 11,12,13,14,15,16)

- 1 - Nastavit vytápění
- 2 - Nastavit chlazení
- Rxx - Parametr menu „Tepelná regulace“
- TE - Venkovní teplota
- TM - Výstupní teplota
- U01 - Náběhová teplota zóny 2 ve fázi vytápění menu „Uživatel“
- U02 - Náběhová teplota zóny 2 ve fázi chlazení menu „Uživatel“
- U03 - Offsetová hodnota vzhledem ke křivce nastavené venkovní sondou při vytápění zóny 1

- U04 - Offsetová hodnota vzhledem ke křivce nastavené venkovní sondou při vytápění zóny 2
- U05 - Offsetová hodnota vzhledem ke křivce nastavené venkovní sondou při chlazení zóny 1
- U06 - Offsetová hodnota vzhledem ke křivce nastavené venkovní sondou při chlazení zóny 2
- U14 - Náběhová teplota zóny 3 ve fázi vytápění menu „Uživatel“
- U15 - Náběhová teplota zóny 3 ve fázi chlazení menu „Uživatel“
- U16 - Offsetová hodnota vzhledem ke křivce nastavené venkovní sondou při vytápění zóny 3
- U17 - Offsetová hodnota vzhledem ke křivce nastavené venkovní sondou při chlazení zóny 3
- Zx - Zóna topného zařízení

1.17 PLNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Po zapojení vnitřní jednotky pokračujte s naplněním zařízení prostřednictvím dopouštěcího ventilu, sloužícího k naplnění (Obr. 22). Vnitřní jednotka je vybavena automatickým odvzdušňovacím ventilem, jeden je umístěn na oběhovém čerpadle a druhý je umístěn na topném potrubí.



Zkontrolujte, zda jsou uzávěry uvolněny.

Plnicí kohout musí být uzavřen, když manometr tlaku vnitřní jednotky ukazuje asi 1,2 baru.






Během těchto operací aktivujte funkce „Odvzdušnění“ nastavením parametru „U 50“ na ON, který trvá asi 18 hodin (Odst. 3.9).

Minimální obsah vody v systému.

Přítomnost minimálního obsahu vody podporuje **správné provádění rozmrazovacích cyklů** (odmrazování) a provoz za chlazení. V tomto smyslu je minimální zaručené množství vody **30 litrů** pro jakýkoli typ systému a v jakémkoli provozním režimu.

1.18 PROVOZNÍ LIMITY

Systém byl navržen tak, aby pracoval v určitém teplotním rozsahu a při specifické maximální náběhové teplotě; v grafu (Obr. 17, 18, 19) jsou tyto limity uvedeny.



Vysvětlivky (obr. 17, 18, 19):

TE = Venkovní teplota

TM = Výstupní teplota

TB = Teplota zásobníku TUV

A = S integrovaným elektrickým odporem (volitelné příslušenství)

B = TUV

1.19 UVEDENÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY DO PROVOZU (ZAPÁLENÍ)

Po instalaci chladících potrubí na venkovní jednotce pro uvedení tepelného čerpadla do provozu (níže uvedené činnosti musí být prováděny pouze odborně kvalifikovaným personálem a za přítomnosti pouze osob pověřených prací):

1. Zkontrolujte připojení k síti 230 V ~ 50 Hz, správnost polarity L-N a uzemnění;
2. zapnout vnitřní jednotku a zkontrolovat správnost zapalování;
3. Zkontrolujte zásah obecného voliče před vnitřní jednotkou a samotné vnitřní jednotky.



Pokud jakákoliv z těchto kontrol bude mít negativní výsledek, nesmí být systém uveden do provozu.



Po instalaci zkontrolujte přítomnost úniků. Mohou se generovat toxické plyny při kontaktu se zdrojem zapálení, jako je termoventilátor, kamna a plynové lahve vařičů, ujistěte se, že jsou použity pouze regenerační lahve s chladivem.

1.20 OBĚHOVÉ ČERPADLO UPM3

Přístroj se dodává s oběhovým čerpadlem s proměnlivou rychlostí, které funguje následovně:

- **Pevná („A 05” = 0):** rychlost oběhového čerpadla je pevná a odpovídá parametru „A 04”.
- **Konstantní ΔT („A 05” = 5 K):** rychlost oběhového čerpadla se mění pro zachování konstantní $\Delta T = 5K$ pro přívodní i zpětné okruhy zařízení. Dále lze regulovat interval fungování oběhového čerpadla nastavením maximální rychlosti „A 04” a minimální rychlosti „A 03”.



Pro správné fungování systému zkontrolujte, zda minimální průtok za provozních podmínek nikdy neklesne pod 500l/h.

LED čerpadla.

S připojeným napájeným oběhovým čerpadlem a řídicím signálem pwm kontrolka bliká zeleně.



Když je oběhové čerpadlo napájeno a signální kabel je odpojený, LED svítí zeleně. V těchto podmínkách pracuje oběhové čerpadlo maximálně a bez kontroly.

Pokud čerpadlo detekuje alarm, LED se změní ze zelené na červenou; to může znamenat jednu z následujících anomálií:

- nízké napájecí napětí;
- rotor zablokován;
- elektrická chyba.

Pro podrobnosti o významu červené LED viz odpovídající Odst. 3.8.



Kromě toho, že LED svítí zeleně a červeně, může zůstat zhasnutá.

Při nenapájeném oběhovém čerpadle je normální, že LED zhasne, zatímco při napájeném oběhovém čerpadle musí LED svítit: pokud je vypnutá, jedná se o anomálii.

Případné odblokování čerpadla.

Pokud po dlouhé době nečinnosti dojde k zablokování oběhového čerpadla, otočte šroubem uprostřed hlavy pro manuální odblokování hřídele motoru.

Tuto operaci proveďte s maximální opatrností, abyste motor nepoškodili.

1.21 OBĚHOVÉ ČERPADLO UPM4

Přístroj se dodává s oběhovým čerpadlem s proměnlivou rychlostí, které funguje následovně:

- **Pevná („A 05” = 0):** rychlost oběhového čerpadla je pevná a odpovídá parametru „A 04”.
- **Konstantní ΔT („A 05” = 5 K):** rychlost oběhového čerpadla se mění pro zachování konstantní $\Delta T = 5K$ pro přívodní i zpětné okruhy zařízení. Dále lze regulovat interval fungování oběhového čerpadla nastavením maximální rychlosti „A 04” a minimální rychlosti „A 03”.



Pro správné fungování systému zkontrolujte, zda minimální průtok za provozních podmínek nikdy neklesne pod 500 l/h.

Symboly čerpadla (Obr. 20):


Když je oběhové čerpadlo napájeno a řídicí signál pwm je aktivní (oběhové čerpadlo zapnuto), symbol 2 bliká zeleně (≡ ).

Když je oběhové čerpadlo napájeno a řídicí signál pwm je neaktivní (oběhové čerpadlo v pohotovostním režimu), symbol 2 se rozsvítí zeleně (≡ ). V tomto případě je nutné rozlišovat dva případy:

- elektronika kotle nepožaduje spuštění oběhového čerpadla => stav OK;
- elektronika kotle požaduje zapnutí oběhového čerpadla => anomálie (pravděpodobné odpojení signálu pwm).

Pokud čerpadlo detekuje alarm, rozsvítí se symbol 1 a změní barvu na červenou (≡ ). To může znamenat, že je přítomna jedna z následujících anomálií:

- Nízké napájecí napětí.
- Zablokovaný rotor (opatrným otáčením šroubu uprostřed hlavy ručně uvolněte hřídel motoru).
- Elektrická chyba.




Vysvětlivky (obr. 20):

- 1 - Signalizace alarmu (Červená)
- 2 - Signalizace provozního stavu (Zelená pevná/Zelená blikající)
- 3 - Led (Nepoužívá se u tohoto modelu)

Případné odblokování čerpadla.

Pokud po dlouhé době nečinnosti dojde k zablokování oběhového čerpadla, otočte šroubem uprostřed hlavy pro manuální odblokování hřídele motoru.

Tuto operaci proveďte s maximální opatrností, abyste motor nepoškodili.



Vysvětlivky (obr. 21):

- X1 = Průtok (l/h)
- Y1 = Výtlaček (kPa)
- Y2 = Příkon oběhového čerpadla (W)
- 1 = Maximální rychlost (100%)
- 2 = Minimální rychlost (70%)
- A = Dostupný výtlaček na výstupu do systému
- B = Příkon oběhového čerpadla (šrafovaná oblast)


1.22 VOLITELNÉ SADY

- Sada integrovaného odporu topného systému 3 kW. V případě potřeby je možné nainstalovat elektrický odpor pro integraci systému vytápění prostoru, tento odpor lze nainstalovat přímo uvnitř vnitřní jednotky.
- Sada pro 2 zóny (1 přímá a 1 smíšená). V případě potřeby je možné nainstalovat zónovou sadu, která umožní rozdělit topný systém na dvě odlišné zóny, jednu přímou a jednu smíšenou.
- Sada konfigurovatelného reléového rozhraní. Vnitřní jednotka je určena k instalaci reléové desky, která umožňuje rozšířit vlastnosti, a tím i možnosti provozu.
- Sada dvoureléové desky. Vnitřní jednotka může řídit až dva odvlhčovače a pro kombinaci jednotek je k dispozici deska se 2 relé, která řídí aktivaci odvlhčovačů.
- Sada pro připojení obvodu R32. V případě připojení obvodu R32 na stěnu je k dispozici sada se dvěma trubkami nezbytnými pro konstrukci obvodu.



Výše uvedené sady jsou dodávány kompletní s návodem k jejich montáži a použití. Úplný seznam dostupných sad, které lze s výrobkem kombinovat, naleznete na webových stránkách společnosti Immergas, v ceníku společnosti Immergas nebo v technicko-obchodní dokumentaci (katalogy a technické listy).

1.23 HLAVNÍ SOUČÁSTI



Vysvětlivky (obr. 22):

- | | | | |
|------|--|------|--|
| 1 - | Přívodní kohout užitkové vody | 13 - | Odvzdušňovací ventil |
| 2 - | Dopouštěcí ventil kotle | 14 - | Uzávěr integrovaného elektrického odporu topného systému (volitelné příslušenství) |
| 3 - | Relé (volitelné příslušenství) | 15 - | Kolektor vytápění |
| 4 - | Vypouštěcí armatura pojistného ventilu 3 bar | 16 - | Měřič průtoku systému |
| 5 - | Inspekční filtr | 17 - | NTC čidlo na zpáteče |
| 6 - | Pojistný ventil 3 bar | 18 - | Třícestný ventil (motorizovaný) |
| 7 - | Oběhové čerpadlo | 19 - | Vypouštěcí ventil kotle |
| 8 - | Odvzdušňovací ventil | 20 - | Uzavírací kohout systému |
| 9 - | Sonda pro detekci kapalně fáze | 21 - | Uzavírací kohout systému |
| 10 - | Expanzní nádoba kotle | | |
| 11 - | NTC čidlo primárního okruhu | | |
| 12 - | Deskový výměník tepla | | |

2 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

2.1 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ



Nevystavujte vnitřní jednotku přímým výparům z varných desek.



Zařízení nesmí používat děti ve věku nižším než 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či bez zkušeností nebo nezbytných znalostí, pokud nebudou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a nepochopily nebezpečí s tím související.

Děti si se zařízením nesmí hrát.

Čištění a údržba, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět děti bez dohledu.



Pokud se rozhodnete k dočasnému vypnutí vnitřní jednotky, je zapotřebí:

- přistoupit k vypuštění vodního systému, pokud se nepředpokládá použití nemrznoucí směsi;
- přistoupit k odpojení dodávek elektřiny a vody.



Kotel a jeho části nečistěte snadno hořlavými přípravky.



V místnosti, kde je kotel instalován, neponechávejte hořlavé obaly nebo látky.



Zařízení neotevírejte, ani do něj nezasahujte.



Na kotel nestoupejte, ani jej nepoužívejte jako opěrnou plochu.



Používejte výhradně ovládací prvky kotle, které jsou uvedeny v této části příručky.



Při použití jakéhokoliv zařízení, které využívá elektrické energie, je potřeba dodržovat některá základní pravidla, jako:

- nedotýkejte se zařízení vlhkými nebo mokřými částmi těla; nedotýkejte se ho bosí;
- netahejte elektrické kabely, nenechte kotel vystaven klimatickým vlivům (déšť, slunce, atd.);
- napájecí kabel kotle nesmí být vyměňován uživatelem;
- v případě poškození kabelu kotel vypněte a obraťte se výhradně na odborně kvalifikovaný servis, který se postará o jeho výměnu;
- pokud byste se rozhodli nepoužívat zařízení na určitou dobu, doporučujeme vypnout hlavní vypínač mimo vnitřní jednotku.



(pokud je připojena jednotka kotle) voda s teplotou vyšší než 50 °C může způsobit vážné popáleniny.

Před jakýmkoliv použitím vždy zkontrolujte teplotu vody.



Teploty uvedené na displeji mají toleranci +/- 3 °C a závisí od podmínek prostředí, nikoliv od vnitřní jednotky.




S výrobkem na konci životnosti se nesmí zacházet jako s běžným domovním odpadem, nebo jej vyhazovat do životního prostředí, ale musí být likvidován autorizovanou odbornou firmou v souladu s platnými právními předpisy. Pro pokyny k likvidaci se obraťte na výrobce.

2.2 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Aby byla zachována integrita systému a aby byly zachovány bezpečnostní, výkonové a spolehlivé vlastnosti, které odlišují zařízení v průběhu času, je nutné nechat provádět údržbu každoročně podle toho, co je uvedeno v bodě týkajícím se „roční kontroly a údržby přístroje“ v souladu s platnými národními, regionálními nebo místními předpisy.

2.3 OVLÁDACÍ PANEĽ



Vysvětlivky (obr. 23):

- 1 - Tlačítko provozního režimu (zima - klimatizace - léto - pohotovostní režim - vypnutí) a potvrzení parametrů
- 2 - Tlačítko výběru menu
- 3 - Tlačítko Reset a opuštění menu
- 4 - Tlačítka pro výběr teploty teplé užitkové vody
- 5 - Tlačítka pro výběr teploty topného systému
- 6 - Manometr vnitřní jednotky
- 7 - Připojení k dálkovému ovládání (volitelné příslušenství)
- 8 - Venkovní jednotka v provozu
- 9 - Nepoužívá se u tohoto modelu
- 10 - Dodávaná úroveň výkonu
- 11 - Provoz s aktivní venkovní teplotní sondou (volitelné příslušenství)

- 12 - Připojení k jiným zařízením Immergas
- 13 - Fáze vytápění prostoru aktivní
- 14 - Indikátor teplot, info vnitřní jednotky a kódy chyb
- 15 - Fáze chlazení prostoru aktivní
- 16 - Provoz v režimu chlazení
- 17 - Provoz v režimu Zima
- 18 - Provoz v režimu Léto
- 19 - Pohotovostní režim (Stand-by)
- 20 - Nepoužívá se u tohoto modelu
- 21 - Vnitřní jednotka zablokována, nutné odblokování pomocí tlačítka „RESET“
- 22 - Provoz v režimu odvlhčování
- 23 - Fáze produkce teplé užitkové vody aktivní

INSTALATÉR

UŽIVATEL

SERVIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

2.4 POUŽITÍ SYSTÉMU




Před zapnutím zkontrolujte, zda je systém plný vody, a to tak, že ukazatel tlaku (6) ukazuje hodnotu mezi 1 ÷ 1,2 bar a ujistěte se, že chladicí okruh byl naplněn, jak je popsáno v návodu k použití venkovní jednotky.

- Stiskněte tlačítko (1) dokud se nerozsvítí displej, v tomto okamžiku se systém přepne do stavu před vypnutím. (Při zapnutí se zobrazí následující: všechny segmenty displeje rozsvícené, parametr A011, parametr A013).
- Pokud je vnitřní jednotka v pohotovostním režimu, opětovně stiskněte tlačítko (1) pro její aktivaci, v opačném případě přejděte k dalšímu bodu.
- Poté postupně stiskněte tlačítko (1) a uveďte systém do polohy léto ☀️, zima ❄️, nebo klimatizace 🌬️.

Léto ☀️

V tomto režimu pracuje systém pouze pro produkci teplé užitkové vody, teplota se nastavuje pomocí tlačítek (4) a relativní teplota se zobrazuje na displeji pomocí indikátoru (14).

Režim Léto a ohřev teplé užitkové vody




24

Zima ❄️

V tomto režimu systém pracuje jak pro produkci teplé užitkové vody, tak pro vytápění prostoru.

Teplota teplé užitkové vody se vždy reguluje pomocí tlačítek (4), teplota vytápění se reguluje pomocí tlačítek (5) a relativní teplota se zobrazuje na displeji pomocí indikátoru (14).

Režim Zima a ohřev teplé užitkové vody



25


Klimatizace

V tomto režimu systém pracuje jak pro produkci teplé užitkové vody, tak pro chlazení prostoru.

Teplota teplé užitkové vody se vždy reguluje pomocí tlačítek (4), teplota vytápění se reguluje pomocí tlačítek (5) a relativní teplota se zobrazuje na displeji pomocí indikátoru (14).

Od této chvíle systém pracuje automaticky. Při absenci požadavků (vytápění, produkce teplé vody nebo chlazení) přejde systém do „čekaní“ funkce.

Při každém zapnutí venkovní jednotky se na displeji zobrazí příslušný symbol (8) s příslušnou výkonovou stupnicí (10).



Provoz s venkovní sondou

Systém je určen pro použití venkovní sondy venkovní jednotky nebo volitelné venkovní sondy.

S připojenou venkovní sondou je výstupní teplota systému pro klimatizaci prostoru řízena venkovní sondou podle naměřené venkovní teploty (Odst. 1.15).


Je možné změnit teplotu přívodu výběrem hodnoty offsetu v příslušné uživatelské nabídce.

V takovém případě žádná nastavení provedená na vnitřní jednotce neovlivní fungování systému.

Odvlhčování

Pokud je systém kombinován s měřičem vlhkosti (volitelné příslušenství) nebo s čidlem teploty a vlhkosti nebo s dálkovým panelem zóny (volitelné příslušenství), je možné řídit vlhkost prostředí během letní klimatizace.

- V případě kombinace s měřičem vlhkosti nastavte úroveň vlhkosti na samotném měřiči (viz příslušný návod k použití).
- V případě kombinace se snímačem teploty vlhkosti nastavte procentuální obsah vlhkosti v příslušné uživatelské nabídce.
- V případě kombinace se vzdáleným panelem zóny nastavte procentuální vlhkost v příslušné uživatelské nabídce ovládacího panelu nebo přímo v nabídce panelu (viz návod s pokyny).



Ve fázi požadavku na klimatizaci (vytápění i chlazení), pokud teplota vody obsažené v systému splňuje požadavek, může systém pracovat pouze s aktivací oběhového čerpadla.

Režim „Stand-by“

Stisknete tlačítko (1) za sebou, dokud se neobjeví symbol ; od této chvíle zůstává systém neaktivní, je však zajištěna funkce ochrany proti zamrznutí, ochrany proti zablokování čerpadla a třicestného ventilu a jsou signalizovány případné anomálie.



Za těchto podmínek je systém stále považován za aktivní (pod napětím).

Režim „Vypnuto“

Podržení tlačítka (1) po dobu 8 sekund displej zhasne a vnitřní jednotka je úplně vypnutá. V tomto režimu nejsou zaručeny bezpečnostní funkce a vzdálená zařízení jsou odpojena.



Za těchto podmínek se vnitřní jednotka, i když nemá aktivované funkce, musí brát jako ještě pod napětím.

Režim „automatického odvzdušnění“

Při každém novém napájení vnitřní jednotky se aktivuje funkce automatického odvzdušnění zařízení (trvá 8 minut), tato funkce je zobrazována prostřednictvím zpětného odčítávání, znázorněného na indikátoru (14).

Během této doby nejsou aktivní funkce ohřevu TUV a vytápění.

Funkci „automatického odvzdušnění“ lze ukončit stisknutím tlačítka „reset“ (3).

Provoz displeje

Během použití ovládacího panelu se displej rozsvítí, po určité době nečinnosti jasu ubývá až po zobrazení pouze aktivních symbolů. Je možné změnit režim osvětlení pomocí parametru T08 v programovací nabídce elektronické karty.

Provoz systému se zakázanou venkovní jednotkou

Vhodným připojením lze deaktivovat provoz venkovní jednotky.

Tento stav je signalizován blikáním symbolu „Provoz venkovní jednotky“ (8) a blikáním chybového kódu „194“.



V tomto stavu jsou požadavky uspokojeny všemi integrovanými elektrickými odpory (volitelné příslušenství).

2.5 SIGNALIZACE PORUCH A ANOMÁLIÍ

Vnitřní jednotka signalizuje případnou anomálii pomocí blikajícího kódu zobrazeného na displeji (14) podle následující tabulky.

Kód chyby	Signalizovaná porucha	Příčina	Stav vnitřní jednotky / Řešení
E 5	Porucha NTC čidla primárního okruhu	Elektronika detekuje poruchu NTC čidla primárního okruhu kotle.	Systém se nespustí (1).
E 8	Maximální počet resetování	Počet možných resetování byl již proveden	Upozornění: anomálii lze resetovat 5 krát za sebou, pak je funkce deaktivována nejméně na jednu hodinu, a poté lze zkusit jednou za hodinu po maximální počet pokusů 5. Odpojením a opětovným zapojením napájení kotle se znovu získá dalších 5 pokusů.
E 12	Porucha sondy zásobníku (volitelné příslušenství)	Elektronika detekuje anomálii sondy zásobníku TUV	Vnitřní jednotka nemůže produkovat teplou užitkovou vodu (1).
E 15	Chyba konfigurace	Karta detekuje anomálii nebo neshodnost na elektrických kabelech, zařízení se nespustí	Pokud se obnoví normální podmínky, generátor tepla se restartuje bez nutnosti resetování (1).
E 24	Porucha funkčnosti tlačítek ovládacího panelu	Elektronika detekuje poruchu na tlačítkovém panelu.	Pokud se obnoví normální podmínky, systém se restartuje bez nutnosti resetování (1).
E 26	Anomálie průtokoměru systému	Karta detekuje anomálii na průtokoměru systému. Případné pomocné čerpadlo vždy v provozu.	Systém se nespustí (1). Ujistěte se, že pomocné čerpadlo (volitelné příslušenství) je aktivováno pouze na základě žádosti.
E 27	Nedostatečná cirkulace otopné vody	Objevuje se v případě, kdy dochází k přehřátí vnitřní jednotky v důsledku nedostatečného oběhu vody v primárním okruhu; příčiny mohou být: - nedostatečná cirkulace otopné vody; zkontrolovat, jestli na otopné soustavě není nějaká zábrana a jestli je zařízení zcela a dokonale odvzdušněné; - oběhové čerpadlo zablokováno; je třeba provést odblokování oběhového čerpadla; - poškozený průtokoměr.	Zkontrolujte oběh v systému a průtokoměr. Stiskněte tlačítko Reset (1).
E 32	Anomálie sondy smíšené zóny 2	Karta detekuje anomálii sondy smíšené zóny 2, systém nemůže pracovat pro příslušnou zónu.	(1)
E 33	Anomálie sondy smíšené zóny 3	Karta detekuje anomálii sondy smíšené zóny 3, systém nemůže pracovat pro příslušnou zónu.	(1)
(1) Pokud zablokování nebo porucha přetrvává, zavolejte autorizovanou servisní firmu (například autorizované středisko technické pomoci).			

INSTALATÉR

UŽIVATEL

SERVIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód chyby	Signalizovaná porucha	Příčina	Stav vnitřní jednotky / Řešení
E 34	Zásah bezpečnostního termostatu smíšené zóny 2	Pokud během normálního provozu dojde v důsledku anomálie k abnormálnímu přehřátí výstupní teploty smíšené zóny 2, zařízení signalizuje poruchu.	Zařízení nesplňuje požadavek na vytápění zóny. (1)
E 35	Zásah bezpečnostního termostatu smíšené zóny 3	Pokud během normálního provozu dojde v důsledku anomálie k abnormálnímu přehřátí výstupní teploty smíšené zóny 3, zařízení signalizuje poruchu.	Zařízení nesplňuje požadavek na vytápění zóny. (1)
E 37	Nízké napájecí napětí	Nastane v případě, že napájecí napětí je nižší než limity povolené pro správný provoz systému.	Pokud se obnoví normální podmínky, systém se restartuje bez nutnosti resetování (1)
E 46	Zásah bezpečnostního termostatu zóny 1	Pokud během normálního provozu dojde v důsledku anomálie k abnormálnímu přehřátí výstupní teploty zóny 1, zařízení signalizuje poruchu.	Zařízení nesplňuje požadavek na vytápění zóny (1).
E 50	Venkovní sonda chybí nebo je vadná	V případě, že venkovní sonda není připojena nebo je vadná, je signalizována anomálie.	Zkontrolujte připojení venkovní sondy. Systém nadále pracuje s venkovní sondou integrovanou do venkovní jednotky (1). V případě výměny venkovní sondy opakujte operace instalace.
E 54	Anomálie sondy topného kotle (volitelné příslušenství)	Sonda topného kotle pro vytápění nabízí odporovou hodnotu mimo rozsah	Režim puffer bude deaktivován. (1)
E 55	Anomálie sondy smíšené zóny 1	Karta detekuje anomálii sondy smíšené zóny 1, systém nemůže pracovat pro příslušnou zónu.	(1)
E 121	Alarm zařízení offline zóna 1	Zařízení připojené k zóně 1 je offline	(1)
E 122	Alarm zařízení offline zóna 2	Zařízení připojené k zóně 2 je offline	(1)
E 123	Alarm zařízení offline zóna 3	Zařízení připojené k zóně 3 je offline.	(1)
E 125	Anomálie sondy pokojové teploty v zóně 1	Prostorová sonda zóny 1 nabízí odporovou hodnotu mimo rozsah	(1)
E 126	Anomálie sondy pokojové teploty v zóně 2	Prostorová sonda zóny 2 nabízí odporovou hodnotu mimo rozsah	(1)
(1) Pokud zablokování nebo porucha přetrvává, zavolejte autorizovanou servisní firmu (například autorizované středisko technické pomoci).			

Kód chyby	Signalizovaná porucha	Příčina	Stav vnitřní jednotky / Řešení
E 127	Anomálie sondy pokojové teploty v zóně 3	Prostorová sonda zóny 3 nabízí odporovou hodnotu mimo rozsah.	(1)
E 129	Anomálie sondy vlhkosti zóna 1	Anomálie na sondě vlhkosti v zóně 1.	Kromě vlhkosti se nevypočítává rosný bod pro zónu (1). Není možné kontrolovat vlhkost zóny.
E 130	Anomálie sondy vlhkosti zóna 2	Anomálie na sondě vlhkosti v zóně 2.	Kromě vlhkosti se nevypočítává rosný bod pro zónu (1). Není možné kontrolovat vlhkost zóny.
E 131	Anomálie sondy vlhkosti zóna 3	Anomálie na sondě vlhkosti v zóně 3	Kromě vlhkosti se nevypočítává rosný bod pro zónu (1). Není možné kontrolovat vlhkost zóny.
E 138	Probíhající vytápění podlahy	Probíhá funkce vytápění podlahy.	(1).
E 139	Probíhá odvětrání	Probíhá funkce odvětrání	Nelze vyřídít jakýkoli typ požadavku až do konce probíhající funkce (1)
E 142	Alarm Dominus offline	Komunikace s Dominus je offline	(1)
E 177	DHW maximum time block	Produkce teplé užitkové vody v předem stanoveném čase není uspokojena (viz parametr P014)	Systém nadále pracuje s neoptimálním výkonem (1)
E 178	Zablokování - cyklus proti bakterii Legionella bez úspěchu	Cyklus odstranění bakterie Legionella byl neúspěšně proveden v předem stanoveném čase (viz parametr P013)	Stiskněte tlačítko Reset (1)
E 179	Anomálie sondy v kapalně fázi	Karta detekuje anomálii na NTC sondě v kapalně fázi.	Systém se nespustí (1).
E 182	Alarm venkovní jednotky	Je signalizována anomálie venkovní jednotky	Systém se nespustí (1).
(1) Pokud zablokování nebo porucha přetrvává, zavolejte autorizovanou servisní firmu (například autorizované středisko technické pomoci).			

INSTALATÉR

UŽIVATEL

SERVIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód chyby	Signalizovaná porucha	Příčina	Stav vnitřní jednotky / Řešení
E 183	Venkovní jednotka v testovacím režimu	Je signalizováno, že kondenzační jednotka je ve fázi zkušebního režimu	Během této fáze nelze vyhovět požadavkům na pokojovou klimaticizaci a produkci teplé užitkové vody
E 184	Chyba komunikace s venkovní jednotkou	Je signalizována porucha v důsledku komunikačního problému mezi vnitřní jednotkou a venkovní jednotkou.	Zkontrolujte elektrické připojení mezi jednotkami. Systém se nespustí (1).
E 187	Porucha čidla zpátečky z topení	Elektronika detekuje poruchu NTC čidla na zpátečce.	Systém se nespustí (1).
E 188	Požadavek s teplotou mimo rozsah	Byl proveden požadavek s venkovní teplotou mimo provozní limity (Odst. 1.18)	Systém se nespustí (1). Počkejte, až bude venkovní jednotka v provozních mezích.
E 189	Alarm časového limitu s komunikační kartou	V případě selhání komunikace mezi elektronickými kartami je hlášena anomálie.	Systém se nespustí (1). Zkontrolujte komunikaci mezi regulační kartou a kartou rozhraní.
E 190	Alarm komunikační karty	Je signalizována anomálie na komunikační kartě	Systém se nespustí (1).
E 193	Zařízení v testovacím režimu	Je signalizováno, že zařízení je ve fázi zkušebního režimu	Systém nadále funguje správně.
E 194	Venkovní jednotka zakázána	Je signalizováno, že venkovní jednotka byla zakázána příslušným vstupem na svorkovnici.	Systém nadále funguje správně.
E 195	Anomálie nízké teploty sondy v kapalně fázi	V kapalně fázi je detekována příliš nízká teplota	Zkontrolujte správnou funkci chladicího okruhu (1).
E 196	Zablokování - vysoká teplota na výstupu	Na dodávacím obvodu tepelného čerpadla je detekována příliš vysoká teplota	Zkontrolujte hydraulický okruh (1).
E 197	Chyba konfigurace desky rozhraní	Zjistila se chybná konfigurace desky rozhraní.	Systém se nespustí (1).
(1) Pokud zablokování nebo porucha přetrvává, zavolejte autorizovanou servisní firmu (například autorizované středisko technické pomoci).			

Seznam anomálií venkovní jednotky

Pokud venkovní jednotka vykazuje anomálie, je chybový kód zobrazen na ovládacím panelu (Obr. 23) i na kartě rozhraní (Obr. "Karta rozhraní - Displej se 7 segmenty"). Způsob signalizace je odlišný.

V případě ovládacího panelu je chyba zobrazena s „A“ + chybový kód.

V případě karty rozhraní se chyba zobrazí s „E“ + chybový kód a ukazuje dvoucifernou sekvenci.

Například:

Chyba 101 se zobrazí jako: E1 střídavě s 01.

Níže jsou uvedeny alarmy v režimu zobrazení na ovládacím panelu.

Kód chyby	Signalizovaná porucha	Stav vnitřní jednotky / Řešení
A101	Chyba komunikace venkovní jednotky	Zkontrolujte komunikační kabel k venkovní jednotce. Zkontrolujte správnou funkci karty rozhraní. (1)
A109	Chyba komunikace kvůli nesprávné adrese na kartě rozhraní	Zkontrolujte adresu na kartě rozhraní. (1)
A115	Chyba komunikace MODBUS	Zkontrolujte komunikaci mezi řídicí kartou a kartami rozhraní. (1)
A162	Chyba EEPROM	Vyměňte hlavní kartu venkovní jednotky (1)
A177	Nouzová chyba	(1)
A198	Chyba svorkovnice tepelné pojistky (otevřená)	(1)
A201	Chyba komunikace (nesoulad) mezi kartou rozhraní a venkovní jednotkou	Zkontrolujte komunikační kabel k venkovní jednotce. Zkontrolujte správnou funkci karty rozhraní a hlavní karty venkovní jednotky (1)
A202	Chyba komunikace (nesoulad) mezi vnitřní jednotkou a kartou rozhraní	Zkontrolujte komunikační kabel k venkovní jednotce. Zkontrolujte správnou funkci karty rozhraní a hlavní karty venkovní jednotky (1)
A203	Chyba komunikace mezi měničem a hlavní kartou venkovní jednotky	Zkontrolujte komunikační propojení mezi dvěma kartami. Vyměňte hlavní kartu. Vyměňte kartu měniče (1)
A221	Chyba snímače teploty vzduchu venkovní jednotky	Zkontrolujte polohu snímače. Zkontrolujte související kabelové zapojení Vyměňte snímač (1)
A231	Chyba snímače teploty kondenzátoru	Zkontrolujte polohu snímače. Zkontrolujte související kabelové zapojení Vyměňte snímač (1)
A251	Chyba snímače teploty výfuku	Zkontrolujte polohu snímače. Zkontrolujte související kabelové zapojení Vyměňte snímač
(1) Pokud zablokování nebo porucha přetrvává, zavolejte autorizovanou servisní firmu (například autorizované středisko technické pomoci).		

INSTALATÉR

UŽIVATEL

SERVIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód chyby	Signalizovaná porucha	Stav vnitřní jednotky / Řešení
A320	Chyba snímače kompresoru (snímač ochrany proti přetížení)	Zkontrolujte polohu snímače. Zkontrolujte související kabelové zapojení Vyměňte snímač (1)
A403	Detekce zamrznutí (během chlazení)	Zkontrolujte chladicí cyklus. Zkontrolujte teploty deskového výměníku tepla (1)
A404	Ochrana venkovní jednotky při přetížení (během bezpečného spuštění, normálního provozního stavu)	Zkontrolujte chladicí cyklus. Zkontrolujte stav připojení kompresoru. Zkontrolujte odpory mezi různými fázemi kompresoru (1)
A407	Kompresor nefunguje kvůli vysokému tlaku	Zkontrolujte chladicí cyklus (1)
A416	Výfuk kompresoru je přehřátý	(1)
A423	Chyba provozu EEV venkovní jednotky	(1)
A425	Nepoužívá se u tohoto modelu	(1)
A440	Zablokování provozu v režimu vytápění (venkovní teplota nad 35°C)	(1)
A441	Zablokování provozu v režimu chlazení (venkovní teplota pod 9°C)	(1)
A458	Chyba ventilátoru č. 1 venkovní jednotky	(1)
A461	Chyba spuštění kompresoru (měnič)	Zkontrolujte chladicí cyklus. Zkontrolujte stav připojení kompresoru. Zkontrolujte odpory mezi různými fázemi kompresoru (1)
A462	Chyba celkového proudového přetížení měniče	Zkontrolujte vstupní proud. Zkontrolujte náplň chladiva. Zkontrolujte normální provoz ventilátoru. (1)
A463	Přehřátý snímač kompresoru.	Zkontrolujte snímač kompresoru. (1)
A464	Chyba proudového přetížení měniče IPM	Zkontrolujte stav připojení kompresoru a jeho normální provoz. Zkontrolujte náplň chladiva. Zkontrolujte, zda kolem venkovní jednotky nejsou překážky. Zkontrolujte, zda je servisní ventil otevřený. Zkontrolujte, zda jsou instalační trubky správně sestaveny. (1)
(1) Pokud zablokování nebo porucha přetrvává, zavolejte autorizovanou servisní firmu (například autorizované středisko technické pomoci).		

Kód chyby	Signalizovaná porucha	Stav vnitřní jednotky / Řešení
A465	Chyba přetížení kompresoru	Zkontrolujte stav připojení kompresoru a jeho normální provoz. Zkontrolujte odpory mezi různými fázemi kompresoru. (1)
A466	Chyba nízkého napětí obvodu stejnosměrného proudu	Zkontrolujte vstupní napětí. Zkontrolujte připojení napájení. (1)
A467	Chyba rotace kompresoru	Zkontrolujte stav připojení kompresoru. Zkontrolujte odpory mezi různými fázemi kompresoru. (1)
A468	Chyba snímače proudu (měnič)	Zkontrolujte hlavní kartu. (1)
A469	Chyba snímače napětí stejnosměrného obvodu (měnič)	Zkontrolujte napájecí konektor karty měniče. Zkontrolujte konektory RY21 a R200 karty měniče. (1)
A470	Chyba čtení/zápisu EEPROM venkovní jednotky	Zkontrolujte hlavní kartu. (1)
A471	Chyba čtení/zápisu EEPROM venkovní jednotky	Zkontrolujte hlavní kartu. (1)
A474	Chyba snímače teploty měniče	Vyměňte kartu měniče (1)
A475	Chyba ventilátoru č. 2 venkovní jednotky (pokud je k dispozici)	Zkontrolujte kabelové zapojení. Zkontrolujte napájení ventilátoru. Zkontrolujte pojistky karet. (1)
A484	Přetížení PFC	Zkontrolujte induktory. Vyměňte kartu měniče. (1)
A485	Chyba snímače vstupního proudu	Vyměňte kartu měniče. (1)
A500	Přehřátý IPM	Zkontrolujte teploty karty měniče. Vypněte stroj. Počkejte, až měnič vychladne. Znovu zapněte stroj. (1)
A554	Chyba úniků plynu	Zkontrolujte náplň chladiva Zkontrolujte snímač kapaliny vnitřní jednotky Zkontrolujte, zda je servisní ventil otevřený Zkontrolujte, zda jsou instalační trubky správně sestaveny. (1)
A590	Chyba karty měniče	Zkontrolujte normální provoz hlavní karty. Vyměňte hlavní kartu (1)
A601	Není přítomný	(1)
(1) Pokud zablokování nebo porucha přetrvává, zavolejte autorizovanou servisní firmu (například autorizované středisko technické pomoci).		

INSTALATÉR

UŽIVATEL

SERVIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód chyby	Signalizovaná porucha	Stav vnitřní jednotky / Řešení
A604	Není přítomný	(1)
A653	Není přítomný	(1)
A654	Není přítomný	(1)
A899	Není přítomný	(1)
A900	Není přítomný	(1)
A901	Nepoužito	Chyba vnitřní jednotky Zkontrolujte vnitřní jednotku (1)
A902	Nepoužito	Chyba vnitřní jednotky Zkontrolujte vnitřní jednotku (1)
A903	Nepoužito	Chyba vnitřní jednotky Zkontrolujte vnitřní jednotku (1)
A904	Nepoužito	Chyba vnitřní jednotky Zkontrolujte vnitřní jednotku (1)
A906	Nepoužito	Chyba vnitřní jednotky Zkontrolujte vnitřní jednotku (1)
A911	Nepoužito	Chyba vnitřní jednotky Zkontrolujte vnitřní jednotku (1)
A912	Nepoužito	Chyba vnitřní jednotky Zkontrolujte vnitřní jednotku (1)
A916	Nepoužito	Chyba vnitřní jednotky Zkontrolujte vnitřní jednotku (1)
A919	Nepoužito	Chyba vnitřní jednotky Zkontrolujte vnitřní jednotku (1)
(1) Pokud zablokování nebo porucha přetrvává, zavolejte autorizovanou servisní firmu (například autorizované středisko technické pomoci).		

2.6 MENU PARAMETRY A INFORMACE

Stisknutím tlačítka „MENU“ (2) cyklicky zobrazíte nabídky „Data“, „Uživatel“ a menu chráněné přístupovým kódem „0000“, přičemž první blikající číslice je vyhrazena kvalifikovanému technikovi.

Pro vstup do zobrazené nabídky stiskněte tlačítko „OK“ (1).

Pro procházení položkami nabídky a pro změnu hodnot použijte tlačítka regulace teploty vytápění (5), stisknutím tlačítka „OK“ (1) se parametr potvrdíte, stisknutím tlačítka „ESC“ (3) se vrátíte do předchozí nabídky nebo jí opustíte.

Po jedné minutě od poslední operace se jakékoli menu automaticky opustí.



Nabídky ovládacího panelu, uvedené v návodu, se vztahují k rev. 6.0 firmwaru regulační karty.

Menu Data.

Id Parametru	Popis	Rozsah
D 03	Teplota jednotky kotle (pokud je připojena jednotka kotle)	-10 ÷ 130 °C
D 04	Hodnota vypočítaná pro nastavení systému	5 ÷ 65 °C
D 05	Nastavená hodnota pro nastavení užitkového okruhu (pokud je připojena jednotka kotle)	10 ÷ 65 °C
D 06	Venkovní okolní teplota (pokud je připojena venkovní sonda venkovní jednotky nebo je k dispozici volitelná venkovní sonda)	- 20 ÷ 50 °C
D 08	Teplota vratné vody systému	-10 ÷ 130 °C
D 09	Seznam posledních pěti anomálií (pro procházení seznamem stiskněte tlačítko „OK“ (1)).	-
D 10	Reset seznamu anomálií. Po zobrazení „D 10“ stiskněte tlačítko „OK“.	-
D 14	Průtok oběhového čerpadla	0 ÷ 9999
D 17	Výstupní teplota v zóně 1 (pokud je nakonfigurována)	0 ÷ 99 °C
D 20	Výstupní teplota do topného systému	-10 ÷ 130 °C
D 22	Třícestný ventil užitkového okruhu (DHW = teplá užitková voda, CH topný systém) (pokud je připojena jednotka kotle)	DHW - CH
D 24	Teplota kapaliny chladicího okruhu	-10 ÷ 130 °C
D 25	Výstupní teplota v zóně 2 (pokud je nakonfigurována)	-10 ÷ 130 °C
D 26	Primární solární akumulární sonda (puffer)	-10 ÷ 130 °C
D 28	Okamžitá rychlost oběhového čerpadla systému	0 ÷ 100 %
D 31	Funkce integrace užitkového obvodu (pokud je připojena jednotka kotle)	OFF - ON
D 32	Funkce integrace systému	OFF - ON
D 34	Zakázání tepelného čerpadla	OFF - ON
D 35	Vstup fotovoltaického systému	OFF - ON
D 41	Relativní vlhkost zóna 1 (pokud je aktivní snímač vlhkosti zóny 1)	0 ÷ 99 %
D 42	Relativní vlhkost zóna 2 (pokud je aktivní snímač vlhkosti zóny 2)	0 ÷ 99 %
D 43	Měřič vlhkosti zóna 1 (pokud je aktivní měřič vlhkosti zóna 1)	OFF - ON
D 44	Měřič vlhkosti zóna 2 (pokud je aktivní měřič vlhkosti zóna 2)	OFF - ON
D 45	Odvlhčovač zóna 1	OFF - ON
D 46	Odvlhčovač zóna 2	OFF - ON
D 47	Oběhové čerpadlo zóna 1	OFF - ON
D 48	Oběhové čerpadlo zóna 2	OFF - ON
D 49	Tři cesty rozdělení zařízení topení / chlazení (CL = chlazení, HT = vytápění)	CL - HT
D 51	Dálkový panel zóna 1	OFF - ON
D 52	Dálkový panel zóna 2	OFF - ON

Id Parametru	Popis	Rozsah
D 53	Nastavení systému s dálkovým připojením v zóně 1	5 ÷ 65 °C
D 54	Nastavení systému s dálkovým připojením v zóně 2	5 ÷ 65 °C
D 55	Termostat zóna 1	OFF - ON
D 56	Termostat zóna 2	OFF - ON
D 61	Definice modelu zařízení (MP = Magis Pro V2; MCI = Magis Combo V2; MCP = Magis Combo Plus V2)	MP - MCI - MCP
D 62	Komunikace s kartou rozhraní	OFF - ON
D 63	Komunikace s ostatními zařízeními Immergas	OFF - ON
D 71	Provozní frekvence venkovní jednotky	0 ÷ 150 Hz
D 72	Teplota kompresoru	-20 ÷ 200 °C
D 73	Teplota výfuku kompresoru	-20 ÷ 100 °C
D 74	Teplota baterie výparníku	-20 ÷ 100 °C
D 75	Příkon kompresoru venkovní jednotky (pozor: zjištěná hodnota je hodnota měniče a neodpovídá tedy případné hodnotě zjištěné ampérmetrickými kleštěmi).	0 ÷ 10 A
D 76	Rychlost ventilátoru venkovní jednotky	0 ÷ 100 ot/min
D 77	Poloha elektronického expanzního ventilu	0 ÷ 2000
D 78	4cestná strana (CL = chlazení, HT = topení)	HT / CL
D 79	Teplota detekovaná venkovní sondou venkovní jednotky	-55 ÷ +45 °C
D 80	Stav tepelného čerpadla (vyhrazeno pro autorizované středisko technické pomoci)	-
D 91	Verze softwaru řídicí desky	1 ÷ 99
D 97	Stav požadavku tepelného čerpadla (vyhrazeno pro autorizované středisko technické pomoci)	0 ÷ 999
D 98	Stav požadavku generátoru tepla (vyhrazeno pro autorizované středisko technické pomoci)	0 ÷ 999
D 99	Stav systému (vyhrazeno pro autorizované středisko technické pomoci)	0 ÷ 999
D101	Teplota výstupu zóny 3	1 ÷ 99
D102	Relativní vlhkost zóny 3	1 ÷ 99
D103	Měřič vlhkosti zóny 3	OFF - ON
D104	Odvlhčovač zóna 3	OFF - ON
D105	Oběhové čerpadlo zóny 3	OFF - ON
D106	Dálkový panel zóny 3	OFF - ON
D107	Žádaná hodnota zóny 3	5 ÷ 55
D108	Termostat zóny 3	OFF - ON
D120	Verze firmwaru hlavní karty venkovní jednotky (1/4)	1 ÷ 99
D121	Verze firmwaru hlavní karty venkovní jednotky (2/4)	1 ÷ 99
D122	Verze firmwaru hlavní karty venkovní jednotky (3/4)	1 ÷ 99
D123	Verze firmwaru hlavní karty venkovní jednotky (4/4)	1 ÷ 99
D124	Verze firmwaru karty rozhraní (1/4)	1 ÷ 99
D125	Verze firmwaru karty rozhraní (2/4)	1 ÷ 99
D126	Verze firmwaru karty rozhraní (3/4)	1 ÷ 99

Id Parametru	Popis	Rozsah
D127	Verze firmwaru karty rozhraní (4/4)	1 ÷ 99
D128	Verze paměťové karty měniče venkovní jednotka (1/4)	1 ÷ 99
D129	Verze paměťové karty měniče venkovní jednotka (2/4)	1 ÷ 99
D130	Verze paměťové karty měniče venkovní jednotka (3/4)	1 ÷ 99
D131	Verze paměťové karty měniče venkovní jednotka (4/4)	1 ÷ 99
D132	Verze firmwaru karty měniče venkovní jednotka (1/4)	1 ÷ 99
D133	Verze firmwaru karty měniče venkovní jednotka (2/4)	1 ÷ 99
D134	Verze firmwaru karty měniče venkovní jednotka (3/4)	1 ÷ 99
D135	Verze firmwaru karty měniče venkovní jednotka (4/4)	1 ÷ 99
D140	Vnitřní hodiny	0 ÷ 23
D141	Vnitřní hodiny	0 ÷ 59
D142	Den v týdnu	Po-Út-St-Čt-Pá-So-Ne
D143	Aktuální den	1 ÷ 31
D144	Aktuální měsíc	1 ÷ 12
D145	Aktuální rok	0 ÷ 99

INSTALATÉR

UŽIVATEL

SERVIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menu Uživatel.

Parametry						
Id Parametru		Popis		Rozsah	Výchozí nastave- ní	Nastavená hodnota
U 01		Žádaná hodnota výstupu pro vytápění zóny 2 v případě absence tepelné regulace („R 01” = VYPNUTO).		20 ÷ 65 °C	25	
U 02		Žádaná hodnota výstupu pro chlazení zóny 2 v případě absence tepelné regulace („R 01” = VYPNUTO)		5 ÷ 25 °C	20	
U 03		Offset vytápění zóna 1	Je možné upravit výstupní teplotu s ohledem na křivku nastavení venkovní sondy ve fázi vytápění (Odst. 1.16, hodnota Offset)	- 15 ÷ + 15 °C	0	
U 04		Offset vytápění zóna 2		- 15 ÷ + 15 °C	0	
U 05		Offset chlazení zóna 1	Je možné upravit výstupní teplotu s ohledem na křivku nastavení venkovní sondy ve fázi chlazení (Odst. 1.16, hodnota Offset)	- 15 ÷ + 15 °C	0	
U 06		Offset chlazení zóna 2		- 15 ÷ + 15 °C	0	
U 07		Nastavení vlhkosti v zóně 1	S čidlem teploty vlhkosti (volitelné příslušenství) definuje vlhkost prostoru příslušné zóny	30 ÷ 70 %	50	
U 08		Nastavení vlhkosti v zóně 2		30 ÷ 70 %	50	
U 11		Noční funkce	Aktivace funkce umožňuje snížit frekvenci kompresoru během provozu venkovní jednotky v časovém rozsahu nastaveném v parametrech U 12 a U 13. Ujistěte se, že jsou k dispozici potřebné zdroje energie, které uspokojí všechny požadavky, jež mohou nastat během aktivní funkční periody (např. integrované odpory).	OFF - ON	OFF	
U 12		Hodina aktivace noční funkce		0 ÷ 23	0	
U 13		Hodina deaktivace noční funkce		0 ÷ 23	0	
U 14		Žádaná hodnota výstupu pro vytápění zóny 3 v případě absence tepelné regulace („R 01” = VYPNUTO).		20 ÷ 65 °C	25	
U 15		Žádaná hodnota výstupu pro chlazení zóny 3 v případě absence tepelné regulace („R 01” = VYPNUTO)		5 ÷ 25 °C	20	
U 16		Offset vytápění zóny 3.	Je možné upravit výstupní teplotu s ohledem na křivku nastavení venkovní sondy ve fázi vytápění (Odst. 1.16, hodnota Offset)	- 15 ÷ + 15 °C	0	
U 17		Offset chlazení zóny 3		- 15 ÷ + 15 °C	0	
U 18		Nastavení vlhkosti v zóně 3	S čidlem teploty vlhkosti (volitelné příslušenství) definuje vlhkost prostoru příslušné zóny	30 ÷ 70	50	

Id Parametru	Popis		Rozsah	Výchozí nastavení	Nastavená hodnota
U 21	Nastavení hodiny (interní hodiny)		0 ÷ 23 hodin	-	
U 22	Nastavení minut (interní hodiny)		0 ÷ 59 minut	-	
U 23	Den v týdnu		Po-Út-St-Čt- -Pá-So-Ne	-	
U 24	Aktuální den		1 ÷ 31	-	
U 25	Aktuální měsíc		1 ÷ 12		
U 26	Aktuální rok		00 ÷ 99		
U 32	Doba aktivace recirkulace užitkového okruhu		0 ÷ 23	0	
U 33	Doba deaktivace recirkulace užitkového okruhu		0 ÷ 23	0	
U 50	Odvzdušnění	V případě, že se jedná o nový topný systém a zejména při podlahových systémech je velmi důležité, aby odvzdušnění bylo provedeno správně. Funkce spočívá v cyklické aktivaci oběhového čerpadla (100 s ON, 20 s OFF) a 3-cestného ventilu (120s TUV, 120s topný systém).	OFF - ON	OFF	
		Funkce trvá 18 hodin a lze ji přerušit stisknutím tlačítka „ESC“ a nastavením funkce na „OFF“. Aktivace této funkce je signalizována odpočítáváním času na indikátoru (14).			



Parametry týkající se zóny 2 lze zobrazit pouze pokud je v systému přítomna a správně nakonfigurována zóna 2.



Parametry týkající se zóny 3 lze zobrazit, pouze pokud je v systému přítomna a správně nakonfigurována zóna 3.

2.7 VYPNUTÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY

Vypněte vnitřní jednotku tím, že ji uvedete do režimu „OFF“ a odpojte externí vícepólový vypínač od jednotky. Nenechávejte jednotku zbytečně vloženou, pokud není delší dobu používána.

2.8 OBNOVENÍ TLAKU V TOPNÉM SYSTÉMU

1. Pravidelně kontrolujte tlak vody v systému (ručička manometru kotle musí ukazovat hodnotu mezi 1 a 1.2 baru).
2. Pokud je tlak menší než 1 bar (je-li systém studený), je nutné jej obnovit pomocí kohoutu umístěného ve spodní části jednotky (Obr. 1.23).
3. Po provedení zásahu kohout uzavřete.
4. Pokud tlak dosáhne hodnot blížících 3 barům, existuje nebezpečí zásahu pojistného ventilu (v takovém případě odstraňte vodu vypuštěním vzduchu z radiátoru pomocí odvzdušňovacího ventilu, až dokud se tlak nesníží na 1 bar, nebo požádejte o pomoc kvalifikovaný personál).
5. Jsou-li poklesy tlaku časté, požádejte o prohlídku systému kvalifikovanou servisní firmu, abyste zabránili jeho případnému nenapravitelnému poškození.

2.9 VYPUŠTĚNÍ KOTLE

1. Ujistěte se, že je dopouštěcí ventil zavřený.
2. Otevřete vypouštěcí kohout (Odst. 1.23).
3. Otevřete všechny odvzdušňovací ventily.
4. Na závěr zavřete vypouštěcí ventil.
5. Zavřete všechny odvzdušňovací ventily, které byly otevřeny.



Pokud byl do okruhu systému zaveden glykol, ujistěte se, že jste jej rekuperovali a zlikvidovali v souladu s normou EN 1717.

2.10 OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ

Vnitřní jednotka je vybavena funkcí proti zamrznutí, která automaticky zapíná venkovní jednotku, když teplota klesne pod 4 °C (standardní ochrana až na min. teplotu -5 °C).

Všechny informace týkající se ochrany proti zamrznutí jsou uvedeny v (Odst. 1.5).

Aby byla zaručena integrita přístroje a okruhu TUV (pokud je připojena jednotka kotle) v oblastech, kde teplota klesá pod nulu, doporučujeme chránit topné zařízení nemrznoucí kapalinou a instalovat do vnitřní jednotky sadu proti zamrznutí Immergas.

2.11 DLOUHODOBÁ NEČINNOST

V případě dlouhodobé nečinnosti kotle doporučujeme také:

1. odpojit elektrické napájení;
2. zcela vyprázdnit topný okruh a okruh TUV (pokud je připojena jednotka kotle) vnitřní jednotky. V systému, který je často vypouštěn, je nezbytné provádět plnění náležitě upravenou vodou, aby se odstranila tvrdost, která může vést k usazování vodního kamene.

2.12 ČIŠTĚNÍ PLÁŠTĚ KOTLE

1. Pro čištění pláště vnitřní jednotky používejte navlhčené hadry a neutrální mýdlo.



Nepoužívejte práškové a drsné čisticí prostředky.

2.13 DEFINITIVNÍ DEAKTIVACE

Pokud se rozhodnete o definitivní deaktivaci systému, nechte příslušné operace provádět odborně kvalifikovanými pracovníky, mimo jiné se ujistěte, že dodávky elektriny a vody jsou předtím odpojeny.

2.14 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO PANELU ZÓNY (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

Obecné ovládání dálkového panelu zóny najdete v příslušné příručce s pokyny.

Nastavení na dálkovém panelu, jako je provozní režim, nastavení dodávky, nastavení vlhkosti atd. jsou synchronizována s nastaveními na ovládacím panelu výrobku.

Kromě toho není ovládací panel deaktivován v přítomnosti jakéhokoli vzdáleného panelu zóny.

S dálkovým panelem zóny s revizí firmwaru rovnou nebo vyšší než 2.00 je možné:

- změňte nastavenou hodnotu TUV;
- odečtěte teplotu užitkové vody;
- dálkově resetujte všechny chyby, které se objeví;
- nastavte požadovanou hodnotu průtoku a posun v nabídce Žádaná hodnota zóny;
- nastavte požadovanou hodnotu Eco, Comfort a manuálně TUV v nabídce Žádaná hodnota TUV;
- povolit a nakonfigurovat časová pásma tu
- přečtěte si informace o průtoku a návratu povolených generátorů;
- nastavte minimální požadovanou hodnotu vytápění.

Parametry, které zařízení nespravuje, se na dálkovém panelu zóny zobrazí se symbolem "--".

3 POKYNY PRO ÚDRŽBU A POČÁTEČNÍ KONTROLU

3.1 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ



Technici, kteří provádějí instalaci a údržbu zařízení, musí povinně používat osobní ochranné prostředky (OOP) stanovené příslušnými platnými právními předpisy. Seznam případných (OOP) není konečný, neboť o nich rozhoduje zaměstnavatel.



Před provedením jakéhokoliv zásahu údržby se ujistěte, zda:

- bylo vypnuto elektrické napájení zařízení;
- byl vypuštěn tlak z topného okruhu a okruhu TUV.



Dodávka náhradních dílů

Pokud budou během zásahů údržby nebo oprav použity nevhodné nebo necertifikované náhradní díly, způsobí to nejenom propadnutí záruky na zařízení, ale shoda výrobku již nemusí platit a samotný výrobek nemusí vyhovovat platným předpisům; v souvislosti s výše uvedeným při výměně součástí používejte pouze originální náhradní díly Immergas.



V případě mimořádné údržby zařízení je třeba se seznámit s technickou dokumentací, obraťte se na autorizované servisní středisko.



Zařízení pracuje s chladivem R32.

Chladivo je BEZ ZÁPACHU.

Věnujte zvýšenou pozornost

Před instalací a při jakémkoli druhu činnosti související s chladicím potrubím se přísně řiďte návodem k obsluze venkovní motokondenzační jednotky Audax Pro V2.



Chladivo R32 patří do kategorie chladiv s nízkou hořlavostí: třída A2L podle normy ISO 817. Zaručuje vysoký výkon se sníženým dopadem na životní prostředí. Nový plyn snižuje potenciální dopad na životní prostředí o jednu třetinu ve srovnání s R410A, méně ovlivňuje globální oteplování (GWP 675).

INSTALATĚR

UŽIVATEL

SERVIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

3.2 POČÁTEČNÍ KONTROLA

Pro uvedení zařízení do provozu je nezbytné:

- zkontrolovat připojení k síti 230V-50Hz, správnost polarit L-N a uzemnění;
- zkontrolovat, zda je topný systém naplněn vodou ověřením, zda ručička manometru vnitřní jednotky ukazuje tlak $1 \pm 1,2$ baru;
- zkontrolovat, zda byl chladicí okruh naplněn, jak je popsáno v návodu k použití venkovní jednotky;
- zkontrolujte zásah hlavního spínače umístěného před vnitřní jednotkou;
- zkontrolovat zásah regulačních prvků;
- zkontrolujte režim ohřevu teplé užitkové vody (pokud je připojena jednotka kotle);
- zkontrolovat těsnost hydraulických spojů;



Pokud by výsledek byl jen jedné kontroly související s bezpečností měl být negativní, nesmí být kotel uveden do provozu.

3.3 ROČNÍ KONTROLA A ÚDRŽBA KOTLE



Pro zajištění provozuschopnosti, bezpečnosti a účinnosti zařízení v čase je třeba minimálně jednou ročně provést následující operace kontroly a údržby.

- Vizualně zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody a oxidaci z/na spojeních.
- Zkontrolovat, že přetlak expanzní nádoby po vypuštění topného okruhu kotle na nulu (ověřit na tlakoměru vnitřní jednotky) je 1,0 bar.
- Zkontrolujte, zda-li je statický tlak v zařízení (za studena a po opětovném napuštění systému pomocí plnicího kohoutu) mezi 1 a 1,2 bary.
- Vizualně zkontrolujte, zda bezpečnostní a ovládací zařízení nejsou neoprávněně manipulována a/nebo zkratována.
- Zkontrolujte stav a celistvost elektrického systému, a to především:
- kabely elektrického napájení musí být uloženy v průchodkách;
- nesmí na nich být stopy po spálení nebo začouzení.
- Zkontrolujte zapalování a provoz.
- Ověřte správný provoz řídicích a seřizovacích prvků zařízení, a to především:
- Zásah regulačních sond systému.
- Zkontrolujte připojení chladicích trubek
- Zkontrolujte síťový filtr na zpátečce systému
- Zkontrolujte správný průtok na deskovém výměníku tepla
- Zkontrolujte integritu vnitřní izolace.



Kromě roční údržby je třeba pravidelně a způsobem odpovídajícím platné technické legislativě provádět kontrolu a účinnost topného systému.

3.4 ÚDRŽBA BATERIÍ



Doporučujeme vám, abyste pravidelně prohlíželi vzduchové žebrové baterie pro kontrolu úrovně usazenin.

Závisí to na prostředí, ve kterém je jednotka nainstalována.

Úroveň znečištění bude horší v městských a průmyslových lokalitách, stejně jako v blízkosti stromů, které ztrácejí listy.

Pro čištění baterií se používají dvě úrovně údržby:

- Pokud vzduchové výměníky tepla vykazují usazeniny, jemně je vyčistěte kartáčem ve vertikálním směru.
- Před zásahem na vzduchových výměnících tepla vypněte ventilátory.
- Chcete-li provést tento typ zásahu, zastavte jednotku pouze v případě, že to umožňuje údržba.
- Dokonale čisté vzduchové výměníky tepla zaručují optimální provoz jednotky. Když se začnou vyskytovat usazeniny na vzduchových výměnících tepla, je nutné je vyčistit. Četnost čištění závisí na sezóně a umístění jednotky (větraná plocha, lesní, prašná atd.).
- Nepoužívejte tlakovou vodu bez velkého rozstřikovače. Nepoužívejte vysokotlaké čističe pro Cu/Cu a Cu/Al vzduchové baterie.
- Koncentrované a/nebo rotující proudy vody jsou absolutně zakázány. Nikdy nepoužívejte kapalinu s teplotou nad 45°C k čištění vzduchových výměníků tepla.
- Správné a časté čištění (přibližně každé tři měsíce) zabrání 2/3 problémů s korozi

Čistěte vzduchovou baterii vhodnými produkty.


INSTALATÉR

UŽIVATEL

SERVIS

TECHNICKÉ ÚDAJE


3.5 HYDRAULICKÉ SCHÉMA



Vysvětlivky (obr. 28):

- | | |
|--|---|
| 1 - Uzavírací kohout systému | 14 - NTC čidlo primárního okruhu |
| 2 - Pojistný ventil 3 bar | 15 - Vypouštěcí ventil kotle |
| 3 - Vypouštěcí ventil kotle | 16 - Třícestný ventil (motorizovaný) |
| 4 - Oběhové čerpadlo | 17 - Dopouštěcí ventil kotle |
| 5 - Sonda pro detekci kapalně fáze | 18 - Uzavírací armatura systému s filtrem |
| 6 - Odvzdušňovací ventil | 19 - Uzavírací kohout systému |
| 7 - Měřič průtoku systému | |
| 8 - Expanzní nádoba kotle | LP - Chladicí potrubí - stav kapaliny |
| 9 - NTC čidlo na zpáteče | GP - Chladicí potrubí - stav plynu |
| 10 - Deskový výměník tepla | RU - Zpátečka ze zásobníku TUV |
| 11 - Odvzdušňovací ventil | MU - Výstup ze zásobníku TUV |
| 12 - Integrovaný elektrický odpor vytápění (volitelné) | RR - Plnění systému |
| 13 - Kolektor vytápění | R - Zpátečka z topného systému |
| | M - Výstup do topného systému |

3.6 ELEKTRICKÉ SCHÉMA



Vysvětlivky (obr. 29):

- | | |
|-------|--|
| 1 | - Elektronická regulační karta |
| 2 | - Svorky pro elektrické připojení nízkého napětí (230 Vac) |
| 3 | - Svorky pro elektrické připojení malého bezpečnostního napětí |
| A2 | - Regulační karta |
| A7 | - 3-reléová karta (volitelné příslušenství) |
| A13 | - Správce systému (volitelné příslušenství) |
| A17-1 | - Sonda tepl./vlhkosti Modbus zóna 1 (volitelné příslušenství) |
| A17-2 | - Sonda tepl./vlhkosti Modbus zóna 2 (volitelné příslušenství) |


- A17-3 - Sonda tepl./vlhkosti Modbus zóna 3 (volitelné příslušenství)
A19 - 2-reléová karta (volitelné příslušenství)
A22 - Deska rozhraní
A23 - Venkovní jednotka
A30 - Dominus (volitelné příslušenství)
A32-1 - Dálkový panel zóna 1 (volitelné příslušenství)
A32-2 - Dálkový panel zóna 2 (volitelné příslušenství)
A32-3 - Dálkový panel zóny 3 (volitelné příslušenství)



Vysvětlivky kódů barev (Obr. 30):

BK - Černá
BL - Modrá
BR - Hnědá
G - Verde
GY - Šedá
G/Y - Žlutá/Zelená

OR - Oranžová
P - Viola
PK - Růžová
R - Červená
W - Bílá
Y - Žlutá
W/BK - Bílá/Černá



Vysvětlivky (obr. 31):

- 1 - Sada integrovaného odporu pro systém 3 kW
- A2 - Regulační karta
- A7 - Reléová karta
- M1 - Tepelné oběhové čerpadlo

Vysvětlivky kódů barev (Obr. 31):

- BK - Černá
- BL - Modrá
- BR - Hnědá
- G - Verde
- GY - Šedá
- G/Y - Žlutá/Zelená



- OR - Oranžová
- P - Viola
- PK - Růžová
- R - Červená
- W - Bílá
- Y - Žlutá
- W/BK - Bílá/Černá

TECHNICKÉ ÚDAJE

SERVIS

UŽIVATEL

INSTALATÉR




Vysvětlivky (obr. 32):

- B1 - Sonda pro dodávku tepelného čerpadla
- B5 - Sonda zpátečky z tepelného čerpadla
- B25 - Měřič průtoku systému
- M50 - Třicestný ventil pro přednost TUV

Vysvětlivky kódů barev (Obr. 32):

- BK - Černá
- BL - Modrá
- BR - Hnědá
- G - Verde
- GY - Šedá
- G/Y - Žlutá/Zelená
- OR - Oranžová
- P - Viola
- PK - Růžová
- R - Červená
- W - Bílá
- Y - Žlutá
- W/BK - Bílá/Černá




33

Vysvětlivky (obr. 33):

- A2 - Regulační karta
- A7 - 3-reléová karta (volitelné příslušenství)

Vysvětlivky kódů barev (Obr. 33):

- BK - Černá
- BL - Modrá
- BR - Hnědá
- G - Verde
- GY - Šedá
- G/Y - Žlutá/Zelená
- OR - Oranžová
- P - Viola
- PK - Růžová
- R - Červená
- W - Bílá
- Y - Žlutá
- W/BK - Bílá/Černá




Vysvětlivky (obr. 34):

- A2 - Regulační karta
- A16-1 - Odvlhčovač zóna 1 (volitelné příslušenství)
- A16-2 - Odvlhčovač zóna 2 (volitelné příslušenství)
- A19 - Dvoureléová karta (volitelné příslušenství)

Vysvětlivky kódů barev (Obr. 34):


- BK - Černá
- BL - Modrá
- BR - Hnědá
- G - Zelená
- GY - Šedá
- G/Y - Žlutá/Zelená
- OR - Oranžová
- P - Fialová
- PK - Růžová
- R - Červená
- W - Bílá
- Y - Žlutá
- W/BK - Bílá/Černá

Elektronická regulační karta



Vysvětlivky (obr. 35):
1 - Pojistka F3,15A H250V

Karta rozhraní - nastavovací spínač



Vysvětlivky (obr. 36):
1 - Tovární nastavení: neměňte


INSTALATÉR

UŽIVATEL

SERVIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Karta rozhraní - Signalizační LED



37

Vysvětlivky (obr. 37):

LED červená blikající = Platná komunikace mezi kartou rozhraní a regulační kartou

LED zelená blikající = Platná komunikace mezi kartou rozhraní a venkovní jednotkou

LED žlutá = Nepoužívá se

Karta rozhraní - Displej se 7 segmenty

Během normálního provozu se na displeji zobrazí „A0“ na 1 sekundu a poté „30“ na 1 sekundu:

	SEGMENTY
PLATNÁ KOMUNIKACE	 ▷ 

V případě chyby venkovní jednotky se zobrazí postupně dvě číslice najednou, „E“ plus kód chyby venkovní jednotky:


CHYBOVÉ KÓDY	SEGMENTY
E101	 ▷ 

3.7 FILTR SYSTÉMU

Vnitřní jednotka je vybavena filtrem přítomným na zpětném připojení systému, aby byla zachována správná funkce systému.

Pravidelně a v případě potřeby lze filtr čistit, jak je popsáno níže (Obr. 38).

Klíčem č. 12 uzavřete kohout (3) a manuálně kohout (5), vyprázdníte obsah vody vnitřní jednotky pomocí vypouštěcího kohoutu (4). Otevřete uzávěr (1) a vyčistíte filtr (2).



38

3.8 PŘÍPADNÉ PORUCHY A JEJICH PŘÍČINY



Zásahy údržby musí provádět kvalifikovaná společnost (například autorizované středisko technické pomoci).

Hlučnost způsobená přítomností vzduchu v systému.

Zkontrolujte otevření uzávěru příslušného odvzdušňovacího ventilu (Obr. 22).

Zkontrolujte, zda je tlak systému a předběžné plnění expanzní nádoby v přednastavených mezích.

Hodnota předběžného plnění expanzní nádoby musí být 1,0 bar, hodnota tlaku systému musí být mezi 1 a 1,2 baru.

Červená LED oběhového čerpadla.

Pro tuto anomálii mohou existovat tři možné příčiny:

- **Nízké napájecí napětí.** Asi po 1 až 2 sekundách klesne napětí pod přibližně 145 Vac, LED se změní ze zelené na červenou a oběhové čerpadlo se zastaví. Počkejte, až se napájecí napětí zvýší nad přibližně 155 Vac: čerpadlo se znovu spustí a LED se znovu rozsvítí zeleně se zpožděním asi jedné sekundy (Poznámka: průtok přirozeně klesá s poklesem napájecího napětí).
- **Rotor zablokován.** Když je čerpadlo napájeno se zablokováným rotorem, změní se LED po přibližně 4 sekundách ze zelené na červenou. Při ručním odblokování klikového hřídele působte opatrně na šroub ve středu hlavy; uvolněním rotoru nastane okamžitě cirkulace a LED se změní z červené na zelenou po asi 10 sekundách.
- **Elektrická chyba.** Porucha oběhového čerpadla, kabeláže nebo elektronické karty. Zkontrolujte uvedené komponenty.

3.9 PROGRAMOVÁNÍ ELEKTRONICKÉ DESKY

Systém je připraven pro případné programování některých provozních parametrů. Úpravou těchto parametrů, jak je následně popsáno, bude možné přizpůsobit systém vlastním specifickým požadavkům.

Pro vstup do programovací fáze stiskněte tlačítko „MENU“ (2), dokud se nezobrazí nabídka „Heslo“, zadejte příslušné heslo změnou číselných hodnot pomocí tlačítek „regulace vytápění“ (5) a potvrďte pomocí tlačítka „OK“ (1).

Po vstupu do programování můžete procházet parametry v nabídce „Systém“.

Tlačítkem „regulace vytápění“ se vybere parametr a jeho hodnota se upraví.

Pro uložení změny parametrů stiskněte tlačítko „OK“.

Programovací režim ukončíte tak, že počkáte 1 minutu nebo stiskněte tlačítka „ESC“ (3).

Id Parametr	Parametr	Popis	Rozsah	Výchozí nastavení	Nastavená hodnota
A 03	Minimální rychlost	Definuje minimální provozní rychlost oběhového čerpadla systému	0 ÷ 100 %	55	
A 04	Pevná maximální rychlost	Definuje maximální provozní rychlost oběhového čerpadla systému	45 ÷ 100 %	100	
A 05	Režim oběhového čerpadla	0 = Pevná (viz odst. „Oběhové čerpadlo“) 5 ÷ 25 K = konstantní ΔT (viz odst. „Oběhové čerpadlo“)	0 - 25 °C	0	
A 11	Model venkovní jednotky	Určuje model venkovní jednotky připojené k vnitřní jednotce. V případě nastavení OFF jsou aktivovány pouze integrované generátory.	OFF - 4 - 6 - 9	9	
A 12	Odvzdušnění systému	Povoluje funkci automatického odvzdušnění. Tato funkce je aktivována při prvním zapnutí zařízení.	OFF - ON	ON	
A 13	Počet zón	Definuje počet zón přítomných ve topném systému	1 - 3	1	
A 14	Max teplota zóna 2	Definuje maximální přijatelnou teplotu zóny 2	20 ÷ 80 °C	45	
A 15	Max teplota zóna 3	Definuje maximální přijatelnou teplotu zóny 3	20 ÷ 80 °C	45	
A 16	Čidlo vlhkosti zóna 1	Definuje typ kontroly vlhkosti v zóně 1	SE = Čidlo teploty a vlhkosti ST = Měřič vlhkosti RP - Dálkový panel	ST	

Id Parametr	Parametr	Popis	Rozsah	Výchozí nastavení	Nastavená hodnota
A 17	Čidlo vlhkosti zóna 2	Definuje typ kontroly vlhkosti v zóně 2	ST = Měřič vlhkosti	ST	
			RP - Dálkový panel		
A 21	Komunikační adresa pro BMS	Definuje komunikační protokol mezi vnitřní jednotkou a venkovní jednotkou.	1 ÷ 247	11	
A 22	Nastavení komunikace BMS	OFF = Komunikační protokol BMS na 485; používá se v případě připojení k volitelným zařízením Immergas. 485 = Nepoužívejte	OFF - 485	OFF	
A 23	Čidlo vlhkosti zóna 3	Definuje typ kontroly vlhkosti v zóně 3	SE = Čidlo teploty a vlhkosti	ST	
			ST = Měřič vlhkosti		
			RP - Dálkový panel		
A 24	Maxteplota zóna 1	Definuje maximální přijatelnou teplotu ze zóny 1	20 ÷ 80 °C	55	
A 25	Povolení rosného bodu	V případě přítomnosti vzdáleného zařízení povoluje výpočet rosného bodu	OFF - ON	ON	
A 27	Výstupová sonda zóny 1	Umožňuje povolení výstupové sondy zóny 1	OAT = Použití venkovní sondy na vnitřní jednotce	OAT	
A 31	Prostorový termostat zóna 1	Definuje kontrolu teploty v zóně 1	RT = Prostorový termostat	RT	
			RP - Dálkový panel		

INSTALATÉR

UŽIVATEL

SERVIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Id Parametr	Parametr	Popis	Rozsah	Výchozí nastavení	Nastavená hodnota
A 32	Prostorový termostat zóna 2	Definuje kontrolu teploty v zóně 2	RP - Dálkový panel	RT	
			RPT = Dálkový panels termostatem		
A 33	Prostorový termostat zóna 3	Definuje kontrolu teploty v zóně 3	RT = Prostorový termostat	RT	
			RP - Dálkový panel		
			RPT = Dálkový panels termostatem		
A 35	Modulace s prostorovou sondou	V přítomnosti zónového dálkového panelu, nakonfigurovaného v RP, umožňuje modulaci pomocí pokojové sondy	OFF - ON	ON	
A 39	Kontakt Teplo / Chlad	Povoluje funkci Teplo / Chlad pomocí čistého kontaktu	OFF - ON	OFF	
A 41	Povolení vytápění / chlazení zóna 1	Umožňuje určit vytápění, chlazení nebo oba režimy zóny 1	HT / CL / H - C	H - C	
A 42	Povolení vytápění / chlazení zóna 2	Umožňuje určit vytápění, chlazení nebo oba režimy zóny 2	HT / CL / H - C	H - C	
A 43	Povolení vytápění / chlazení zóna 3	Umožňuje určit fungování vytápění, chlazení nebo obou režimů zóny 3	HT / CL / H - C	H - C	
A 51	Žádaná hodnota výstupu odvlhčovače zóny 1	Žádaná hodnota, kterou stroj použije v případě požadavku na odvlhčování v zóně 1 bez požadavků na chlazení	15 ÷ 25 °C	20	
A 52	Žádaná hodnota výstupu odvlhčovače zóny 2	Žádaná hodnota, kterou stroj použije v případě požadavku na odvlhčování v zóně 2 bez požadavků na chlazení	15 ÷ 25 °C	20	
A 53	Žádaná hodnota výstupu odvlhčovače zóny 3	Žádaná hodnota, kterou stroj použije v případě požadavku na odvlhčování v zóně 3 bez požadavků na chlazení	15 ÷ 25 °C	20	

Id Parametr	Parametr	Popis	Rozsah	Výchozí nastavení	Nastavená hodnota
P03	Relé 1 (Volitelné příslušenství)	Vnitřní jednotka umožňuje instalaci programovatelné desky relé (volitelné příslušenství) 0 = Off 1 = Cirkulace TUV 2 = Obecný alarm 3 = Aktivní fáze vytápění / chlazení 4 = Režim puffer aktivní 5 = Odvlhčovač zóny 3	0 ÷ 4	0	
P04	Relé 2 (Volitelné příslušenství)	Vnitřní jednotka umožňuje instalaci programovatelné desky relé (volitelné příslušenství) 0 = Off 1 = Cirkulace TUV 2 = Obecný alarm 3 = Fáze vytápění / chlazení aktivní 4 = Režim puffer aktivní 5 = Zavření směšovacího ventilu zóny 3	0 ÷ 4	0	
P05	Relé 3 (Volitelné příslušenství)	Vnitřní jednotka umožňuje instalaci programovatelné desky relé (volitelné příslušenství) 0 = Off 1 = Cirkulace TUV 2 = Obecný alarm 3 = Fáze vytápění / chlazení aktivní 4 = Režim puffer aktivní 5 = Otevření směšovacího ventilu zóny 3	0 ÷ 4	0	
P07	Korekce venkovní sondy	V případě, že odečet venkovní sondy není přesný, je možné jej opravit, aby se kompenzovaly případné faktory prostředí.	-9 ÷ 9 K	0	
P11	Offset žádané teploty TUV gen.	Žádaná hodnota výstupu užitkové vody generátoru se vypočítá přičtením P11 k žádané hodnotě užitkové vody.	2 ÷ 30 °C	10	
P12	Offset zásahu elektrického odporu v režimu TUV	Obraťte se na autorizované středisko technické pomoci.	5 ÷ 50 °C	10	
P13	T max ochrany proti bakterii Legionella	Maximální doba pro provedení funkce proti bakterii Legionella	1 ÷ 24 hodin	3	
P14	T max TUV	Maximální doba pro provedení funkce TUV	1 ÷ 24 hodin	5	

INSTALATÉR

UŽIVATEL

SERVIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Id Parametr	Parametr	Popis	Rozsah	Výchozí nastavení	Nastavená hodnota
P 15	Povolení funkce ochrany proti bakterii Legionella	Povoluje funkci ochrany proti bakterii Legionella	OFF - ON	OFF	
P 16	Čas zahájení ochrany proti bakterii Legionella	Umožňuje nastavit počáteční čas funkce ochrany proti bakterii Legionella	0 - 23	2	
P 17	Den aktivace ochrany proti bakterii Legionella	Umožňuje nastavit den v týdnu, ve kterém má být aktivována funkce ochrany proti bakterii Legionella. Tuto funkci lze aktivovat každý den nepřetržitě.	Po-Út-St-Čt- -Pá-So-Ne	Mo	
P 21	Doba aktivace	Korekce žádané teploty - doba aktivace	0 ÷ 120 minut	20	
P 22	Doba zvýšení	Korekce žádané teploty - Doba zvýšení	0 ÷ 20 minut	5	
P 23	Korekce žádané teploty vytápění	Umožňuje opravit žádanou hodnotu požadavku v režimu vytápění za přítomnosti rozptylů nebo oddělených okruhů systému	0 ÷ 10 °C	0	
P 24	Korekce žádané teploty chlazení	Umožňuje opravit žádanou hodnotu požadavku v režimu chlazení za přítomnosti rozptylů nebo oddělených okruhů systému	0 ÷ 10 °C	0	

Id Parametr	Parametr	Popis	Rozsah	Výchozí nastavení	Nastavená hodnota
T02	Hystereze termostatu TUV	Určuje způsob zapnutí a vypnutí zařízení v režimu ohřevu TUV. K aktivaci dojde, když voda obsažená v zásobníku klesne o nastavenou hodnotu vzhledem k nastavené TUV, deaktivuje se, když teplota překročí hodnotu nastavené TUV.	0 ÷ 20 °C	4	
T05	Časování zapnutí	Vnitřní jednotka je vybavena elektronickým časovačem, který řídí opakovaná zapnutí kompresoru venkovní jednotky.	0 - 10 minut	3	
T07	Zpoždění požadavku z TA	Systém je nastaven tak, aby se zapnul okamžitě po žádosti o klimatizaci prostoru. V případě specifických systémů (např. systémů se zónami s motorickými ventily atd.) může být nutné zpoždění zapálení.	0 - 240 sekund (krok 10 sekund)	0	
T08	Osvětlení displeje	Určuje způsob osvětlení displeje. AU: displej se během používání rozsvítí a po 15 sekundách nečinnosti zhasne, v případě anomálie displej bliká. OFF: osvětlení displeje je vždy vypnuto. ON: osvětlení displeje stále svítí.	AU - OFF - ON	AU	
T09	Zobrazení displeje	Určuje, co zobrazuje indikátor 14 (Obr. 14). Režim „Léto“: ZAPNUTO: aktivní oběhové čerpadlo zobrazuje výstupní teplotu, oběhové čerpadlo vypnuto, indikátor nesvítí VYPNUTO: indikátor je vždy zhasnutý Režim „Zima“ a „chlazení“: ON: oběhové čerpadlo je aktivní, zobrazuje náběhovou teplotu, oběhové čerpadlo je vypnuté, zobrazuje nastavenou hodnotu na voliči vytápění OFF: zobrazuje nastavenou hodnotu na voliči vytápění	ON - OFF	ON	
T21	Vytápění podlahy - dny při minimální teplotě	Definuje dobu při minimální provozní teplotě během aktivní funkce	0 ÷ 7 dnů	3	
T22	Vytápění podlahy - gradient nárůs- tu	Definuje gradient nárůstu teploty	0 ÷ 30 °C / den	30	
T23	Vytápění podlahy - dny při maximální teplotě	Definuje dobu při maximální provozní teplotě během aktivní funkce	0 ÷ 14 dnů	4	
T24	Vytápění podlahy - gradient poklesu	Definuje gradient poklesu teploty	0 ÷ 30 °C / den	30	

INSTALATÉR

UŽIVATEL

SERVIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menu Tepelná regulace.

Id Parametr	Parametr	Popis	Rozsah	Výchozí nastavení	Nastavená hodnota
R01	Venkovní sonda	Definuje, zda a která venkovní sonda se používá pro správu systému. OFF = není použita žádná venkovní sonda OU = venkovní sonda přítomná na venkovní jednotce IU = volitelná venkovní sonda připojená k vnitřní jednotce	OFF - OU - IU	OU	
R02	Venkovní teplota pro max. výstupní teplotu vytápění zóna 1	Stanovuje venkovní teplotu, při které bude dosažena maximální výstupní teplota do zóny 1.	-15 ÷ 25 °C	-5	
R03	Venkovní teplota pro min. výstupní teplotu vytápění zóna 1	Stanovuje venkovní teplotu, při které bude dosažena minimální výstupní teplota do zóny 1.	-15 ÷ 25 °C	25	
R04	Maximální teplota vytápění zóna 1	Definuje maximální výstupní teplotu ve fázi vytápění prostoru zóny 1	20 ÷ 65	45	
R05	Minimální teplota vytápění zóna 1	Definuje minimální výstupní teplotu ve fázi vytápění prostoru zóny 1	20 ÷ 65	25	
R06	Venkovní teplota pro max. výstupní teplotu vytápění zóna 2 smíšená	Stanovuje venkovní teplotu, při které bude dosažena maximální výstupní teplota do zóny 2	-15 ÷ 25 °C	-5	
R07	Venkovní teplota pro min. výstupní teplotu vytápění zóna 2 smíšená	Stanovuje venkovní teplotu, při které bude dosažena minimální výstupní teplota do zóny 2	-15 ÷ 25 °C	25	
R08	Maximální teplota vytápění zóna 2 smíšená	Definuje maximální výstupní teplotu ve fázi vytápění prostoru zóny 2	20 ÷ 65	40	
R09	Minimální teplota vytápění zóna 2 smíšená	Definuje minimální výstupní teplotu ve fázi vytápění prostoru zóny 2	20 ÷ 65	25	
R10	Venkovní teplota pro minimální výstupní teplotu chlazení zóny 1	Stanovuje maximální venkovní teplotu, při které bude dosažena minimální výstupní teplota ve fázi chlazení zóny 1	20 ÷ 40	35	

Id Parametr	Parametr	Popis	Rozsah	Výchozí nastavení	Nastavená hodnota
R 11	Venkovní teplota pro maximální výstupní teplotu chlazení zóny 1	Stanovuje minimální venkovní teplotu, při které bude dosažena maximální výstupní teplota ve fázi chlazení zóny 1	20 ÷ 40	25	
R 12	Minimální teplota chlazení zóny 1	Definuje minimální výstupní teplotu ve fázi chlazení prostoru zóny 1	5 ÷ 20	7	
R 13	Maximální teplota chlazení zóny 1	Definuje maximální výstupní teplotu ve fázi chlazení prostoru zóny 1	5 ÷ 25	12	
R 14	Venkovní teplota pro minimální výstupní teplotu chlazení zóna 2 smíšená	Stanovuje venkovní teplotu, při které bude dosažena minimální výstupní teplota do zóny 2	20 ÷ 40	35	
R 15	Venkovní teplota pro maximální výstupní teplotu chlazení zóna 2 smíšená	Stanovuje venkovní teplotu, při které bude dosažena maximální výstupní teplota do zóny 2	20 ÷ 40	25	
R 16	Minimální teplota chlazení zóna 2 smíšená	Definuje minimální výstupní teplotu ve fázi chlazení prostoru zóny 2	5 ÷ 20	18	
R 17	Maximální teplota chlazení zóna 2 smíšená	Definuje maximální výstupní teplotu ve fázi chlazení prostoru zóny 2	5 ÷ 25	20	
R 21	Venkovní teplota pro max. výstupní teplotu vytápění zóna 3	Stanovuje venkovní teplotu, při které bude dosažena maximální výstupní teplota do zóny 3	-15 ÷ 25 °C	- 5	
R 22	Venkovní teplota pro min. výstupní teplotu vytápění zóna 3	Stanovuje venkovní teplotu, při které bude dosažena maximální výstupní teplota do zóny 3	-15 ÷ 25 °C	25	
R 23	Maximální teplota vytápění zóna 3	Stanovuje venkovní teplotu, při které bude dosažena maximální výstupní teplota do zóny 3	20 ÷ 65	40	
R 24	Minimální teplota vytápění zóna 3	Stanovuje venkovní teplotu, při které bude dosažena maximální výstupní teplota do zóny 3	20 ÷ 65	25	

INSTALATÉR

UŽIVATEL

SERVIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Id Parametr	Parametr	Popis	Rozsah	Výchozí nastavení	Nastavená hodnota
R25	Venkovní teplota pro minimální výstupní teplotu chlazení nizkoteplotní zóny 3	Stanovuje venkovní teplotu, při které bude dosažena maximální výstupní teplota do zóny 3	20 ÷ 40	35	
R26	Venkovní teplota pro maximální výstupní teplotu chlazení nizkoteplotní zóny 3	Stanovuje venkovní teplotu, při které bude dosažena maximální výstupní teplota do zóny 3	20 ÷ 40	25	
R27	Minimální teplota chlazení nizkoteplotní zóny 3	Stanovuje venkovní teplotu, při které bude dosažena maximální výstupní teplota do zóny 3	5 ÷ 20	18	
R28	Maximální teplota chlazení nizkoteplotní zóny 3	Stanovuje venkovní teplotu, při které bude dosažena maximální výstupní teplota do zóny 3	5 ÷ 25	20	

Menu Integrace.

Id Parametr	Parametr	Popis	Rozsah	Výchozí nastavení	Nastavená hodnota
I01	Povolit integraci TUV	Umožňuje povolit provoz alternativního zdroje energie (AL) pro integraci ohřevu teplé užitkové vody	OFF - AL	OFF	
I02	Povolit integraci systému	Prostřednictvím této funkce lze umožnit provozování alternativního (AL) nebo současného (CO) zdroje energie pro integraci vytápění topného systému.	OFF - AL - CO	OFF	
I03	Max. doba čekání TUV	Stanovuje maximální dobu před aktivací integrace TUV.	1 - 255 minut	240	
I04	Max. doba čekání vytápění	Stanovuje maximální dobu před aktivací integrace vytápění.	1 - 255 minut	120	
I08	Souběžnost TUV	Aktivuje současně fungování v režimu TUV a klimatizace prostředí.	OFF - ON	ON	
I09	Teplota aktivace užitkového okruhu	Stanovuje venkovní teplotu, pod kterou je integrace užitkového okruhu povolena	-25 ÷ 35°C	-15	
I10	Teplota aktivace zařízení	Stanovuje venkovní teplotu, pod kterou je integrace zařízení povolena	-25 ÷ 35°C	-15	
I11	Doba provozu venkovní jednotky	Zobrazuje dobu provozu venkovní jednotky	-	-	
I12	Provozní hodiny integrovaného odporu vytápění	Zobrazuje provozní hodiny integrovaného odporu vytápění (volitelné příslušenství)	-	-	
I13	Provozní hodiny integrovaného odporu TUV	Zobrazuje provozní hodiny integrovaného odporu TUV (volitelné příslušenství)	-	-	
I15	Aktivační teplota funkce přehřevu	Pokud je povolena integrace systému, je to teplota, pod kterou se aktivuje funkce přehřevu	14 ÷ 25°C	20	

INSTALATÉR

UŽIVATEL

SERVIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menu Údržba.

Vstupem do tohoto menu přejde zařízení do pohotovostního stavu, výběrem každého jednotlivého parametru lze aktivovat specifickou funkci pro každé zatížení.

Id Parametr	Parametr	Popis	Rozsah	Výchozí nastavení	Nastavená hodnota
M02	Rychlost oběhového čerpadla systému	Stanovuje rychlost oběhového čerpadla systému	0 - 100%	0	
M03	Třicestný ventil TUV	Přepíná motor třicestného ventilu z topného systému na TUV	DHW-CH- -MD	DHW	
M04	Třicestný ventil chlazení	Přepíná motor třicestného ventilu chladicího okruhu	OFF - ON	OFF	
M08	Venkovní oběhové čerpadlo zóna 1	Aktivuje provoz venkovního oběhového čerpadla zóny 1	OFF - ON	OFF	
M09	Venkovní oběhové čerpadlo zóna 2	Aktivuje provoz venkovního oběhového čerpadla zóny 2	OFF - ON	OFF	
M10	Směšovací ventil zóna 2	Stanovuje polohu směšovacího ventilu zóny 2	OFF - OTEVŘ - ZAVŘ	OFF	
M11	Integrovaný elektrický odpor TUV	Aktivuje provoz integrovaného elektrického odporu TUV	OFF - ON	OFF	
M12	Elektrický odpor vytápění	Aktivuje provoz integrovaného elektrického odporu vytápění prostoru	OFF - ON	OFF	
M13	Odvlhčovač zóna 1	Aktivuje provoz odvlhčovače v zóně 1	OFF - ON	OFF	
M14	Odvlhčovač zóna 2	Aktivuje provoz odvlhčovače v zóně 2	OFF - ON	OFF	
M15	Relé 1	Aktivuje provoz relé 1 reléové karty 3	OFF - ON	OFF	
M16	Relé 2	Aktivuje provoz relé 2 reléové karty 3	OFF - ON	OFF	
M17	Relé 3	Aktivuje provoz relé 3 reléové karty 3	OFF - ON	OFF	
M18	Venkovní oběhové čerpadlo zóna 3	Aktivuje provoz venkovního oběhového čerpadla zóny 3.	OFF - ON	OFF	
M19	Odvlhčovač zóna 3	Aktivuje provoz venkovního oběhového čerpadla zóny 3.	OFF - ON	OFF	
M20	Směšovací ventil zóna 3	Aktivuje provoz venkovního oběhového čerpadla zóny 3.	OFF - OTEVŘ - ZAVŘ	OFF	

3.10 NASTAVENÍ PARAMETRŮ PŘED ZAPNUTÍM

Při první aktivaci přístroje je nutné přizpůsobit následující parametry, které se týkají provozu generátoru, typu venkovní jednotky a typu systému připojeného k přístroji.

Výkon tepelného čerpadla

Parametr A11 nastavte v závislosti na typu připojené venkovní jednotky.

Řízení otáček čerpadla

Nastavením parametru A05 definujete režim provozu oběhového čerpadla.

Nastavením parametrů A03 a A04 definujete maximální a minimální rychlost oběhového čerpadla.

Je potřeba přizpůsobit rychlost oběhového čerpadla ve funkci výkonu přístroje, abyste zlepšili funkční efektivitu stroje.

Doporučujeme nastavit hodnoty uvedené v odst. 1.20 - 1.21.

Počet zón

Parametr A13 nastavte v závislosti na počtu zón přítomných v zařízení, které jsou ovládány přímo ze spotřebiče.

3.11 FUNKCE CHRÁNÍČÍ PŘED ZABLOKOVÁNÍM ČERPADLA

V letním režimu je vnitřní jednotka vybavena funkcí, která spustí čerpadlo alespoň jednou za 24 hodin na 30 sekund, aby se snížilo riziko zablokování v důsledku dlouhé nečinnosti.

3.12 FUNKCE PROTI ZABLOKOVÁNÍ TROJCESTNÉHO VENTILU

Vnitřní jednotka je vybavena funkcí, která ji po 24 hodinách od posledního provozu motorizovaného třícestného ventilu aktivuje úplným cyklem, aby se snížilo riziko zablokování třícestného ventilu v důsledku prodloužené nečinnosti.

3.13 FUNKCE PROTI ZAMRZNUTÍ

Pokud je teplota otopné vody na zpátečce ze soustavy nižší než 4 °C, vnitřní jednotka se uvede do provozu, dokud nedosáhne teploty 42 °C.

3.14 FOTOVOLTAICKÁ FUNKCE

V případě, že je fotovoltaický kontakt (kontakt „S39“ Obr. 8) uzavřen, je jakákoli akumulární nádrž TUV zahřátá na teplotu 55 °C prostřednictvím provozu tepelného čerpadla v případě absence požadavků systému.

Akumulární nádrž je vytápěna pouze regulací TUV.

3.15 FUNKCE ZAKÁZÁNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY

S aktivním vstupem (kontakt „S41“ Obr. 8) je zakázán provoz venkovní jednotky.

Požadavky mohou být uspokojeny vhodně připojenými a konfigurovanými elektrickými odpory.

3.16 ŘÍZENÍ PŘEPÍNACÍCH VENTILŮ (LÉTO / ZIMA).

Elektronika zařízení má výstup 230 V pro řízení přepínacích ventilů léto / zima.

Výstup napětí je aktivní, když je zařízení v režimu klimatizace.

3.17 FUNKCE OCHRANY PROTI BAKTERII LEGIONELLA (POKUD JE PŘIPOJENA JEDNOTKA KOTLE)

Vnitřní jednotka je vybavena funkcí pro provádění tepelného šoku na kotli.

Tato funkce dovede teplotu kotle na přípustné maximum s povoleným integrovaným odporem TUV.

Funkce je povolena pomocí parametru „P 15“.

Funkce je aktivována v čase nastaveném na parametru P 16, v den v týdnu nastaveném na parametru „P 17“; funkci lze aktivovat každý den nastavením „P 17“ = „ALL“.

Maximální povolené trvání funkce je „P 13“ hodin; pokud funkce není dokončena v maximální povolené době, bude signalizován alarm.



Funkci lze aktivovat pouze s integrovaným odporem TUV a na výstupu teplé užitkové vody musí být nainstalován termostatický ventil, aby nedošlo k popálením.

3.18 FUNKCE AUTOMATICKÉHO ODVZDUŠNĚNÍ

V případě, že se jedná o nový topný systém a zejména při podlahových systémech je velmi důležité, aby odvzdušnění bylo provedeno správně.

Funkce spočívá v cyklické aktivaci oběhového čerpadla a třicestného ventilu.

Funkce se aktivuje dvěma různými způsoby:

- Při každém novém napájení generátoru tepla;
- Pomocí parametru „U 50“.

V prvním případě má funkce trvání 8 minut a lze ji přerušit stisknutím tlačítka „Reset“ (3); v druhém případě má trvání 18 hodin a lze ji zastavit jednoduše zapnutím generátoru tepla.

Aktivace této funkce je signalizována odpočítáváním času na indikátoru (14).

3.19 FUNKCE PŘEDEHŘÍVÁNÍ

V případě požadavku na ohřev TUV nebo vytápění, pokud je teplota vody nižší než hodnota nastavená v parametru I15, je provoz generátoru tepla vynucen, dokud není dosaženo +5°C vzhledem k hodnotě nastavené v parametru I15.

Funkce zůstává aktivní po dobu maximálně 2 hodin.

V případě potřeby je možné se této funkci vyhnout vypnutím elektrického odporu systému.

3.20 FUNKCE VYTÁPĚNÍ PODLAHY.

Vnitřní jednotka je vybavena funkcí pro provádění tepelných šoků na nově budovaných sálavých panelových systémech, jak to vyžadují současné právní předpisy.



Postupujte v souladu s informacemi výrobce podlahových systémů o charakteristikách tepelného šoku a jeho správném provedení.



Aby bylo možné aktivovat funkci, nesmí být připojen žádný prostorový termostat nebo řídicí jednotka, zatímco zařízení rozdělené na zóny musí být řádně zapojeno elektricky i hydraulicky.

Aktivní čerpadla zóny jsou ty, které mají existující poptávku, provedenou pomocí vstupu termostatu prostředí.

Funkce se aktivuje z vnitřní jednotky v pohotovostním režimu stisknutím a podržením tlačítek „Reset“ a „Režim“ po dobu delší než 5 sekund (Obr. 39).

Sériová funkce má celkovou dobu trvání 7 dnů, 3 dny při nastavené nižší teplotě a 4 dny při zvolené vyšší teplotě (Obr. 40).

Délku trvání lze změnit změnou hodnoty parametrů „T022“, „T024“.

Po aktivaci funkce je třeba nastavit nízkou teplotu (interval $20 \div 45^\circ\text{C}$ výchozí nastavení = 25°C) a vysokou teplotu (interval $25 \div 55^\circ\text{C}$ výchozí nastavení = 45°C).


Teplota se volí pomocí tlačítek „+“ a „-“ na straně systému ( ) a potvrzuje stisknutím tlačítka „Režim“.

V tomto okamžiku se na displeji vedle normálních provozních symbolů vnitřní jednotky zobrazuje odpočítávání ve dnech, které se střídá s aktuální teplotou na výstupu.


V případě anomálie se funkce pozastaví a znovu se spustí po obnovení normálních provozních podmínek z bodu přerušení.

V případě výpadku napájení se funkce pozastaví.

Po uplynutí této doby se vnitřní jednotka automaticky vrátí do pohotovostního režimu, funkci lze také přerušit stisknutím tlačítka „Režim“.



39



40

Vysvětlivky (obr. 40):

- (A) - Horní nastavení
- (B) - Spodní nastavení
- (C) - Dny

3.21 FUNKCE ODVLHČENÍ

Odvhlčení lze provádět v závislosti na třech různých typech zařízení:

- 1) Měřič vlhkosti;
- 2) čidlo vlhkosti;
- 3) dálkový panel zóny.

V prvním případě nastavená teplota chlazení odpovídá:

- V případě požadavku na odvlhčení: maximální nastavený bod nastavení pro požadovanou oblast;
- V případě požadavku na odvlhčení a požadavku na chlazení: nastavený bod nastavení pro požadovanou oblast.

Ve druhém a třetím případě nastavená teplota chlazení odpovídá:

- V případě požadavku na odvlhčení: maximální nastavený bod nastavení pro požadovanou oblast;
- V případě požadavku na odvlhčení a požadavek na chlazení: nastavený bod nastavení pro požadovanou oblast, nicméně zdola je omezen vypočtenou teplotou rosného bodu.



Výpočet teploty rosného bodu se provede výhradně pro nastavení vyšší či rovna 15 °C.

3.22 FUNKCE TESTOVACÍHO REŽIMU VENKOVNÍ JEDNOTKY

V případě použití zkušebního provozu nebo zkušebního režimu (viz návod k použití venkovní jednotky) je nutné nastavit vnitřní jednotku v jiném provozním režimu, než je „pohotovostní režim“.

Během testu bude signalizován alarm E183, který znamená „Probíhá testovací režim“.

3.23 FUNKCE SPUSTIT ČERPADLO VENKOVNÍ JEDNOTKY

V případě použití funkce vypnutí čerpadla (viz návod k použití venkovní jednotky) je nutné nastavit vnitřní jednotku do stavu „Pohotovostní režim“.

Funkci lze aktivovat pouze v případě, že zařízení není v alarmu.

3.24 FUNKCE PUFRU PŘI PŘEDEHŘÍVÁNÍ

V přítomnosti inertního zásobníku zahřívání jinými zdroji tepla je možné se vyhnout tomu, že na základě požadavku na vytápění může zařízení aktivovat generátory pomocí horké vody z pufru.

Funkce se aktivuje nastavením jednoho z relé na reléové kartě na hodnotu 4. (viz P 03, P 04, P 05).

Funkce pufru předpokládá přítomnost pufrovací sondy.

Podrobnosti a příklady najdete v pokynech pro reléovou kartu.

3.25 FUNKCE NOČNÍHO REŽIMU

Tuto funkci lze aktivovat nastavením hodin uvnitř zařízení (parametry U 21 a U 22).

Aktivace funkce umožňuje snížit frekvenci kompresoru během provozu venkovní jednotky v časovém rozsahu nastaveném v parametrech U 12 a U 13.

Ujistěte se, že jsou k dispozici potřebné zdroje energie, které uspokojí všechny požadavky, jež mohou nastat během aktivní funkční periody (např. integrované odpory).

3.26 FUNKCE KOREKCE ŽÁDANÉ HODNOTY SYSTÉMU

V případě hydraulických odpojení na systému, které oddělují přístroj od zón, je možné aktivovat funkci, jenž umožňuje uspokojování požadavků a koriguje žádanou hodnotu zařízení.

Korekce mohou probíhat pouze pro fázi vytápění nebo pro fázi chlazení.

Aktivace se provádí nastavením parametrů P 23 nebo P 24 na hodnotu > 0 °C.

Po žádosti začíná korekce po čase rovném P 21 a pokračuje o 1 °C každých P 22 minut.

Pro připojení sond B3-1 B3-2 a B3-3 viz schéma zapojení (obr. .9):

Chcete-li povolit korekci žádané hodnoty v zóně 1, musíte nastavit parametr A27=ZN1.

3.27 FUNKCE VOLIČE VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ

Funkce přepínače vytápění/chlazení využívá kontakt S44 ve výbavě termostatu prostředí zóny 1 k vysílání požadavků na vytápění/chlazení pro zařízení s využitím čistých kontaktů.

Typ požadavku, vytápění nebo chlazení, lze zvolit pomocí externího přepínače S44, viz Schéma zapojení horizontální svorkovnice (Odst. 1.9);

Pro použití tohoto příkazu je nutné povolit dotyčnou funkci pomocí parametru A 39 = ON.

Pro vyslání požadavku je třeba nastavit přepínač S44 dle ukázky v následující tabulce:

Přepínač S44	Režim
Zavřen	Vytápění
Otevřen	Chlazení

Po skončení zavřete kontakt termostatu prostředí zóny 1.

Povolení funkce zabraňuje použití vzdálených zařízení, s výjimkou prostorového termostatu v zóně 1; požadavky z jiných zón, 2 nebo 3, jsou také automaticky blokovány.

3.28 FUNKCE RECIRKULACE UŽITKOVÉHO OKRUHU

Je možné ovládat recirkulaci okruhu užitkové vody aktivací oběhového čerpadla podle nastaveného časového pásma (viz parametry U 32 a U 33).

Aktivace funkce se provádí výběrem příslušné funkce v parametrech P 03, P 04 a P 05.

V případě, že U 32=U 33, bude funkce aktivní po celý den.


Pro správné fungování recirkulace je třeba nainstalovat reléovou kartu (sada volitelného příslušenství).

3.29 DEMONTÁŽ PLÁŠTĚ

Pro servisní zásahy na vnitřní jednotce je možné kompletně odmontovat plášť dle následujících pokynů:

Spodní kryt (Obr. 41)


- Odšroubujte dva šrouby (a).
- Stiskněte dovnitř západky, které blokuji spodní mřížku (b).
- Odstraňte kryt (b).



41

Přední panel (Obr. 42)


- Otevřete ochranná dvířka (e1) zatažením směrem k sobě.
- Odstraňte krytky (c) a odšroubujte šrouby (d).
- Potáhněte směrem k sobě přední část (e) a vyjměte ji ze spodního místa.



42

Přední kryt (Obr. 43)

- Odšroubujte dva šrouby (g).
- Zlehka přitáhněte přední část směrem k sobě (f).
- Uvolněte přední část (f) z čepů (h) potáhněte ji směrem k sobě a současně zatlačte část nahoru.



43

INSTALATĚR

UŽIVATEL

SERVIS


TECHNICKÉ ÚDAJE

Ovládací panel (Obr. 44)


- Stiskněte západky na straně ovládacího panelu (i).
- Sklopte ovládací panel (i) směrem k sobě.

Ovládací panel lze sklápět až k úplnému prodloužení nosného lanka (j).

- Pokud je nutné rozebrat levou stranu, uvolněte nosné lanko (j) z ovládacího panelu a postupujte podle níže uvedeného popisu.




DESKA ROZHRANÍ



Boční panely (Obr. 46)

- Odšroubujte upevňovací šrouby (l) bočních panelů (k).
- Demontujte boční panely jejich vytažením ze zadní strany (poz. X).



4 TECHNICKÉ ÚDAJE

4.1 TABULKA TECHNICKÝCH ÚDAJŮ

Následující údaje se týkají spojení vnitřní jednotky a venkovní jednotky.

		MAGISPRO 4 V2	MAGISPRO 6 V2	MAGISPRO 9 V2
Jmenovité údaje pro nízkoteplotní aplikace (A7/W35) *				
Jmenovitý topný výkon	kW	4,40	6,00	9,00
Spotřeba	kW	0,85	1,22	1,87
COP	kW/kW	5,20	4,92	4,81
Jmenovité údaje pro nízkoteplotní aplikace (A35/W18) *				
Jmenovitý chladicí výkon	kW	5,00	6,50	8,70
Spotřeba	kW	1,09	1,47	2,11
EER	kW/kW	4,59	4,42	4,12
Jmenovité údaje pro středněteplotní aplikace (A7/W45) **				
Jmenovitý topný výkon	kW	4,20	5,40	8,60
Spotřeba	kW	1,09	1,51	2,33
COP	kW/kW	3,85	3,58	3,69
Jmenovité údaje pro středněteplotní aplikace (A35/W7) **				
Jmenovitý chladicí výkon	kW	3,60	4,70	6,50
Spotřeba	kW	1,11	1,44	1,95
EER	kW/kW	3,24	3,26	3,33
Jmenovité údaje pro středněteplotní aplikace (A7/W55) ***				
Jmenovitý topný výkon	kW	3,90	4,80	8,00
Spotřeba	kW	1,32	1,81	2,73
COP	kW/kW	2,95	2,65	2,93

** Podmínky v režimu vytápění: voda výměníku tepla vstupuje/zůstává při 30°C/35°C, venkovní teplota vzduchu 7°C db/6°C wb. Výkon v souladu s normou EN 14511.

Podmínky v režimu chlazení: voda výměníku tepla vstupuje/zůstává při 23°C/18°C, venkovní teplota vzduchu 35°C. Výkon v souladu s normou EN 14511.

** Podmínky v režimu vytápění: voda výměníku tepla vstupuje/zůstává při 40°C/45°C, venkovní teplota vzduchu 7°C db/6°C wb.

Podmínky v režimu chlazení: voda výměníku tepla vstupuje/zůstává při 12°C/7°C, venkovní teplota vzduchu 35°C. Výkon v souladu s normou EN 14511.

*** Podmínky v režimu vytápění: voda výměníku tepla vstupuje/zůstává při 47°C/55°C, venkovní teplota vzduchu 7°C db/6°C wb. Výkon v souladu s normou EN 14511.

INSTALATÉR

UŽIVATEL

SERVIS

TECHNICKÉ ÚDAJE


Data vnitřní jednotky

		MAGIS PRO 4 V2	MAGIS PRO 6 V2	MAGIS PRO 9 V2
Rozměry (Šířka x Výška x Hloubka)	mm	440x760x250		
Max. provozní teplota v otopném okruhu	°C	70		
Max. nastavitelný rozsah teploty vytápění	°C	20-65		
Nastavitelná teplota chlazení (max. provozní rozsah)	°C	5-25		
Rozsah nastavení teploty TUV	°C	10-55		
Nastavitelná teplota TUV s integrovaným odporem TUV (volitelné příslušenství)	°C	10-65		
Obsah vody	l	4,0		
Objem expanzní nádoby	l	12		
Přetlak pracovního plynu expanzní nádoby	bar	1		
Maximální provozní tlak hydraulického okruhu	bar	3		
Využitelný výtlak čerpadla při průtoku 1000 l/h	kPa (m vod. sloupce)	51,1(5,2)		
Elektrické připojení	V/Hz	230Vac, 50Hz		
Spotřeba bez dalších zatížení	W	70		
Spotřeba integrovaného odporu systému (volitelné příslušenství)	kW	-		
Maximální reléový proud pro zónová oběhová čerpadla (indukční zátěž)	A	1		
Index energetické účinnosti čerpadla (EEI)	-	≤ 0,23 - Part. 3		
Stupeň elektrického krytí kotle	-	IPX4D		
Rozsah provozní prostorové teploty	°C	-5 ÷ +40		
Rozsah okolní provozní teploty se sadou proti zamrznutí (volitelné příslušenství)	°C	-15 ÷ +40		
Hmotnost prázdné hydraulické skupiny	kg	35,8		
Hmotnost plné hydraulické skupiny	kg	39,8		

Venkovní jednotka - Rozsah okolní provozní teploty.

		MAGIS PRO 4 V2	MAGIS PRO 6 V2	MAGIS PRO 9 V2
Teplota prostoru v chlazení	°C	10-46		
Teplota prostoru ve vytápění	°C	-25..35		
Okolní teplota teplé užitkové vody	°C	-25..35		
Okolní teplota TUV s integrovaným odporem TUV (volitelné příslušenství)	°C	-25..46		

4.2 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK MAGIS PRO 4 V2 (V SOULADU S NAŘÍZENÍM 811/2013)



INSTALATĚR

UŽIVATEL

SERVIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pro správnou instalaci zařízení postupujte dle kapitoly 1 tohoto návodu (kapitola je určena montážnímu nebo instalačnímu technikovi) a dle platných předpisů vztahujících se k instalaci.

Pro správnou údržbu postupujte dle kapitoly 3 tohoto návodu (kapitola je určena autorizovanému servisnímu technikovi) a dodržujte uvedené servisní intervaly a doporučené technické postupy.

Nízkoteplotní aplikace (30/35)

Parametr	Nastavená	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Teplejší klimatická zóna
		■	■	■
Roční spotřeba energie pro režim vytápění (Q_{HE})	kWh\anno	2770	2253	1134
Sezónní účinnost vytápění prostředí (η_s)	η_s %	138	180	233
Jmenovitý tepelný výkon	kW	4,00	5,00	5,00


Průměrná teplota (47/55)

Parametr	Nastavená	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Teplejší klimatická zóna
		■	■	■
Roční spotřeba energie pro režim vytápění (Q_{HE})	kWh\anno	3992	3178	1753
Sezónní účinnost vytápění prostředí (η_s)	η_s %	96	127	149
Jmenovitý tepelný výkon	kW	4,00	5,00	5,00

Tabulka průměrné teploty (47/55) středněteplotní zóny

Model		MAGIS PRO 4 V2					
Tepelné čerpadlo vzduch voda		ano		Nízkoteplotní tepelné čerpadlo		ne	
Tepelné čerpadlo voda\ voda:		ne		Vybavenost přídatným ohřevačem		ne	
Tepelné čerpadlo solanka\ voda		ne		Kombinovaný ohříváč s tepelným čerpadlem		ne	
Parametry jsou deklarovány pro středněteplotní aplikaci, s výjimkou nízkoteplotních tepelných čerpadel. U nízkoteplotních tepelných čerpadel jsou parametry uvedeny pro nízkoteplotní aplikaci							
Parametry jsou deklarovány pro průměrné klimatické podmínky							
Položka	Symbol	Nasta- vená	Jed- notka	Položka	Symbol	Nasta- vená	Jed- notka
Jmenovitý tepelný výkon	P _{jmeno- vitý}	5,00	kW	Sezónní energetická účinnost vytápění prostředí	η _s	127	%
Topný výkon deklarovaný při částečném zatížení, při vnitřní teplotě 20°C a venkovní teplotě T _j				Koeficient výkonu deklarovaný při vnitřní teplotě 20°C a venkovní teplotě T _j			
T _j = - 7°C	P _{dh}	4,4	kW	T _j = - 7°C	COP _d	2,10	-
T _j = + 2°C	P _{dh}	2,7	kW	T _j = + 2°C	COP _d	3,10	-
T _j = + 7°C	P _{dh}	1,7	kW	T _j = + 7°C	COP _d	4,46	-
T _j = + 12°C	P _{dh}	1,9	kW	T _j = + 12°C	COP _d	5,72	-
T _j = bivalentní teplota	P _{dh}	4,4	kW	T _j = bivalentní teplota	COP _d	2,10	-
T _j = limit provozní teploty	P _{dh}	4,2	kW	T _j = limit provozní teploty	COP _d	1,51	-
pro tepelná čerpadla vzduch\ voda: T _j = - 15°C (pokud TOL < - 20°C)	P _{dh}	0,0	kW	pro tepelná čerpadla vzduch\ voda: T _j = - 15°C (pokud TOL < - 20°C)	COP _d	0	-
Bivalentní teplota	T _{biv}	-7	°C	U tepelných čerpadel vzduch\ voda: Limit provozní teploty	TOL	-10	°C
Cyklické intervaly topného výkonu	P _{cych}	0,0	kW	Účinnost cyklicity intervalů	COP _{cyc} o PER _{cyc}	0	-
Koeficient degradace	C _{dh}	0,9	-	Limit provozní teploty pro ohřev vody	WTOL	0	°C
Spotřeba energie v jiných režimech než v aktivním režimu				Přídavné topné zařízení			
Vypnutý stav	P _{OFF}	0,022	kW	Jmenovitý tepelný výkon	P _{sup}	2,00	kW
Termostat vypnutý	P _{TO}	0,022	kW	Typ napájecího zdroje energie	elektrický		
Pohotovostní režim (standby)	P _{SB}	0,022	kW				
Režim vytápění klikové skříně	P _{CK}	0,000	kW				
Další položky							
Regulace výkonu	VARIABILNÍ			U tepelných čerpadel vzduch\ voda: jmenovitý průtok vzduchu ve venkovním prostoru	-	2400	m³/h
Hladina akustického výkonu, ve vnitřním\ venkovním prostředí	L _{WA}	58	dB	U tepelných čerpadel solanka\ voda: jmenovitý průtok solanky venkovním výměníkem tepla	-	-	m³/h
Roční spotřeba energie	Q _{HE}	3178	kWh nebo GJ				
Pro kombinovaný ohříváč s tepelným čerpadlem							
Deklarovaný zátěžový profil	-			Energetická účinnost ohřevu vody	η _{wh}	-	%
Denní spotřeba elektrické energie	Q _{elec}	-	kWh	Denní spotřeba paliva	Q _{fuel}	-	kWh
Roční spotřeba energie	AEC	-	kWh	Roční spotřeba paliva	AFC	-	GJ
Kontaktní údaje	Immergas s.p.a via Cisa Ligure n.95						

4.3 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK MAGIS PRO 6 V2 (V SOULADU S NAŘÍZENÍM 811/2013)



INSTALATÉR

UŽIVATEL

SERVIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pro správnou instalaci zařízení postupujte dle kapitoly 1 tohoto návodu (kapitola je určena montážnímu nebo instalačnímu technikovi) a dle platných předpisů vztahujících se k instalaci.
Pro správnou údržbu postupujte dle kapitoly 3 tohoto návodu (kapitola je určena autorizovanému servisnímu technikovi) a dodržujte uvedené servisní intervaly a doporučené technické postupy.

Nízkoteplotní aplikace (30/35)

Parametr	Nastavená	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Teplejší klimatická zóna
		■	■	■
Roční spotřeba energie pro režim vytápění (Q_{HE})	kWh\anno	3305	2705	1264
Sezónní účinnost vytápění prostředí (η_s)	η_s %	140	180	234
Jmenovitý tepelný výkon	kW	5,00	6,00	6,00


Průměrná teplota (47/55)

Parametr	Nastavená	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Teplejší klimatická zóna
		■	■	■
Roční spotřeba energie pro režim vytápění (Q_{HE})	kWh\anno	4951	3745	1953
Sezónní účinnost vytápění prostředí (η_s)	η_s %	93	129	150
Jmenovitý tepelný výkon	kW	5,00	6,00	6,00

Tabulka průměrné teploty (47/55) středněteplotní zóny

Model		MAGIS PRO 6 V2							
Tepelné čerpadlo vzduch voda			ano		Nízkoteplotní tepelné čerpadlo			ne	
Tepelné čerpadlo voda\ voda:			ne		Vybavenost přídatným ohříváčem			ne	
Tepelné čerpadlo solanka\ voda			ne		Kombinovaný ohříváč s tepelným čerpadlem			ne	
Parametry jsou deklarovány pro středněteplotní aplikaci, s výjimkou nízkoteplotních tepelných čerpadel. U nízkoteplotních tepelných čerpadel jsou parametry uvedeny pro nízkoteplotní aplikaci									
Parametry jsou deklarovány pro průměrné klimatické podmínky									
Položka		Symbol	Nasta- vená	Jed- notka	Položka		Symbol	Nasta- vená	Jed- notka
Jmenovitý tepelný výkon		P _{jmeno- vitý}	6,00	kW	Sezónní energetická účinnost vytápění prostředí		η _s	-	%
Topný výkon deklarovaný při částečném zatížení, při vnitřní teplotě 20°C a venkovní teplotě T _j				Koeficient výkonu deklarovaný při vnitřní teplotě 20°C a venkovní teplotě T _j					
T _j = - 7°C		P _{dh}	5,3	kW	T _j = - 7°C		COP _d	2,00	-
T _j = + 2°C		P _{dh}	3,2	kW	T _j = + 2°C		COP _d	3,23	-
T _j = + 7°C		P _{dh}	2,1	kW	T _j = + 7°C		COP _d	4,47	-
T _j = + 12°C		P _{dh}	1,9	kW	T _j = + 12°C		COP _d	5,82	-
T _j = bivalentní teplota		P _{dh}	5,3	kW	T _j = bivalentní teplota		COP _d	2,00	-
T _j = limit provozní teploty		P _{dh}	5,0	kW	T _j = limit provozní teploty		COP _d	1,80	-
pro tepelná čerpadla vzduch\ voda: T _j = - 15°C (pokud TOL < - 20°C)		P _{dh}	0,0	kW	pro tepelná čerpadla vzduch\ voda: T _j = - 15°C (pokud TOL < - 20°C)		COP _d	0	-
Bivalentní teplota		T _{biv}	-7	°C	U tepelných čerpadel vzduch\ voda: Limit provozní teploty		TOL	-10	°C
Cyklické intervaly topného výkonu		P _{psych}	0,0	kW	Účinnost cyklicity intervalů		COP _{psych} o PER _{psych}	0	-
Koeficient degradace		C _{dh}	0,9	-	Limit provozní teploty pro ohřev vody		WTOL	0	°C
Spotřeba energie v jiných režimech než v aktivním režimu				Přídavné topné zařízení					
Vypnutý stav		P _{OFF}	0,022	kW	Jmenovitý tepelný výkon		P _{sup}	2,00	kW
Termostat vypnutý		P _{TO}	0,022	kW	Typ napájecího zdroje energie		elektrický		
Pohotovostní režim (standby)		P _{SB}	0,022	kW					
Režim vytápění klikové skříně		P _{CK}	0,000	kW					
Další položky									
Regulace výkonu		VARIABILNÍ			U tepelných čerpadel vzduch\ voda: jmenovitý průtok vzduchu ve venkovním prostoru		-	2580	m³/h
Hladina akustického výkonu, ve vnitřním\ venkovním prostředí		L _{WA}	60	dB	U tepelných čerpadel solanka\ voda: jmenovitý průtok solanky venkovním výměníkem tepla		-	-	m³/h
Roční spotřeba energie		Q _{HE}	3745	kWh nebo GJ					
Pro kombinovaný ohříváč s tepelným čerpadlem									
Deklarovaný zátěžový profil		-			Energetická účinnost ohřevu vody		η _{wh}	-	%
Denní spotřeba elektrické energie		Q _{elec}	-	kWh	Denní spotřeba paliva		Q _{fuel}	-	kWh
Roční spotřeba energie		AEC	-	kWh	Roční spotřeba paliva		AFC	-	GJ
Kontaktní údaje		Immergas s.p.a via Cisa Ligure n.95							

4.4 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK MAGIS PRO 9 V2 (V SOULADU S NAŘÍZENÍM 811/2013)



Pro správnou instalaci zařízení postupujte dle kapitoly 1 tohoto návodu (kapitola je určena montážnímu nebo instalačnímu technikovi) a dle platných předpisů vztahujících se k instalaci.
Pro správnou údržbu postupujte dle kapitoly 3 tohoto návodu (kapitola je určena autorizovanému servisnímu technikovi) a dodržujte uvedené servisní intervaly a doporučené technické postupy.

Nízkoteplotní aplikace (30/35)

Parametr	Nastavená	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Teplejší klimatická zóna
		■	■	■
Roční spotřeba energie pro režim vytápění (Q_{HE})	kWh\anno	5252	3949	1865
Sezónní účinnost vytápění prostředí (η_s)	η_s %	138	175	241
Jmenovitý tepelný výkon	kW	8,00	9,00	9,00

Průměrná teplota (47/55)


Parametr	Nastavená	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Teplejší klimatická zóna
		■	■	■
Roční spotřeba energie pro režim vytápění (Q_{HE})	kWh\anno	7220	5103	2720
Sezónní účinnost vytápění prostředí (η_s)	η_s %	93	127	154
Jmenovitý tepelný výkon	kW	7,00	8,00	8,00

Tabulka průměrné teploty (47/55) středněteplotní zóny

Model		MAGIS PRO 9 V2					
Tepelné čerpadlo vzduch voda		ano		Nízkoteplotní tepelné čerpadlo		ne	
Tepelné čerpadlo voda\ voda:		ne		Vybavenost přídatným ohřevem		ne	
Tepelné čerpadlo solanka\ voda		ne		Kombinovaný ohřev s tepelným čerpadlem		ne	
Parametry jsou deklarovány pro středněteplotní aplikaci, s výjimkou nízkoteplotních tepelných čerpadel. U nízkoteplotních tepelných čerpadel jsou parametry uvedeny pro nízkoteplotní aplikaci							
Parametry jsou deklarovány pro průměrné klimatické podmínky							
Položka	Symbol	Nastavená	Jednotka	Položka	Symbol	Nastavená	Jednotka
Jmenovitý tepelný výkon	P _{jmenovitý}	8,00	kW	Sezónní energetická účinnost vytápění prostředí	η _s	-	%
Topný výkon deklarovaný při částečném zatížení, při vnitřní teplotě 20°C a venkovní teplotě T _j				Koeficient výkonu deklarovaný při vnitřní teplotě 20°C a venkovní teplotě T _j			
T _j = - 7°C	P _{dh}	7,1	kW	T _j = - 7°C	COP _d	1,76	-
T _j = + 2°C	P _{dh}	4,3	kW	T _j = + 2°C	COP _d	3,32	-
T _j = + 7°C	P _{dh}	2,8	kW	T _j = + 7°C	COP _d	4,62	-
T _j = + 12°C	P _{dh}	2,6	kW	T _j = + 12°C	COP _d	5,88	-
T _j = bivalentní teplota	P _{dh}	7,1	kW	T _j = bivalentní teplota	COP _d	1,76	-
T _j = limit provozní teploty	P _{dh}	4,9	kW	T _j = limit provozní teploty	COP _d	1,35	-
pro tepelná čerpadla vzduch\ voda: T _j = - 15°C (pokud TOL < - 20°C)	P _{dh}	0,0	kW	pro tepelná čerpadla vzduch\ voda: T _j = - 15°C (pokud TOL < - 20°C)	COP _d	0	-
Bivalentní teplota	T _{biv}	-7	°C	U tepelných čerpadel vzduch\ voda: Limit provozní teploty	TOL	-10	°C
Cyklické intervaly topného výkonu	P _{cyc}	0,0	kW	Účinnost cyklicity intervalů	COP _{cyc} o PER _{cyc}	0	-
Koeficient degradace	C _{dh}	0,9	-	Limit provozní teploty pro ohřev vody	WTOL	0	°C
Spotřeba energie v jiných režimech než v aktivním režimu				Přídavné topné zařízení			
Vypnutý stav	P _{OFF}	0,022	kW	Jmenovitý tepelný výkon	P _{sup}	2,00	kW
Termostat vypnutý	P _{TO}	0,022	kW	Typ napájecího zdroje energie	elektrický		
Pohotovostní režim (standby)	P _{SB}	0,022	kW				
Režim vytápění klikové skříně	P _{CK}	0,000	kW				
Další položky							
Regulace výkonu	VARIABILNÍ			U tepelných čerpadel vzduch\ voda: jmenovitý průtok vzduchu ve venkovním prostoru	-	3960	m³/h
Hladina akustického výkonu, ve vnitřním\ venkovním prostředí	L _{WA}	64	dB	U tepelných čerpadel solanka\ voda: jmenovitý průtok solanky venkovním výměníkem tepla	-	-	m³/h
Roční spotřeba energie	Q _{HE}	5103	kWh nebo GJ				
Pro kombinovaný ohřev s tepelným čerpadlem							
Deklarovaný zátěžový profil	-			Energetická účinnost ohřevu vody	η _{wh}	-	%
Denní spotřeba elektrické energie	Q _{elec}	-	kWh	Denní spotřeba paliva	Q _{fuel}	-	kWh
Roční spotřeba energie	AEC	-	kWh	Roční spotřeba paliva	AFC	-	GJ
Kontaktní údaje	Immergas s.p.a via Cisa Ligure n.95						

4.5 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK MAGIS PRO 4 V2 VE SPOJENÍ SE SUPER TRIO TOP (V SOULADU S NAŘÍZENÍM 811/2013)

INSTALATÉR



Pro správnou instalaci zařízení postupujte dle kapitoly 1 tohoto návodu (kapitola je určena montážnímu nebo instalačnímu technikovi) a dle platných předpisů vztahujících se k instalaci.

Pro správnou údržbu postupujte dle kapitoly 3 tohoto návodu (kapitola je určena autorizovanému servisnímu technikovi) a dodržujte uvedené servisní intervaly a doporučené technické postupy.

Nízkoteplotní aplikace (30/35)

Parametr	Nastavená	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Teplejší klimatická zóna
Roční spotřeba energie pro režim vytápění (Q_{HE})	kWh/anno	2770	2253	1134
Sezónní účinnost vytápění prostředí (η_s)	η_s %	138	180	233
Jmenovitý tepelný výkon	kW	4,00	5,00	5,00


Průměrná teplota (47/55)

Parametr	Nastavená	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Teplejší klimatická zóna
Roční spotřeba energie pro režim vytápění (Q_{HE})	kWh/anno	3992	3178	1753
Sezónní účinnost vytápění prostředí (η_s)	η_s %	96	127	149
Jmenovitý tepelný výkon	kW	4,00	5,00	5,00

Tabulka průměrné teploty (47/55) středněteplotní zóny

Model		MAGIS PRO 4 V2 + SUPER TRIO					
Tepelné čerpadlo vzduch voda			ano	Nízkoteplotní tepelné čerpadlo			ne
Tepelné čerpadlo voda\ voda:			ne	Vybavenost přídatným ohřevačem			ne
Tepelné čerpadlo solanka\ voda			ne	Kombinovaný ohřevač s tepelným čerpadlem			ano
Parametry jsou deklarovány pro středněteplotní aplikaci, s výjimkou nízkoteplotních tepelných čerpadel. U nízkoteplotních tepelných čerpadel jsou parametry uvedeny pro nízkoteplotní aplikaci							
Parametry jsou deklarovány pro průměrné klimatické podmínky							
Položka	Symbol	Nastavená	Jednotka	Položka	Symbol	Nastavená	Jednotka
Jmenovitý tepelný výkon	P _{jmenovitý}	5,00	kW	Sezónní energetická účinnost vytápění prostředí	η _s	127	%
Topný výkon deklarovaný při částečném zatížení, při vnitřní teplotě 20°C a venkovní teplotě T _j				Koeficient výkonu deklarovaný při vnitřní teplotě 20°C a venkovní teplotě T _j			
T _j = - 7°C	P _{dh}	4,4	kW	T _j = - 7°C	COP _d	2,10	-
T _j = + 2°C	P _{dh}	2,7	kW	T _j = + 2°C	COP _d	3,10	-
T _j = + 7°C	P _{dh}	1,7	kW	T _j = + 7°C	COP _d	4,46	-
T _j = + 12°C	P _{dh}	1,9	kW	T _j = + 12°C	COP _d	5,72	-
T _j = bivalentní teplota	P _{dh}	4,4	kW	T _j = bivalentní teplota	COP _d	2,10	-
T _j = limit provozní teploty	P _{dh}	4,2	kW	T _j = limit provozní teploty	COP _d	1,51	-
pro tepelná čerpadla vzduch\ voda: T _j = - 15°C (pokud TOL < - 20°C)	P _{dh}	0,0	kW	pro tepelná čerpadla vzduch\ voda: T _j = - 15°C (pokud TOL < - 20°C)	COP _d	0	-
Bivalentní teplota	T _{biv}	-7	°C	U tepelných čerpadel vzduch\ voda: Limit provozní teploty	TOL	-10	°C
Cyklické intervaly topného výkonu	P _{cyc}	0,0	kW	Účinnost cyklicity intervalů	COP _{cyc} o PER _{cyc}	0	-
Koeficient degradace	C _{dh}	0,9	-	Limit provozní teploty pro ohřev vody	WTOL	0	°C
Spotřeba energie v jiných režimech než v aktivním režimu				Přídavné topné zařízení			
Vypnutý stav	P _{OFF}	0,022	kW	Jmenovitý tepelný výkon	P _{sup}	2,00	kW
Termostat vypnutý	P _{TO}	0,022	kW	Typ napájecího zdroje energie	elektrický		
Pohotovostní režim (standby)	P _{SB}	0,022	kW				
Režim vytápění klikové skříně	P _{CK}	0,000	kW				
Další položky							
Regulace výkonu	VARIABILNÍ			U tepelných čerpadel vzduch\ voda: jmenovitý průtok vzduchu ve venkovním prostoru	-	2400	m³/h
Hladina akustického výkonu, ve vnitřním\ venkovním prostředí	L _{WA}	58	dB	U tepelných čerpadel solanka\ voda: jmenovitý průtok solanky venkovním výměníkem tepla	-	-	m³/h
Roční spotřeba energie	Q _{HE}	3178	kWh nebo GJ				
Pro kombinovaný ohřevač s tepelným čerpadlem							
Deklarovaný zátěžový profil	L			Energetická účinnost ohřevu vody	η _{wh}	118,0	%
Denní spotřeba elektrické energie	Q _{elec}	4,20	kWh	Denní spotřeba paliva	Q _{fuel}	-	kWh
Roční spotřeba energie	AEC	869	kWh	Roční spotřeba paliva	AFC	-	GJ
Kontaktní údaje	Immergas s.p.a via Cisa Ligure n.95						

4.6 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK MAGIS PRO 6 V2 VE SPOJENÍ SE SUPER TRIO TOP (V SOULADU S NAŘÍZENÍM 811/2013)



51

Pro správnou instalaci zařízení postupujte dle kapitoly 1 tohoto návodu (kapitola je určena montážnímu nebo instalačnímu technikovi) a dle platných předpisů vztahujících se k instalaci.

Pro správnou údržbu postupujte dle kapitoly 3 tohoto návodu (kapitola je určena autorizovanému servisnímu technikovi) a dodržujte uvedené servisní intervaly a doporučené technické postupy.

Nízkoteplotní aplikace (30/35)

Parametr	Nastavená	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Tepější klimatická zóna
Roční spotřeba energie pro režim vytápění (Q_{HE})	kWh/anno	3305	2705	1264
Sezónní účinnost vytápění prostředí (η_s)	η_s %	140	180	234
Jmenovitý tepelný výkon	kW	5,00	6,00	6,00

Průměrná teplota (47/55)

Parametr	Nastavená	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Tepější klimatická zóna
Roční spotřeba energie pro režim vytápění (Q_{HE})	kWh/anno	4951	3745	1953
Sezónní účinnost vytápění prostředí (η_s)	η_s %	93	129	150
Jmenovitý tepelný výkon	kW	5,00	6,00	6,00

INSTALATÉR

UŽIVATEL

SERVIS


TECHNICKÉ ÚDAJE

Tabulka průměrné teploty (47/55) středněteplotní zóny

Model		MAGIS PRO 6 V2 + SUPER TRIO					
Tepelné čerpadlo vzduch voda			ano	Nízkoteplotní tepelné čerpadlo			ne
Tepelné čerpadlo voda\ voda:			ne	Vybavenost přídatným ohřevačem			ne
Tepelné čerpadlo solanka\ voda			ne	Kombinovaný ohříváč s tepelným čerpadlem			ano
Parametry jsou deklarovány pro středněteplotní aplikaci, s výjimkou nízkoteplotních tepelných čerpadel. U nízkoteplotních tepelných čerpadel jsou parametry uvedeny pro nízkoteplotní aplikaci							
Parametry jsou deklarovány pro průměrné klimatické podmínky							
Položka	Symbol	Nastavená	Jednotka	Položka	Symbol	Nastavená	Jednotka
Jmenovitý tepelný výkon	P _{jmenovitý}	6,00	kW	Sezónní energetická účinnost vytápění prostředí	η _s	129	%
Topný výkon deklarovaný při částečném zatížení, při vnitřní teplotě 20°C a venkovní teplotě T _j				Koeficient výkonu deklarovaný při vnitřní teplotě 20°C a venkovní teplotě T _j			
T _j = - 7°C	P _{dh}	5,3	kW	T _j = - 7°C	COP _d	2,00	-
T _j = + 2°C	P _{dh}	3,2	kW	T _j = + 2°C	COP _d	3,23	-
T _j = + 7°C	P _{dh}	2,1	kW	T _j = + 7°C	COP _d	4,47	-
T _j = + 12°C	P _{dh}	1,9	kW	T _j = + 12°C	COP _d	5,82	-
T _j = bivalentní teplota	P _{dh}	5,3	kW	T _j = bivalentní teplota	COP _d	2,00	-
T _j = limit provozní teploty	P _{dh}	5,0	kW	T _j = limit provozní teploty	COP _d	1,80	-
pro tepelná čerpadla vzduch\ voda: T _j = - 15°C (pokud TOL < - 20°C)	P _{dh}	0,0	kW	pro tepelná čerpadla vzduch\ voda: T _j = - 15°C (pokud TOL < - 20°C)	COP _d	0	-
Bivalentní teplota	T _{biv}	-7	°C	U tepelných čerpadel vzduch/ voda: Limit provozní teploty	TOL	-10	°C
Cyklické intervaly topného výkonu	P _{cyc}	0,0	kW	Účinnost cyklicity intervalů	COP _{cyc} o PER _{cyc}	0	-
Koeficient degradace	C _{dh}	0,9	-	Limit provozní teploty pro ohřev vody	WTOL	0	°C
Spotřeba energie v jiných režimech než v aktivním režimu				Přídavné topné zařízení			
Vypnutý stav	P _{OFF}	0,022	kW	Jmenovitý tepelný výkon	P _{sup}	2,00	kW
Termostat vypnutý	P _{TO}	0,022	kW	Typ napájecího zdroje energie	elektrický		
Pohotovostní režim (standby)	P _{SB}	0,022	kW				
Režim vytápění klikové skříně	P _{CK}	0,000	kW				
Další položky							
Regulace výkonu	VARIABILNÍ			U tepelných čerpadel vzduch\ voda: jmenovitý průtok vzduchu ve venkovním prostoru	-	2580	m³/h
Hladina akustického výkonu, ve vnitřním\ venkovním prostředí	L _{WA}	60	dB	U tepelných čerpadel solanka\ voda: jmenovitý průtok solanky venkovním výměníkem tepla	-	-	m³/h
Roční spotřeba energie	Q _{HE}	3745	kWh nebo GJ				
Pro kombinovaný ohříváč s tepelným čerpadlem							
Deklarovaný zátěžový profil	L			Energetická účinnost ohřevu vody	η _{wh}	121,0	%
Denní spotřeba elektrické energie	Q _{elec}	4,11	kWh	Denní spotřeba paliva	Q _{fuel}	-	kWh
Roční spotřeba energie	AEC	849	kWh	Roční spotřeba paliva	AFC	-	GJ
Kontaktní údaje	Immergas s.p.a via Cisa Ligure n.95						

4.7 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK MAGIS PRO 9 V2 VE SPOJENÍ SE SUPER TRIO TOP (V SOULADU S NAŘÍZENÍM 811/2013)

INSTALATÉR



UŽIVATEL

Pro správnou instalaci zařízení postupujte dle kapitoly 1 tohoto návodu (kapitola je určena montážnímu nebo instalačnímu technikovi) a dle platných předpisů vztahujících se k instalaci.

Pro správnou údržbu postupujte dle kapitoly 3 tohoto návodu (kapitola je určena autorizovanému servisnímu technikovi) a dodržujte uvedené servisní intervaly a doporučené technické postupy.

Nízkoteplotní aplikace (30/35)

Parametr	Nastavená	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Teplejší klimatická zóna
Roční spotřeba energie pro režim vytápění (Q_{HE})	kWh/anno	5252	3949	1865
Sezónní účinnost vytápění prostředí (η_s)	η_s %	138	175	241
Jmenovitý tepelný výkon	kW	8,00	9,00	9,00

SERVIS

Průměrná teplota (47/55)

Parametr	Nastavená	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Teplejší klimatická zóna
Roční spotřeba energie pro režim vytápění (Q_{HE})	kWh/anno	7220	5103	2720
Sezónní účinnost vytápění prostředí (η_s)	η_s %	93	127	154
Jmenovitý tepelný výkon	kW	7,00	8,00	8,00

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tabulka průměrné teploty (47/55) středněteplotní zóny

Model		MAGIS PRO 9 V2 + SUPER TRIO					
Tepelné čerpadlo vzduch voda			ano	Nízkoteplotní tepelné čerpadlo			ne
Tepelné čerpadlo voda\ voda:			ne	Vybavenost přídatným ohřevačem			ne
Tepelné čerpadlo solanka\ voda			ne	Kombinovaný ohříváč s tepelným čerpadlem			ano
Parametry jsou deklarovány pro středněteplotní aplikaci, s výjimkou nízkoteplotních tepelných čerpadel. U nízkoteplotních tepelných čerpadel jsou parametry uvedeny pro nízkoteplotní aplikaci							
Parametry jsou deklarovány pro průměrné klimatické podmínky							
Položka	Symbol	Nastavená	Jednotka	Položka	Symbol	Nastavená	Jednotka
Jmenovitý tepelný výkon	P _{jmenovitý}	8,00	kW	Sezónní energetická účinnost vytápění prostředí	η _s	127	%
Topný výkon deklarovaný při částečném zatížení, při vnitřní teplotě 20°C a venkovní teplotě T _j				Koeficient výkonu deklarovaný při vnitřní teplotě 20°C a venkovní teplotě T _j			
T _j = - 7°C	P _{dh}	7,1	kW	T _j = - 7°C	COP _d	1,76	-
T _j = + 2°C	P _{dh}	4,3	kW	T _j = + 2°C	COP _d	3,32	-
T _j = + 7°C	P _{dh}	2,8	kW	T _j = + 7°C	COP _d	4,62	-
T _j = + 12°C	P _{dh}	2,6	kW	T _j = + 12°C	COP _d	5,88	-
T _j = bivalentní teplota	P _{dh}	7,1	kW	T _j = bivalentní teplota	COP _d	1,76	-
T _j = limit provozní teploty	P _{dh}	4,9	kW	T _j = limit provozní teploty	COP _d	1,35	-
pro tepelná čerpadla vzduch\ voda: T _j = - 15°C (pokud TOL < - 20°C)	P _{dh}	0,0	kW	pro tepelná čerpadla vzduch\ voda: T _j = - 15°C (pokud TOL < - 20°C)	COP _d	0	-
Bivalentní teplota	T _{biv}	-7	°C	U tepelných čerpadel vzduch\ voda: Limit provozní teploty	TOL	-10	°C
Cyklické intervaly topného výkonu	P _{cych}	0,0	kW	Účinnost cyklicity intervalů	COP _{cyc} o PER _{cyc}	0	-
Koeficient degradace	C _{dh}	0,9	-	Limit provozní teploty pro ohřev vody	WTOL	0	°C
Spotřeba energie v jiných režimech než v aktivním režimu				Přídavné topné zařízení			
Vypnutý stav	P _{OFF}	0,022	kW	Jmenovitý tepelný výkon	P _{sup}	2,00	kW
Termostat vypnutý	P _{TO}	0,022	kW	Typ napájecího zdroje energie	elektrický		
Pohotovostní režim (standby)	P _{SB}	0,022	kW				
Režim vytápění klikové skříně	P _{CK}	0,000	kW				
Další položky							
Regulace výkonu	VARIABILNÍ			U tepelných čerpadel vzduch\ voda: jmenovitý průtok vzduchu ve venkovním prostoru	-	3960	m³/h
Hladina akustického výkonu, ve vnitřním\ venkovním prostředí	L _{WA}	64	dB	U tepelných čerpadel solanka\ voda: jmenovitý průtok solanky venkovním výměníkem tepla	-	-	m³/h
Roční spotřeba energie	Q _{HE}	5103	kWh nebo GJ				
Pro kombinovaný ohříváč s tepelným čerpadlem							
Deklarovaný zátěžový profil	XL			Energetická účinnost ohřevu vody	η _{wh}	111,0	%
Denní spotřeba elektrické energie	Q _{elec}	7,14	kWh	Denní spotřeba paliva	Q _{fuel}	-	kWh
Roční spotřeba energie	AEC	1511	kWh	Roční spotřeba paliva	AFC	-	GJ
Kontaktní údaje	Immergas s.p.a via Cisa Ligure n.95						

4.8 PARAMETRY PRO VYPLŇOVÁNÍ INFORMAČNÍHO LISTU SESTAVY

V případě, že počínáte balíčkem Magis Pro V2 chcete vytvořit sestavu, použijte montážní listy uvedené na (Obr. 54).

Pro správně vyplnění zadejte do příslušných kolonek (jak je znázorněno na příkladech informačních listů sestav Obr. 53) hodnoty dle tabulek v odstavcích "Parametry pro vyplňování informačního listu sestavy pro nízkou teplotu (30/35)", "Parametry pro vyplňování informačního listu sestavy pro střední teplotu (47/55)".

Zbývající hodnoty musí být převzaty z technických listů produktů použitých k vytvoření sestavy (např. solární zařízení, integrovaný hydronický modul, regulátory teploty).

Použijte informační list (Obr. 54) pro „sestavu“ odpovídající funkci vytápění (např.: tepelné čerpadlo + regulátor teploty).



Protože výrobek se standardně dodává s regulátorem teploty, je vždy třeba vyplnit informační list sestavy.

Formulář pro vyplňování informačního listu systémů pro vytápění.

Sezonní energetická účinnost vytápění tepelného čerpadla

%

Regulátor teploty
Z informačního listu
regulátoru teploty

Třída I = 1 %, Třída II = 2 %,
Třída III = 1.5 %, Třída IV = 2 %,
Třída V = 3 %, Třída VI = 4 %,
Třída VII = 3.5 %, Třída VIII = 5 %

+ %

Přídavný kotel
Z informačního listu kotle

Sezonní energetická účinnost vytápění (%)

(- 'I') x "II" = - %

Přínos solárního zařízení

Z informačního listu solárního zařízení

Plocha kolektoru
(v m²)

Objem nádrže
(v m³)

Účinnost kolektoru
(v %)

Klasifikace nádrže
A* = 0.95, A = 0.91,
B = 0.86, C = 0.83,
D-G = 0.81

('III' x + 'IV' x) x 0.45 x (/ 100) x = + %

Sezonní energetická účinnost vytápění sestavy za průměrných klimatických podmínek

%

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění sestavy za průměrných klimatických podmínek

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
G	F	E	D	C	B	A	A⁺	A⁺⁺	A⁺⁺⁺
< 30 %	≥ 30 %	≥ 34 %	≥ 36 %	≥ 75 %	≥ 82 %	≥ 90 %	≥ 98 %	≥ 125 %	≥ 150 %

Sezonní energetická účinnost vytápění sestavy za chladnějších a teplejších klimatických podmínek

Chladnější: - 'V' = %

Teplejší: + 'VI' = %

Energetická účinnost sestavy výrobků uvedených v tomto informačním listu nemusí odpovídat skutečné energetické účinnosti při instalaci, jelikož taková účinnost je ovlivněna dalšími faktory, jako jsou například tepelné ztráty distribučních systémů a velikosti výrobků ve srovnání s velikostí a vlastnostmi budovy.

Parametry pro vyplňování informačního listu sestavy pro nízkou teplotu (30/35)

Magis PRO 4 V2

Parametr	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Teplejší klimatická zóna
	■	■	■
"I"	138	180	233
"II"	*	*	*
"III"	6,68	5,35	5,35
"IV"	2,61	2,09	2,09

Magis PRO 6 V2

Parametr	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Teplejší klimatická zóna
	■	■	■
"I"	140	180	234
"II"	*	*	*
"III"	5,35	4,45	4,45
"IV"	2,09	1,74	1,74

Magis PRO 9 V2

Parametr	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Teplejší klimatická zóna
	■	■	■
"I"	138	175	241
"II"	*	*	*
"III"	3,34	2,97	2,97
"IV"	1,31	1,16	1,16

* k určení v souladu s nařízením 811/2013 a přechodnými metodami výpočtu dle Sdělení Evropské komise č. 207/2014.

Parametry pro vyplňování informačního listu sestavy pro střední teplotu (47/55)

Magis PRO 4 V2

Parametr	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Tepější klimatická zóna
	■	■	■
"I"	96	127	149
"II"	*	*	*
"III"	6,68	5,35	5,35
"IV"	2,61	2,09	2,09

Magis PRO 6 V2

Parametr	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Tepější klimatická zóna
	■	■	■
"I"	93	129	150
"II"	*	*	*
"III"	5,35	4,45	4,45
"IV"	2,09	1,74	1,74

Magis PRO 9 V2

Parametr	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Tepější klimatická zóna
	■	■	■
"I"	93	127	154
"II"	*	*	*
"III"	3,82	3,34	3,34
"IV"	1,49	1,31	1,31

*k určení v souladu s nařízením 811/2013 a přechodnými metodami výpočtu dle Sdělení Evropské komise č. 207/2014.

INSTALATÉR

UŽIVATEL

SERVIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry pro vyplňování informačního listu sestavy pro nízkou teplotu (30/35)

Magis PRO 4 V2 ve spojení se Super Trio

Parametr	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Teplejší klimatická zóna
	■	■	■
"I"	138	180	233
"II"	*	*	*
"III"	6,68	5,35	5,35
"IV"	2,61	2,09	2,09

Magis PRO 6 V2 ve spojení se Super Trio

Parametr	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Teplejší klimatická zóna
	■	■	■
"I"	140	180	234
"II"	*	*	*
"III"	5,35	4,45	4,45
"IV"	2,09	1,74	1,74

Magis PRO 9 V2 ve spojení se Super Trio

Parametr	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Teplejší klimatická zóna
	■	■	■
"I"	138	175	241
"II"	*	*	*
"III"	3,34	2,97	2,97
"IV"	1,31	1,16	1,16

* k určení v souladu s nařízením 811/2013 a přechodnými metodami výpočtu dle Sdělení Evropské komise č. 207/2014.

Parametry pro vyplňování informačního listu sestavy pro střední teplotu (47/55)

Magis PRO 4 V2 ve spojení se Super Trio

Parametr	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Tepější klimatická zóna
			
"I"	96	127	149
"II"	*	*	*
"III"	6,68	5,35	5,35
"IV"	2,61	2,09	2,09

Magis PRO 6 V2 ve spojení se Super Trio

Parametr	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Tepější klimatická zóna
			
"I"	93	129	150
"II"	*	*	*
"III"	5,35	4,45	4,45
"IV"	2,09	1,74	1,74

Magis PRO 9 V2 ve spojení se Super Trio

Parametr	Chladnější klimatická zóna	Průměrná klimatická zóna	Tepější klimatická zóna
			
"I"	93	127	154
"II"	*	*	*
"III"	3,82	3,34	3,34
"IV"	1,49	1,31	1,31

*k určené v souladu s nařízením 811/2013 a přechodnými metodami výpočtu dle Sdělení Evropské komise č. 207/2014.

INSTALATÉR

UŽIVATEL

SERVIS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Informační list systémů pro vytápění.

Sezonní energetická účinnost vytápění tepelného čerpadla

 %

Regulátor teploty
Z informačního listu
regulátoru teploty

Třída I = 1 %, Třída II = 2 %,
Třída III = 1.5 %, Třída IV = 2 %,
Třída V = 3 %, Třída VI = 4 %,
Třída VII = 3.5 %, Třída VIII = 5 %

 %

Přídavný kotel
Z informačního listu kotle

Sezonní energetická účinnost vytápění (%)

(-) x = - %

Přínos solárního zařízení

Z informačního listu solárního zařízení

Plocha kolektoru
(v m²)

Objem nádrže
(v m³)

Účinnost kolektoru
(v %)


Klasifikace nádrže
A⁺ = 0.95, A = 0.91,
B = 0.86, C = 0.83,
D-G = 0.81

(x + x) x 0.45 x (/ 100) x = + %

Sezonní energetická účinnost vytápění sestavy za průměrných klimatických podmínek

 %

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění sestavy za průměrných klimatických podmínek



Sezonní energetická účinnost vytápění sestavy za chladnějších a teplejších klimatických podmínek

Chladnější: - = %

Teplejší: + = %

Energetická účinnost sestavy výrobků uvedených v tomto informačním listu nemusí odpovídat skutečné energetické účinnosti při instalaci, jelikož taková účinnost je ovlivněna dalšími faktory, jako jsou například tepelné ztráty distribučních systémů a velikosti výrobků ve srovnání s velikostí a vlastnostmi budovy.





This instruction booklet is made
of ecological paper.

immergas.com

Immergas S.p.A.
42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. 0522.689011
Fax 0522.680617



IMMERGAS
IMMERGAS SPA - ITALY
CERTIFIED COMPANY
UNI EN ISO 9001:2015

Design, manufacture and post-sale assistance of gas
boilers, gas water heaters and related accessories